OGATECH®

OG-R400



USER GUIDE / HANDLEIDING
MANUEL D'UTILISATEUR / GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE USUARIO

1.0



Important

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

Belangrijk

Om de 'Nummerweergave' te kunnen gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn. Om deze dienst te activeren, hebt U hiervoor meestal een apart abonnement van uw telefoonmaatschappij nodig. Indien U geen nummerweergavefunctie hebt op uw telefoonlijn, zullen de inkomende telefoonnummers NIET op de display van uw toestel verschijnen.

Important

Pour utiliser la fonction 'Caller ID/Clip' (affichage de l'appelant), ce service doit être activé sur votre ligne téléphonique. Généralement, vous avez besoin d'un abonnement séparé de votre compagnie de téléphone pour activer cette fonction. Si vous n'avez pas la fonction 'Caller ID - Affichage Appelant' sur votre ligne téléphonique, les numéros de téléphone entrants n'apparaîtront PAS sur l'écran de votre téléphone.

Wichtig

Zur Verwendung der 'Rufnummernanzeige' muss dieser Dienst erst für Ihre Telefonleitung freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihrer Telefongesellschaft. Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Gerätes.

Importante

Para poder usar la función "Identificación de llamadas, este servicio tiene que estar dado de alta en su línea telefónica. Normalmente es necesario abonarse a dicho serviciopara que la compañía telefónica active esta función. Si su línea telefónica no dispone de la funciónIdentificación de llamadas, la pantalla del aparato no mostrará los números de teléfono de las llamadas entrantes.

- **UK** The features described in this manual are published with reservation to modifications.
- **NL** De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.
- F Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
- **DE** Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.
- ES Las características descritas en este manual pueden ser objeto de futuras modificaciones.
- **UK** To be connected to the public analogue telephone network.
- **NL** Geschikt voor aansluiting op het openbare analoog geschakelde telefoonnetwerk.
- F II est destiné à être raccordé au réseau de télécommunication public.
- **D** Kompatibel für den analogen Telefonanschluss.
- ES Conexión a la red telefónica analógica

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.

The Declaration of conformity can be found on:

http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the battery cells.
- Only insert rechargeable batteries of the same type. Never use ordinary, nonrechargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right poles (indicated in the battery compartment of the handset).
- · Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
- The operation of some medical devices may be affected.
- The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.
- Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away from a water source. Keep water away from the handset.
- Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.
- Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
- As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a mainsindependent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.
- This telephone uses rechargeable batteries. You have to dispose of the batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.



CI FANING

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

DISPOSAL OF THE DEVICE (ENVIRONMENT)

At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.



This product works with rechargeable batteries only. If you put non-rechargeable batteries in the handset and place it on the base, the handset will be damaged and this in NOT covered under the warranty conditions.


The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTF directive.

1 GETTING STARTED

1.1 INSTALLING THE BASE


For installation, do the following:

- Plug one end of the adaptor into the outlet and the other end into the adapter jack on the bottom of the telephone.
- Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the bottom of the telephone.
- Put the telephone-and AC power line cord in the base quides as shown on the picture below:



1.2 INSTALLING THE HANDSET

- Open the battery compartment (see below).
- Insert the batteries respecting the (+ and -) polarity.
- Close the battery compartment.
- Leave the handset on the base unit for 20 hours. The Line/Charge indicator (LED) on the base unit will light up.



Before you use the telephone for the first time, you must first make sure the battery is charged for 20 hours. If you do not do this, the telephone will not work optimally.

1.3 IF YOU HAVE PURCHASED A TWIN/TRIPLE VERSION

If you have purchased a Twin or triple verion

Plug one end of the adaptor into the outlet and the other end into the adapter jack on the bottom of the charger.

OGRICCH

- Insert the battries inside the handset.
- Charge the handset for at least 20 hours.

2 GETTING TO KNOW YOUR TELEPHONE

2.1 KEYS/LED

2.2 HANDSET

- 1 Display
- Soft Menu key 2
- 3 On-hook / On-Off key
- 4 INT key
- 5 Soft Menu key 1
- 6 Volume keys
- 7 Off-hook key

BASE

10



2.3 ICONS



Call in progress



Fnd Call



Missed calls in call list*



Handset ringer volume OFF



Within base range



Handset not registered or out of range

New voice mail**



Keypad locked



Alarm set



List contains unread or missed calls



New SMS message received***

Battery status:



Empty



Low battery Medium



If the Caller line identification service is available on the telephone line

If the Phonemail service is available on the telephone line

2.4 BASE LIGHTS

Handset on base



- OFF: No base power connected

- ON: power connected
- Blinking slowly: Off hook
- Blinking rapidly: during registration mode or Phonemail*

2.5 NAVIGATING THE MENU

The OGATECH OG-R400 has a menu system which is easy to use. Each menu leads to a list of options. The menu map is shown on the following paragraph.

When the handset is switched on and in standby, press the option button under "MENU" to open the main menu.

Press the ▲ or ▼ button to scroll to the menu option you want. Then press **OK** to select further options or confirm the setting displayed.

Exit or go back one level in the menu

To the previous level in the menu, press **BACK**.

To cancel and return to standby at any time, press . If no button is pressed for 60 seconds, the handset returns to standby automatically.

^{***} If the SMS service is available on the telephone line

^{*} If the Phonemail service is available on the telephone line

2.6 MENU OVERVIEW

	Menu	Submenu items
	SMS	Write message Inbox Outbox Delete messages Settings
4	Calls lists	Received calls Missed calls Dialled calls Delete calls List
	Handset	Ringtone Ring Volume Handset name Language Menu Color Auto Talk PABX Access code
	Base settings	Base ringtone Base volume Handset priority Recall mode System pin
0	Time settings	Alarm Set date & time
	Registration	Register handset Select base De-register

3 USING THE TELEPHONE

3.1 SWITCHING THE HANDSET ON/OFF

- Press and hold
 to switch the handset off.
- Press again
 or place it in the base to switch the handset back on.

3.2 CHANGING THE LANGUAGE

Enter the "Handset" menu in order to change the language:

- Select "Menu" with the left menu key
- Press the navigator ▼ key downwards twice.
- The "Handset" menu appears on the display. Select "OK".
- Use the navigator key to scroll through the menu and select "Language". The ▲ and ▼ arrows indicate that further options are available. To confirm the language press "OK".
 The screen displays "English saved" if you have chosen English. Your handset's menus will be in English.
- To return to the previous menu, select "Back".

3.3 MAKING A CALL

3.3.1 Direct dialling

- Press
 to obtain a line.
- · Dial the number to be called.
- To hang up at the end of the call, press
 or put the handset back on the base.

3.3.2 Pre-dialling

With the pre-dialling feature you can enter and modify a number before making the call.

- Dial a number of up to 25 digits. Press the navigator key
 upwards and hold to insert a
 pause. The screen displays a "P".
- Select "Clear" with the right menu key to correct. Press to initiate the call. The screen displays: "Calling 123456789". To hang up at the end of the call, press or put the handset back on the base.

3.4 RECEIVING A CALL

When you receive an external call, the screen displays: "External Call".

To take the call:

- Press (if the handset is not on its base/charger) or
- Lift the handset off its base (if the Auto Talk option is active) (see §"7.5 Auto Answer").
- The call in progress icon appears on the screen. The call duration is displayed after about 15 seconds.

3.4.1 Adjusting the ring volume during incoming call

You can adjust the ring volume with the navigator key \blacktriangle or \blacktriangledown while the telephone is ringing. The ring volume is displayed on the screen. There are 5 volume levels as well as the option of turning the ringer off altogether, in which case "Volume Off" is displayed and picon appears. This information remains on screen for about 3 seconds, or until the key is pressed.

3.5 HANDSFREE MODE

Handsfree lets you talk to your caller without holding the handset. It also enables other people in the room listen to both sides of your conversation.

Make a handsfree call

- To switch back to the handset at any time, press again. Press to end the call. You can switch any call to handsfree by pressing aduring the call.

3.6 ADJUST EARPIECE/HANDSFREE VOLUME

During a normal or handsfree call, press ▲ or ▼ to select volume 1-5.

3.7 REDIAL A NUMBER FROM THE LIST

You can redial up to 20 of the last numbers called. If you have stored a name in the phonebook to go with the number, the name will be displayed instead (see § "4 Phonebook"). Redial a number from the list:

- Press → P to enter the redial list. Scroll with ▲ or ▼ until the number you want is displayed.
- Press
 to dial the number.



Note: You can also consult the called list by the menu (See § "6 Calls list") for more details.

3.8 SECRECY FUNCTION (MUTE FUNCTION)

During conversation you can turn off the microphone so that the person on the other side of the line will not hear you:

- Select 'SECRECY' using the right menu key to deactivate the microphone.
- 'SECRECY ON' appears on the display
- Press the right menu key "Off" again to activate the microphone again

3.9 LOCATING A HANDSET (PAGING FUNCTION)

If you forgot where you left your handset you can press the paging key •)) on the base. All handset registered with the base will ring for about 30 seconds.

The LED on the base will flash. To stop the ringer, press any key on the handset.

3.10 KEYPAD LOCK

You can lock the keypad to prevent accidental dialling while carrying the handset around.

- Press and hold the '#'-key until '**Keypad locked**' and icon appears
- To unlock press left menu key 'UNLOCK' and confirm with 'YES'

4 PHONEBOOK

Each handset can store up to 200 names and numbers. Names can be up to 16 characters long and numbers up to 20 digits.

To add an entry

- Press right menu key 'NAMES'.
- If the Phonebook is empty, select 'Add Entry' and press 'OK' OR
- If names have been stored, they are listed. Press 'OPTIONS'. 'Add Entry' is highlighted.
 Press 'OK'.
- Use the keypad to enter the name, then press 'OK'.
- Use the keypad to enter the number, then press 'OK'. The screen shows the phonebook name list
- Press and hold 'Back' to return to standby.

To Dial an entry

- Press right menu key 'NAMES'.
- Press
 to dial the number.

Edit name and number

- Press right menu key 'NAMES'.
- Press 'OPTIONS. Scroll to 'Edit Entry' and press 'OK'.
- Edit Entry'screen is displayed. Press 'CLEAR' to delete or use ▲ or ▼ to position the
 cursor. Use the keypad to change the name. Press 'OK'.
- Edit the number and press '**OK**'. Display returns to the list of names.
- Press and hold 'Back' to return to standby.

View details

- Scroll ▼ to Show Details and press OK.
- Displays shows the name, number and any call group or ring tone you may have assigned to the entry.
- Press and hold Back to return to standby.

Delete an entry

- Scroll ▼ to Delete Entry and press OK.
- Press YES to confirm or NO to cancel.
- Press and hold Back to return to standby.

Delete all phonebook entries

- Scroll ▼ to Delete All Entries and press OK.
- Press YES to confirm or NO to cancel.
- Press and hold Back to return to standby.

Select ringtone

You can choose which ringer melody is played when you receive a call from selected numbers in the phonebook.

- Scroll ▼ to 'Ringtone' and press OK. The Ringtone screen is displayed and the current setting is highlighted.
- Press and hold Back to return to standby.

5 CALLER IDENTIFICATION



!! This service only works when you have a Caller ID/Clip subscription. Contact your telephone company !!

When you receive a call, the telephone number of the caller appears on the handset display. The telephone can receive calls in both FSK and DTMF. You can also see his or her name if it's transmitted by the network. If the name is programmed in the Phone Book, the name in the Phone Book is displayed!

The telephone can store 50 calls in a Call List (received and missed) that can be reviewed later. When the memory is full, the new calls automatically replace the oldest calls in the memory. Missed calls are signalled by an icon on the display.

To read the received calls:

There are 3 ways to show the missed calls:

- 1) To consult the missed call list when display shows the missed calls amounth during standby:
- Press Read and scroll to the list with the navigator keys ▲ and ▼.
 The missed calls that you have not consulted are marked with a ★
- 2) To consult missed calls after activating other telephone functions:
- Press ▼ and you will immidiatly see the Received call list (combination of received and missed calls).
- Scroll to the list with the navigator keys ▲ or ▼.

Press reto dial a number or select 'Options' to delete the entry, see further details or add the number to the phone book.

3) By the menu (See §"6 Calls list" below)

6 CALLS LIST

Your OGATECH OG-R400 keeps a list of all your last calls.

- Received Calls: shows details of all recent callers.
- Missed Calls: shows details of calls that were not answered.
- Dialled Calls: list shows details of the last 20 calls made from your handset.

A combined total of 50 calls can be stored in the Received and Missed calls.

Missed and received calls

You can access the Calls list using the navigator button or the menu.

To use the navigator button:

- From the standby screen, press ▼. New calls are indicated with an *. Press ▲ or ▼ to scroll through the list. A beep is played when you reach the first and last calls in the list.
- Press
 to dial a number or OPTIONS to delete the entry, see further details or add the number to the phonebook.

You can also consult the calls list by the menu.

- Press Menu
- Scroll ▼ to Calls list and press OK. Select Received calls or Missed calls and press OK.
- If the name of the caller has been stored in the phonebook it is displayed.

Redial list:

Same as described at § "3.7 Redial a number from the list" you can also consult the called list from the menu.

- Press Menu
- Scroll ▼ to Calls list and press OK. Select Dialled calls and press OK.
- Press to dial a number or OPTIONS then select:
 - Delete: to delete the number.
 - Show Details: if a name is displayed, this shows the number.
 - Save Number: to create an entry in the phonebook. Enter the name, press OK. The number is displayed.
- Press **OK** to store the number.

6.1 DELETE CALLS LIST

- Press Menu
- Scroll ▼ to Calls list and press OK. Select Delete calls lists and press OK.
- Press ▲ or ▼ to select the list you want to delete:

Received Calls

Missed Calls

Dialled Calls

All Calls

- Press OK
- Press YES to delete or NO to cancel

7 PERSONALISE THE HANDSET

7.1 SETTING THE DATE AND TIME

- Press Menu
- Scroll ▼ to Time settings and press OK. Select Set Date & Time and press OK.
- Enter the date (format: DD/MM).
- · Confirm with OK
- Enter the time (format: HH:MM).
- Confirm with OK

7.2 USING THE ALARM FEATURE

Set the date and time and use your OGATECH OG-R400 to give you a reminder alarm. You can have a different alarm setting for each handset registered to your base. The alarm rings only at the handset, not at the base or any other handset.

7.2.1 Set the alarm

- Press Menu
- Scroll ▼ to Time settings and press OK. Select Alarm and press OK.
- Select On/Off with the navigator and press OK. Using the navigator, choose one of the 3 types of setting: On Once, On Daily or Off. Confirm with OK. If you choose On Once or On Daily the display will show:

TIME (24 hr): 00:00

Enter the time when you want the telephone to ring and confirm by pressing the **OK** key.

To deactivate the Alarm function, select "Off" and confirm with "OK".

7.2.2 Setting the alarm tone

- Press Menu
- Scroll ▼ to Time settings and press OK. Select Alarm and press OK.
- Select Set Alarm Tone with the navigator and press OK.
- Scroll ▲ or ▼ to select the alarm tone (1-4) you want and press OK

7.3 RINGTONE AND VOLUME

7.3.1 Rinatone

You can choose 5 different ringer melodies for internal and external calls.

- From the standby screen, press MENU then scroll ▼ to Handset and press OK.
- Press OK to highlight Ringtone. Press OK to select External Calls. Or scroll to Internal Calls. then press OK.
- Scroll

 and

 to the melody you want. During scrolling a sample is played. Press OK
 to select or BACK to return to the previous menu.
- · Press and hold BACK to return to standby.

7.3.2 Ringer volume

There are five handset ringer volume levels and off. If you select off, calls will still ring at the base and your handset screen will indicate incoming calls.

- Press MENU then scroll to Handset and press OK.
- Scroll ▼ to Ring Volume and press OK.

- The current setting is displayed. Press ▲ to increase or to ▼ decrease the volume.
- Press OK to confirm.
- Press and hold BACK to return to standby.

7.4 HANDSET NAME

You can change the name displayed on the handset during standby (max. 8 characters long):

- Press MENU then scroll to Handset and press OK.
- Scroll ▼ to Handset Name and press OK.
- · Enter the handset name you want. Press Clear to make a correction and OK to confirm.
- Press and hold BACK to return to standby.

7.5 AUTO ANSWER

When there is an incoming call and the handset is on the base, the phone automatically takes the line when lifted. This function can be turned on or off:

- Press MENU then scroll to Handset and press OK.
- Scroll ▼ to Auto talk and press OK.
- Select On or Off and press OK to confirm or Back to return.
- Press and hold BACK to return to standby.

7.6 MENU COLOR

- Press MENU then scroll to Handset and press OK.
- Scroll ▼ 1 to Menu Colour and press OK.
- Select Blue, Green or Pink and press Save to confirm or Back to return.
- · Press and hold **BACK** to return to standby.

7.7 PABX ACCESS CODE

It's possible to use your telephone with a PABX or a local telephone network. When dialling telephone numbers from the phonebook list, you can add automatically the PABX access code infront of the phonebook number.

- Press MENU then scroll to Handset and press OK.
- Scroll ▼ to Pabx Access code and press OK.
- Scroll ▼ to "Set code" and press OK.
- Enter the PABX access code, e.g. '0' and press OK.
- Scroll ▼ to ON and press OK.
- Press and hold BACK to return to standby.

8 BASE SETTINGS

8.1 RINGTONE AND VOLUME

8.1.1 Ringtone

You can choose 5 different ringer melodies:

- From the standby screen, press MENU then scroll ▼ to Base settings and press OK.
- Press OK again to enter the Base Ringtone menu.
- Press and hold BACK to return to standby.

8.1.2 Ringer volume

There are five base ringer volume levels and Off.

- From the standby screen, press MENU then scroll ▼ to Base settings and press OK.
- Scroll ▼ to Base Volume and press OK.
- The current setting is displayed. Press ▲ to increase or to ▼ decrease the volume.
- · Press OK to confirm.
- Press and hold BACK to return to standby.

8.2 HANDSET PRIORITY

Normally, if you have more than one handset registered to your base, they all ring at the same time. However, you can set one of them to ring before the others, so that calls can always be answered at one handset first.

- From the standby screen, press MENU then scroll ▼ to Base settings and press OK.
- Scroll ▼ to Handset Priority and press OK. Display highlights All Handsets. Press OK to select All Handsets to make all handsets ring together.

Or

8.3 LINE SETTINGS

8.3.1 Flash time

- Press MENU then scroll to Base Settings and press OK. Scroll to Recall Mode and press OK.
- Press ▲ or ▼ to highlight Recall 1 for short flash time (100ms) or Recall 2 for long flash time (250ms) and press **OK** to confirm.

8.4 SYSTEM PIN

The System PIN is used for registering and deregistering handsets and some other optional settings. The default System PIN is 0000.

- Press MENU then scroll to Base Settings and press OK. Scroll to System Pin and press OK
- Enter the current PIN (Original setting 0000) and press OK.
- Enter the new PIN, press OK and enter it again.
- Press OK to confirm.

9 SMS TEXT MESSAGES



To use SMS, this service has to be activated on your phone line. Normally you need to call a special number to get a subscription from your telephone company to activate this function. Please contact your telephone

company for this service.

You can send and receive SMSs with your OGATECH OG-R400 telephone. This section tells you how to use the SMS feature. You can store a total of 50 SMS messages sent and received, each with up to 160 characters.

9.1 WRITING AND SENDING SMS MESSAGES

- Press MENU then scroll to SMS and press OK.
- Select Write Message and press OK to confirm

9.1.1 How to write an SMS

For example: when you want to enter the name 'LUC'

Tap 5 three times to select 'L'

Tap 8 two times to select 'U'

Tap 2 three times to select 'C'

Total keystrokes required = 8

To enter a space press '1'

To go quickly to the next letter, either press downwards on the navigator key \blacktriangledown , or wait for the cursor to move on automatically.

For each key, the available characters appears at the top of the screen.

Press ▲ or ▼ to go to the next or previous character

To change to upper case, press **INT**. To return to lower case press **INT** again.

You can also insert a symbole by pressing **OPTION** and select the desired option.

9.1.2 How to send an SMS

- Enter the message to be send
- When finnished select OPTIONS. The following options appears beside above mentioned options:
 - Send To
 - Save
 - User name
- Select Send To and press OK to confirm.
- Enter the correspondent's number if you don't want to use the phonebook memory

OR

Delete the number that appears on the display by pressing **Clear** and select **Search** to search the number in the phonebook. Select the name by using the \triangle or \blacktriangledown keys.

Select Send start sending the SMS. The display will show Sending SMS.

OR

Select **Back** to modify the message before sending it

OR

Press and hold **Clear or Back** to delete the message without sending or press . The message is totally erased and the phone will return to standby

9.1.3 Save a message

- When finnished writing a message select Options and then Save.
- Confirm with OK. Your message is saved in the OUTBOX list

9.2 VIEWING THE SAVED AND SENT MESSAGES (OUTBOX)

The **OUTBOX** contains all the messages you have saved earlier. You can save up to 50 SMS messages. To read the OUTBOX or sent messages:

- Select Menu with the left menu key, select SMS, then confirm with OK.
- Select Outbox with the navigator, and confirm with OK.
- Select a message with the navigator (the beginning of the message is listed, with the date and time it was written).
- To read the whole message, select Read.
- When you have opened the message, select Options. You can scroll through the options with the navigator:
 - Edit
 - Send to
 - Delete
 - User Name
- If no message was selected for editing or sending, press Back to return to the SMS menu.
 To guit the menu, do a long press on Back with the right menu key.

9.3 VIEWING THE LIST OF RECEIVED MESSAGES (INBOX)

Your OGATECH OG-R400 telephone tells you when you have new messages: An icon is shown on the screen, with the number of new messages still unread. The SMS LED on the base is lit. A beep is emitted.

To read new messages as they come in:

Select Read with the left menu key. The most recent message is listed first.

To read new messages after using other telephone functions:

- Select Menu with the left menu key.
- Select SMS, then confirm with OK.
- Select Inbox with the navigator and confirm with OK.

To answer, forward, or delete a received message:

- Select Options with the left menu key.
- Select the action (Reply, Forward or Delete) and confirm with OK.
- To quit the Inbox menu, press and hold Back

9.4 USER ACCOUNTS



!! User accounts only works if the network support Sub-addressing !!

With your OGATECH OG-R400 telephone you can create up to 4 different "user" accounts. You can send and receive SMS messages with a user account. Messages received in a user account are protected by a password. In order to receive SMSs in your personal user account, you must give your correspondents the user account number that they need to add to your standard telephonenumber (see § "9.4.2 Receiving SMS messages in a personal user account").

9.4.1 Creating a user account

- Select Menu
- Select SMS menu by pressing OK
- Select Settings and confirm with OK
- Select Users and confirm with OK
- Select Add User and confirm with OK. Enter the user name and press OK.
- Enter a 4 digit pass word and press OK. Enter the password again to confirm and press OK.
- You will get automatically a terminal number assigned. To see your terminal number scroll ▼ to Terminal Number and press OK
- Select Back to return to previous menu

9.4.2 Receiving SMS messages in a personal user account

To receive SMS messages in your personal user account, you must give your user or terminal number to your correspondents. To find your user number:

- Select SMS and confirm with OK.
- Select Settings with the navigator, then OK
- · Select Users with the navigator, then OK. Your user name appears in the list.
- Select your user name with the navigator and confirm with **OK**. Enter your password and confirm with **OK**.
- · Select Terminal Number with the navigator and OK.

Your user number appears on the screen. You correspondents will need to add this user number to your telephone number when they want to send SMSs to your personal user account. E.g. If your personal user number is "1" and your telephone number is 123456789, your correspondents should send their SMS messages to:1234567891! This is the number you need to remember and give to your correspondents.

9.4.3 Changing an SMS user account number

User numbers are between 1 and 9 but during creating a user account the OGATECH OGR400 assigns user numbers automatically, but you can change the number manually.

- · Select Menu with the left menu key.
- Select SMS and confirm with OK
- Select Settings with the navigator and OK.
- Select Users with the navigator and confirm with OK.
- Your user name appears in the list. Select your user name and confirm with **OK** on the left menu key.
- Enter your password (if the account is password protected).
- Confirm with **OK** on the left menu key.
- Select Terminal Number with the navigator and OK. Your user number appears on the screen. Enter a new number and select OK with the left menu key. If the new number is already assigned to another user, the handset beeps and the modification fails. If so, enter another number.

9.4.4 Reading SMSs in your personal user account

When a new message comes in, your OGATECH OG-R400 emits a beep. The screen shows an envelope, followed by the number of new messages.

· Select **Read** with the left menu key.

In the SMS list, private messages are flagged with a "p" in front of the name or number. After selecting a private SMS, the user name appears on the screen.

Enter the password and confirm with OK. You can now read the SMS.

9.4.5 Sending SMSs from your personal user account

Your OGATECH OG-R400 lets you send SMSs from a personal user account. Once you have written the SMS:

- Select Options and then select User Name with the navigator and confirm with OK on the left menu key.
- Select the account that you want to send the message from, and confirm with OK.
- Enter your password (if prompted) and confirm with OK.
- Select Send to with navigator and press OK.
- Enter the correspondent's telephone number, or look it up in the phonebook, and select Send with the left menu key. If you select a "personal user account", the SMS will be sent using your standard telephonenumber plus the user account number. E.g. If your personal user number is "1" and your telephone number is 123456789, your correspondents will receive an SMS from: 1234567891.



Messages sent from a personal user account are stored in the Outbox. In the outbox the messages are not protected by a password.

9.4.6 Deleting a personal user account

- · Select SMS and confirm with OK.
- · Select **Settings** with the navigator and press **OK**.
- Select Users and confirm with OK.
- Select Delete User with the navigator and press OK. All the personal user accounts appear on the screen.
- Using the navigator, select the account to be removed and press OK.
- Enter the system PIN (the factory setting is 0000), and select OK. The account is deleted.
 All the SMS messages received by the account are deleted; those sent from the account are still saved in the Outbox.

9.5 ALLOCATING AN SMS TERMINAL NUMBER

It is possible for several SMS-enabled telephones to be connected up to the same line. So that each telephone can continue to receive SMSs, they must be allocated different SMS terminal numbers. *This is network depending!* To allocate a number:

- Select SMS and confirm with OK.
- Select Settings with the navigator and press OK.
- Select Terminal Number with the navigator and press OK.
- The number "0" is pre-set. To change it: Enter the preferred number (from 0 to 9) and confirm with **OK**.

If you have already created personal user accounts, your OGATECH OG-R400 will not allow you to allocate a terminal number that corresponds to an existing user number. If two SMS-enabled telephones connected up to the same line have the same terminal number, neither will be able to receive SMSs. They must be given differing numbers. E.g. If you have already created a user account with the number "3", you must allocate a terminal number other than "3".

If you keep the pre-set terminal number "0" in your OGATECH OG-R400 and your telephone number is 123456789, your correspondents can continue to send you SMSs at 123456789. If you give the terminal a number other than "0", you must tell your correspondents so that they can continue to send you SMS messages: they will need to affix the terminal number to your telephone number. E.g. If you give your OGATECH OG-R400 the terminal number "3" and your telephone number is 12346789, your correspondents will need to send their SMSs to: 13456789 3.

9.6 SET SMS ALERT TONE

Your handset can play a different melody, a morse beep or a discreet tone to announce a new text message.

- · Select Menu and then SMS and confirm with OK.
- · Select Settings and press OK.
- · Select SMS Alert. and press OK.
- Scroll to Set Alert and press OK.
- Select the type of alert you want and press OK to confirm or BACK to return to the previous menu.
- Select **ON** or **OFF** and press **OK** to confirm the setting.

9.7 MEMORY FULL

When the memory is full, you get the screen message "Memory Full". You can no longer send or receive SMSs. To continue to receive SMSs, you can delete some or all of the messages. To delete all the messages stored in the "Inbox" and "Outbox":

- Select Menu and then SMS and confirm with OK.
- Select Delete Messages and press OK.
- Select All Messages with the navigator and press OK.
- The screen displays: All Messages: Confirm?. Confirm with OK or cancel with Back.

9.8 SMS SERVICE CENTER NUMBERS

To send and receive SMS text messages you need the telephone number of your Network's SMS Centre. These numbers have been pre-loaded into the OGATECH OG-R400. You can also find these numbers on the addendum sheet mentioned per country and per operator. If you accidentally delete the SEND or RECEIVE SMS Service Centre numbers you will need to re-enter them in order for your SMS Service to work.

The OGATECH OG-R400 can store 1 SEND SMS Service center numbers which and 1 RECEIVING SMS Service center numbers.

9.8.1 To set the Receiving SMS Centres numbers

- From the standby screen, press **SMS** to open the SMS menu.
- Scroll to Settings and press OK.
- Press OK to open Service Centres menu.
- Scroll to Receive Centre and select OK.
- The current stored number will be shown. Press Clear and enter the new number.

· Press **OK** to store the number.

9.8.2 To set and select the sending SMS Centre number

- From the standby screen, press **SMS** to open the SMS menu.
- Scroll to Settings and press OK.
- Press OK to open Service Centres menu.
- Scroll to Sending Centre and select OK.
- The current stored number will be shown. Press Clear and enter the new number.
- Press **OK** to store the number.

10ADDITIONAL HANDSETS AND BASES

You can subscribe up to 5 handsets on a OGATECH OG-R400 base. Each handset can register to 4 base stations and the user can select which base he wants to use.

10.1 ADDING A NEW HANDSET



!! Only needed when you have deregistered a handset or when you bought a new one !!

First put the base into registration mode:

- Press and hold the paging button on the base until you hear two beeps.
- The LED will start to blink on the base for 90 seconds. During that time the base is ready to register a handset.

On the handset:

- Select Menu to open the menu.
- Select Registration with the navigator and press OK.
- Select Register Handset with the navigator and press OK.
- Select the number of the base to be associated with the handset (1 to 4). Confirm by pressing OK.
- Enter the system PIN (0000 by default) and confirm with OK. A series of numbers
 appears on the screen, representing the base ID. Confirm with **0K**. Your handset is
 registered.

10.2 REMOVING A HANDSET

This procedure needs to be carried out on a different handset from the one you want to uninstall.

- Select Menu by pressing the left menu key.
- Select Registration with the navigator and press OK.
- Select De-register with the navigator and press OK. Enter the system PIN (0000 by default) and press OK.
- Select the handset to uninstall with the navigator and press OK.

10.3 SELECT A BASE

You can switch your OGATECH OG-R400 handset between bases. You can also set it to automatically base select with the strongest signal. The handset must first be registered with each base individually.

- Press MENU then scroll to Registration and press OK.
- Scroll to Select Base then press OK. The current base being used is highlighted.

 Select the base you want or select Automatic to connect to the base with the strongest signal. Press OK.



When you do Automatic base selection, the handset will only search in standby for the strongest base when it's out of range on the current base (not during communication)!

10.4 USING THE INTERCOM FEATURE

10.4.1 Calling an internal handset

- Press INT. The screen displays "Internal Call".
- · Enter the internal handset number.

10.4.2 Transfer a external call to another handset

During an external call:

- Press INT.
- Enter the number of the handset you want to call. Your external correspondent is placed
 on hold. When the internal correspondent answers, press to transfer the call. If the
 internal correspondent doesn't answer, press INT to retrieve the external correspondent
 or to go from one to the other.

10.4.3 Conference call

You can talk between 2 handset and a external line at the same time. During an external call:

- Press INT.
- Enter the number of the handset you want to call. Your external correspondent is placed on hold.
- When the internal correspondent answers, press '#' for 2 seconds. If the internal correspondent doesn't answer, press INT to retrieve the external correspondent.

10.4.4 TAKING AN EXTERNAL CALL DURING AN INTERNAL COMMUNICATION

When you are on intercom with another handset, you can still pick up outside calls. To take an incoming call:

- Press . The internal communication is interrupted.
- Then press You are in communication with the outside caller.

11 TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible cause	Solution
No display	Batteries uncharged	Check the position of the batteries
		Recharge the batteries
	Handset turned OFF	Turn ON the handset
No tone	Telephone cord badly connected	Check the telephone cord connection
	The line is occupied by another handset	Wait until the other handset hangs up

The icon	Handset out of range	Bring the handset closer to the base
	The base has no power supply	Check the mains connection to the base
	The handset is not registered on the base	Register the handset on the base
Base or handset do not ring	The ringing volume is zero or low	Adjust the ringing volume
Not possible to transfer a call on PABX	The FLASH time is too short	Set the unit to Long Flash time
Telephone does not react to pressing the keys	Manipulation error	Remove the batteries and put them back in place

12TECHNICAL DATA

Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

GAP (Generic Access Profile)

Frequency range: 1880 MHZ to 1900 MHz
 Number of channels: 120 duplex channels

Modulation: GFSKSpeech coding: 32 kbit/s

Emission power: 10 mW (average power per channel)

Range: 300 m in open space /50 m maximum inhouse

Numbr of handsets: Up to 5

Powersupply base
 Handset Batteries:
 230V / 50 Hz / 35 mA 6,5V DC 180mA & 150mA
 2 rechargeable batteries AAA, NiMh 750mAh 1,2V

Handset autonomy: 100 hours in standby

Talk time: 10 hoursCharging time: 6-8 hours

Normal conditions of use: +5 °C to +45 °C
 Flash time 100 or 250 ms

13DEFAULT SETTINGS

Handset name: OG-R400Auto talk: ON

PABX code Empty (Off)

Handset ring volume: 3Ear volume: 3

Melody Handset: Internal calls = 1 and external = 5

Menu color: Blue
Base ring volume: 3
Base ringtone: 1
Pin code: 0000
Key lock: Off

SMS melody: On = Morse

14WARRANTY

14.1 WARRANTY PERIOD

The devices have a 36-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. There is no warranty on standard or rechargeable batteries (AA/AAA type). Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.

The warranty has to be proven by presentation of the original or copy of the purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

14.2 WARRANTY HANDLING

A faulty unit needs to be returned to an authorized service centre including a valid purchase note and a filled in service card.

If the unit develops a fault during the warranty period, the service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge, by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by the service centre.

14.3 WARRANTY EXCLUSIONS

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.

No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer.

This appliance may only be used with rechargeable batteries. If you want to replace the originally included batteries, please check whether the batteries you use are suitable and rechargeable. Alkaline batteries may under NO circumstances be used in the handsets. If you use Alkaline batteries and place the handset on the basis, the batteries will heat up and may explode. Any damage which may be caused cannot be recovered from the manufacturer and the damage thus caused to the appliance is not covered by the warranty conditions. Any repairs will be charged to you.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

- Gebruik enkel de meegeleverde adapter. Geen vreemde adapters gebruiken, de accucellen kunnen hierdoor beschadigd worden.
- Gebruik enkel oplaadbare batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit gewone, niet oplaadbare batterijen. Let bij het plaatsen van de oplaadbare batterijen op de polariteit (aangeduid in de batterijruimte van de handset).
- Raak de laad- en stekkercontacten niet aan met scherpe en metalen voorwerpen.
- De werking van medische toestellen kan worden beïnvloed.
- De handset kan een onaangenaam gezoem veroorzaken in hoorapparaten.
- Het basisstation niet opstellen in vochtige ruimten en niet op minder dan 1,5 m van een waterbron. De handset niet in aanraking brengen met water.
- · De telefoon niet gebruiken in explosieve omgevingen.
- Ontdoe u op een milieuvriendelijke wijze van de batterijen en de telefoon.
- Daar bij stroomuitval met dit toestel niet kan getelefoneerd worden, in geval van nood een telefoon gebruiken die geen netstroom nodig heeft bvb. een GSM.



REINIGING

Veeg de telefoon met een licht vochtig doek of met een antistatische doek af. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

HET TOESTEL VERNIETIGEN (MILIEU)



Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.

Sommige materialen van het product kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het milieu. Wend u tot uw lokale overheid voor meer informatie over de inzamelpunten in uw buurt.



Dit product werkt alleen op herlaadbare batterijen. Als u niet herlaadbare batterijen in de handset stopt en deze op de basis plaatst, zal de handset beschadigd raken. Deze beschadiging wordt NIET gedekt door de garantie.


Het CE-symbool duidt aan dat het toestel voldoet aan de essentiële vereisten van de R&TTE-richtlijn.

1 AAN DE SLAG

1.1 HET BASISSTATION INSTALLEREN


Ga als volgt te werk voor de installatie:

- Stop het ene uiteinde van de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde in de adapteraansluiting onderaan de basis.
- Sluit een uiteinde van de telefoonkabel aan op de telefooncontactdoos en het andere uiteinde op de onderkant van de basis.
- Stop de telefoon- en de stroomkabel in de geleiders van het basisstation, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:



1.2 DE HANDSET INSTALLEREN

- · Open het batterijvak (zie onderaan).
- Plaats de batterijen en houd rekening met de polariteit (+ en -).
- · Sluit het batterijvak.
- Laat de handset gedurende 20 uur op het basisstation. De lijn-/ladingindicator (LED) op het basisstation zal oplichten.



Zorg ervoor dat de batterij gedurende 20 uur is opgeladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt. Doet u dit niet, dan zal de telefoon niet optimaal werken.

1.3 ALS U EEN TWIN/TRIPLE-VERSIE HEBT GEKOCHT

Als U een twin- of triple-versie heeft:

- Stop het ene uiteinde van de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde in de adaptoraansluiting onderaan de lader.
- Plaats de batterijen in de handset.
- Laat de handset gedurende minstens 20 uur opladen.

2 KENNISMAKEN MET UW TELEFOON

2.1 TOFTSEN/LED

HANDSET

- 1 Display
- 2 Optie/menutoets 2
- 3 Verbreektoets
- 4 INT-toets
- 5 Optie/menutoets 1
- 6 Volumetoets
- 7 Lijntoets
- 8 Alfanumerieke toetsen
- 9 Flashtoets

BASISSTATION

- 10 Paging-toets •))
- 11 In gebruik/Voeding(LED)
- 12 LED handset op basisstation





2.2 SYMBOLEN



In gesprek



Einde oproep



Gemiste oproepen in oproeplijst*



Belvolume handset UIT



Binnen bereik basisstation



Handset niet geregistreerd of buiten bereik



Nieuwe voicemail**



Toetsenbord vergrendeld



Alarm ingesteld



Lijst bevat ongelezen of gemiste oproepen



Nieuw SMS-bericht ontvangen***

Batterijstatus:



Leeg Laag




Gemiddeld

Vol

- Als de identificatiedienst voor de oproeplijn beschikbaar is op de telefoonlijn
- ** Als de telefoonberichtendienst beschikbaar is op de telefoonlijn
- *** Als de SMS-dienst beschikbaar is op de telefoonlijn

2.3 LAMPJES OP BASISSTATION





- UIT: Geen voeding aangesloten op basisstation
- AAN: voeding aangesloten
- Langzaam knipperend: In gesprek
- Snel knipperend: tijdens registratiemodus of telefoonberichten*

2.4 NAVIGEREN DOOR HET MENU

De OGATECH OG-R400 biedt u een gebruiksvriendelijk menusysteem. Elk menu brengt u naar een lijst met opties. De menumap vindt u terug in de volgende paragraaf.

Wanneer de handset is ingeschakeld en in stand-by staat, drukt u op de optieknop onder "MENU" om het hoofdmenu te openen.

Druk op de knop ▲ of ▼ om te bladeren naar de gewenste menufunctie. Druk vervolgens op **OK** om andere opties te selecteren of om de weergegeven instelling te bevestigen.

^{*} Als de telefoonberichtendienst beschikbaar is op de telefoonlijn

Menu afsluiten of één niveau terugkeren in het menu

Druk op Terug (Back) om naar het vorige niveau in het menu te gaan.

Druk op om op elk ogenblik te annuleren en terug te keren naar stand-by. Als u gedurende 60 seconden geen enkele knop indrukt, keert de handset automatisch terug naar stand-by.

2.5 MENUOVERZICHT

	Menu	Item submenu
	SMS	Bericht schrijven Ontv. berichten Postvak UIT Berichten wissen Instellingen
1	Oproeplijsten	Ontvangen oproep Gemiste oproep Gebelde oproep Wissen oproeplijst
	Handset	Beltoon Belvolume Handset naam Taal Menu kleur Auto Antwoord Toegangscode
250	Instellen basisstation	Beltoon basisstation Volume basisstation Handset prioriteit R-toets Systeem pin
	Klok instellen	Wekker Tijd & datum instellen
	Aanmelden	Registreer handset Menu basisstation Afmelden

3 DE TELEFOON GEBRUIKEN

3.1 DE HANDSET IN-/UITSCHAKELEN

- Houd de toets nigedrukt om de handset uit te schakelen.
- Druk opnieuw op
 of plaats de handset in het basisstation om hem opnieuw in te schakelen.

3.2 DE TAAL WIJZIGEN

Open het menu "Handset" om de taal te wijzigen:

- Selecteer "Menu" met de linker menutoets .
- Druk de navigatieknop ▼ tweemaal omlaag.
- Het menu Handset verschijnt op het display en druk op "OK".
- Selecteer Terug (Back) om terug te keren naar het vorige menu.

3.3 EEN NUMMER BELLEN

3.3.1 Rechtstreeks kiezen

- Druk op
 om een lijn te verkrijgen.
- Kies het nummer dat u wilt bellen.
- Druk op of plaats de handset terug op het basisstation om op te hangen aan het einde van een gesprek.

3.3.2 Blokkiezen

Met de functie blokkiezen kunt u een nummer invoeren en wijzigen voordat u het nummer belt.

- Selecteer Wissen (Clear) met de rechter menutoets om te corrigeren. Druk op de lijntoets om de oproen te vormen. Op het scherm verschijnt: "In gesprek 123456789". Druk op of plaats de handset terug op het basisstation om in te haken.

3.4 EEN OPROEP ONTVANGEN

Wanneer u een externe oproep ontvangt, verschijnt het volgende op het scherm: **Externe** oproep (External Call).

Om de oproep te beantwoorden:

- Druk op (als de handset niet in zijn basisstation/lader zit) of
 - Neem de handset van het basisstation (Als de optie Automatisch beantwoorden actief is) (Zie §"7.5 Automatisch beantwoorden").
- Het pictogram voor in gesprek verschijnt op het scherm. De gespreksduur wordt na ongeveer 15 seconden weergegeven.

3.4.1 Het belvolume aanpassen tijdens een inkomende oproep

Met de navigatieknop ▲ of ▼ kunt u het belvolume aanpassen terwijl de telefoon rinkelt. Het belvolume wordt weergegeven op het scherm. U hebt de beschikking over 5 volumeniveaus en de optie om de beltoon volledig uit te schakelen. In dit laatste geval wordt de melding **Volume uit (Volume Off)** weergegeven en verdwijnt het symbool ▶ Deze informatie blijft gedurende ongeveer 3 seconden op het scherm of tot u de lijntoets ✓ indrukt.

3.5 HANDENVRIJ MODUS

Met Handenvrij kunt u spreken met uw gesprekspartner zonder dat u de handset hoeft vast te houden. Hierdoor kunnen ook andere mensen in de kamer het gesprek aan beide zijden volgen.

Handenvrij bellen:

- Druk opnieuw op om op elk ogenblik over te schakelen naar de handset. Druk op om de oproep te beëindigen. U kunt elke oproep naar handenvrij schakelen door tijdens het gesprek de toets in te drukken.

3.6 VOLUME OORTELEFOON/HANDENVRIJ REGELEN

Druk op ▲ of ▼ tijdens een normaal of een handenvrij gesprek om het volume 1 tot 5 te selecteren.

3.7 EEN NUMMER UIT DE LIJST OPNIEUW KIEZEN

U kunt een oproep naar maximaal 20 van de laatst gekozen nummers herhalen. Als u in het telefoonboek een naam het opgeslagen die bij een nummer hoort, dan wordt de naam weergegeven (zie § "4 Telefoonboek").

Een nummer uit de lijst opnieuw bellen:

- Druk op →/P om de lijst voor de nummerherhaling te openen. Blader met ▲ of ▼ tot het gewenste nummer wordt weergegeven.
- Druk op om het nummer te kiezen.



U kunt de lijst met de gekozen nummers ook raadplegen via het menu (Zie § "6 Oproeplijst" voor meer details).

3.8 MICROFOON UITSCHAKELEN (MUTE FUNCTIE)

Tijdens een conversatie kunt u de microfoon uitschakelen zodat de persoon aan de andere kant van de liin u niet kan horen:

- Selecteer Mute (SECRECY) met de rechter menutoets om de microfoon uit te schakelen.
- Mute(SECRECY ON) verschijnt op het display
- Druk opnieuw op de linker menutoets om de microfoon opnieuw te activeren

3.9 EEN HANDSET ZOEKEN (PAGING-FUNCTIE)

Als u vergeten bent waar u de handset hebt achtergelaten, kunt u de paging-toets op op het basisstation indrukken. Alle handsets die bij het basisstation zijn geregistreerd, zullen ongeveer 30 seconden bellen.

De LED ightharpoonup op het basisstation zal knipperen. Druk op een willekeurige toets op de handset om het bellen te stoppen.

3.10 KLAVIERVERGRENDELING

U kunt het klavier vergrendelen om te vermijden dat u onopzettelijk een nummer belt terwijl u de handset bij u hebt.

- Houd de toets '#' ingedrukt tot de melding Toetsen vergrendelen(Keypad locked) en het symbool verschijnen.
- Druk op de linker menutoets Desact.(UNLOCK) en bevestig met Ja (YES) om uw toetsenbord te ontgrendelen.

4 TELEFOONBOEK

In elke handset kunt u tot 200 namen en nummers opslaan. Namen kunnen tot 16 tekens lang zijn en getallen tot 20 cijfers.

Een record toevoegen

- Druk met de rechter menuknop op Namen (NAMES).
- Als het telefoonboek leeg is, selecteer dan Naam toevoegen (Add Entry) en druk op 'OK'
 OF
- Als er reeds namen zijn opgeslagen, worden ze weergegeven. Druk op Opties (OPTIONS). Naam toevoegen (Add Entry) wordt gemarkeerd. Druk op 'OK'.
- Typ de naam via het toetsenbord en druk vervolgens op OK.
- Voer het nummer in via het toetsenbord en druk vervolgens op OK. Het scherm geeft de lijst weer met de namen in het telefoonboek.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

Een record bellen

- Druk op de rechter menutoets Namen (NAMES).
- Druk op om het nummer te bellen.

Naam en nummer bewerken

- Druk op de rechter menutoets Namen (NAMES).
- Blader met ▲ of ▼ naar de gewenste naam of gebruik het toetsenbord om de eerste letter van de naam te typen
- Druk op Opties (OPTIONS) Blader naar Kaart wijzigen (Edit Entry) en druk op 'OK'.
- Het scherm Kaart wijzigen (Edit Entry) wordt weergegeven. Druk op Wissen (Clear)
 om te verwijderen of gebruik ▲ of ▼ om de cursor te positioneren. Gebruik het
 toetsenbord om de naam te wijzigen. Druk op OK.
- Bewerk het nummer en druk op OK. Het display keert terug naar de namenlijst.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

Details weergeven

- Het display toont de naam, het nummer en elk oproepgroep of beltoon die u eventueel aan de record hebt toegewezen.
- · Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

Een record verwijderen

- Druk op Namen (NAMES) en blader vervolgens met ▲ of ▼ naar de gewenste naam.
 Druk vervolgens op Opties (OPTIONS).
- Druk op Ja (YES) om te bevestigen of op Nee (NO) om te annuleren.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

Alle records verwijderen

- Druk op Namen (NAMES) en blader vervolgens met ▲ of ▼ naar de gewenste naam.
 Druk vervolgens op Opties (OPTIONS).
- Blader met
 naar Telefoonboek wissen (Delete All) en druk op OK.
- Druk op Ja (YES) om te bevestigen of op Nee (NO) om te annuleren.
- · Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

Beltoon selecteren

U kunt kiezen welk melodie er moet worden afgespeeld wanneer u een oproep ontvangt van geselecteerde nummers in het telefoonboek.

- Druk op Namen (NAMES) en blader vervolgens met ▲ of ▼ naar de gewenste naam.
 Druk vervolgens op Opties (OPTIONS).
- Blader met ▼ naar Beltoon (Ringtone) en druk op OK. Het Beltoonscherm wordt weergegeven. De huidige instelling is gemarkeerd.
- · Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

5 BELLERIDENTIFICATIE



!! Deze dienst werkt alleen wanneer u een abonnement voor de Nummerweergave dienst heeft. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij!!

Wanneer u een oproep ontvangt, verschijnt het telefoonnummer van de beller op het display van de handset. De telefoon kan zowel oproepen ontvangen in FSK als in DTMF. U kunt ook zijn of haar naam zien indien deze werd overgedragen door het netwerk. Als de naam in het telefoonboek geprogrammeerd is, wordt deze weergegeven!

De telefoon kan tot 50 oproepen opslaan in een oproeplijst (ontvangen en gemiste) die u later kunt bekijken. Als het geheugen vol is, zullen de nieuwe oproepen automatisch de oudste oproepen in het geheugen vervangen. Gemiste oproepen worden weergegeven door een symbool op het display.

De ontvangen oproepen lezen:

U kunt de gemiste oproepen op 3 manieren weergeven:

- 1) De lijst met gemiste oproepen raadplegen wanneer het display het aantal gemiste oproepen toont tijdens de stand-by:
- Druk op Lezen (Read) en blader naar de lijst met behulp van de navigatietoetsen ▲ en

De gemiste oproepen die u niet hebt geraadpleegd worden gemarkeerd met een 🗣



- 2) De gemiste oproepen raadplegen nadat u andere telefoonfuncties hebt geactiveerd:
- Druk op ▼ en u ziet meteen de lijst met de ontvangen oproepen (combinatie van ontvangen en gemiste oproepen).
- Blader door de lijst met de navigatietoetsen ▲ of ▼.

Druk op com een nummer te bellen of selecteer Opties (OPTIONS) om de record te verwijderen, meer details te bekijken of het nummer toe te voegen aan het telefoonboek.

3) Via het menu (Zie §"6 Oproeplijst" hieronder)

6 OPROEPLIJST

Uw OGATECH OG-R400 houdt een lijst bij van uw laatste oproepen.

- Ontvangen oproepen (Received Calls): geeft details weer van alle recente bellers.
- Gemiste oproepen (Missed Calls): geeft details weer van oproepen die niet werden beantwoord.
- Uitgaande oproepen (Dialled Calls): de lijst geeft details weer van de laatste 20 oproepen die vanaf uw handset werden gemaakt.

U kunt in totaal een combinatie van 50 oproepen opslaan in de ontvangen en gemiste oproepen.

Gemiste en ontvangen oproepen

U kunt de oproeplijst openen met de navigatieknop of via het menu.

De navigatieknop gebruiken:

- Druk vanaf het scherm stand-by op ▼. Nieuwe oproepen worden aangeduid met een *. Druk op ▲ of ▼ om te bladeren door de lijst. U hoort een pieptoon wanneer u de eerste en laatste oproep in de lijst hebt bereikt.
- Druk op com een nummer te bellen of druk op Opties (OPTIONS) om de record te verwijderen, meer details te bekijken of het nummer aan het telefoonboek toe te voegen.

U kunt de oproeplijst ook raadplegen via het menu

- Druk op **Menu**
- Blader met ▼ naar Oproeplijsten (Calls list) en druk op OK. Selecteer Ontvangen oproepen (Received Calls) of Gemiste oproepen (Missed Calls) en druk op OK.
- Als de naam van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt deze naam weergegeven.

Lijst oproepherhalingen:

Net zoals beschreven onder § "3.7 Een nummer uit de lijst opnieuw kiezen" kunt u ook de lijst met de gebelde nummers raadplegen vanaf het menu:

- Druk op Menu
- Druk op om een nummer te bellen of druk op Opties (OPTIONS) en selecteer vervolgens:
 - Wissen (Delete): om een nummer te verwijderen.
 - Bekijk details (Show Details): als een naam wordt weergegeven, toont deze optie het nummer.
 - **Nummers toevoegen (Save Number)**: om een record in het telefoonboek te maken. Voer de naam in en druk op **OK**. Het nummer wordt weergegeven.
- Druk op **OK** om het nummer op te slaan.

6.1 LIJST VERWIJDERDE OPROEPEN

- Druk op Menu
- Druk op ▲ of ▼ om de lijst te selecteren die u wilt verwijderen:

Ontvangen oproepen (Received Calls)

Gemiste oproepen (Missed Calls)

Uitgaande oproepen (Dialled Calls)

Alle oproepen (All Calls)

- Druk op OK
- Druk op Ja (YES) om te verwijderen of op Nee (NO) om te annuleren

7 DE HANDSET PERSONALISEREN

7.1 DE DATUM EN TIJD INSTELLEN

- Druk op Menu
- Blader met

 naar Klok instellen (Time settings) en druk op OK. Selecteer Tijd & datum instellen (Set Date & Time) en druk op OK.
- Voer de datum in (formaat: DD/MM).
- Bevestig met **OK**
- Voer de tijd in (formaat: UU:MM).
- Bevestig met **OK**

7.2 DE ALARMFUNCTIE GEBRUIKEN

Stel de datum en tijd in en gebruik uw OGATECH OG-R400 om u een herinneringssignaal te geven. U kunt andere alarminstellingen gebruiken voor elke handset die op uw basisstation is geregistreerd. Het alarmsignaal wordt alleen weergegeven op deze handset en niet op het basisstation of op een andere handset.

7.2.1 Het alarm instellen

- Druk op Menu
- Blader met

 naar Klok instellen (Time settings) en druk op OK. Selecteer Wekker

 (Alarm) en druk op OK.
- Selecteer Aan/Uit (On/Off) met de navigator en druk op OK. Selecteer met de navigator een van de 3 instellingstypes: Direct, Dagelijks of Uit (On Once, On Daily & Off).
 Bevestig met OK. Als u kiest voor Direct (On Once) of Dagelijks (On Daily), verschijnt het volgende op het display:

Tijd (TIME) (24 uur formaat): 00:00

Voer het tijdstip in waarop u wilt dat de telefoon belt en bevestig uw keuze door te drukken op de toets **OK** .

• Selecteer **Uit (Off)** en bevestig met **OK** om de alarmfunctie uit te schakelen.

7.2.2 De alarmtoon instellen

- Druk op Menu
- Selecteer Instellen alarmtoon (Set Alarm Tone) met de navigator en druk op OK.
- Blader met ▲ of ▼ om de gewenste alarmtoon (1-4) te selecteren en druk op OK

7.3 BELTOON EN VOLUME

7.3.1 Beltoon

U hebt de keuze uit 5 verschillende belmelodieën. U kunt verschillende melodieën instellen voor interne en externe oproepen.

- Druk vanaf het stand-by scherm op MENU en blader vervolgens met ▼ naar HANDSET.
- Druk op OK.
- Druk op OK om Beltoon (Ringtone) te markeren. Druk op OK om Externe oproep (External Calls) te selecteren. Of blader naar Interne oproep (Internal Calls) en druk op OK.
- Blader met ▲ en ▼ naar de gewenste melodie. Tijdens het bladeren wordt er telkens een voorbeeld afgespeeld. Druk op OK om te selecteren of op Terug (Back) om terug te keren naar het vorige menu.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

7.3.2 Belvolume

U hebt de beschikking over vijf niveaus voor het belvolume en de optie om de beltoon uit te schakelen. Als u het geluid uitschakelt, zal het basisstation nog steeds bellen bij een oproep en duidt het scherm van uw handset de binnenkomende oproepen aan.

- Druk op MENU en blader vervolgens naar HANDSET. Druk op OK.
- Blader met ▼ naar Ring Volume en druk op OK.
- De huidige instelling wordt weergegeven. Druk op

 om het volume te verhogen of op
 om het te verlagen. Druk op OK om te bevestigen.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

7.4 NAAM HANDSET

U kunt de naam wijzigen die in stand-by op het scherm wordt weergegeven (max. 8 tekens lang):

- Druk op MENU en blader vervolgens naar HANDSET. Druk op OK.
- Blader met ▼ naar Handset naam (Handset Name) en druk op OK.
- Voer de gewenste naam in voor de handset. Druk op Wissen (Clear) om een correctie uit te voeren en druk op OK om te bevestigen.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

7.5 AUTOMATISCH BEANTWOORDEN

Wanneer een oproep binnenkomt terwijl de handset op het basisstation is geplaatst, zal de telefoon de lijn automatisch opnemen wanneer de handset uit de basis wordt genomen. U kunt deze functie in- of uitschakelen:

- Druk op MENU, blader naar HANDSET en druk op OK.
- Blader met ▼ naar Auto.antwoord (Auto talk) en druk op OK.
- Selecteer Aan (On) of Uit (Off) en druk op OK om te bevestigen of op Terug (Back) om terug te keren
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

7.6 MENUKLEUR

- Druk op MENU, blader naar HANDSET en druk op OK.
- Selecteer Blauw, Groen of Roze (Blue, Green Pink) en druk op Opslaan (SAVE) om te bevestigen of op Terug (Back) om terug te keren.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

7.7 PABX-TOEGANGSCODE

U kunt uw telefoon gebruiken met een PABX of met een lokaal telefoonnetwerk. Wanneer u telefoonnummers kiest uit het telefoonboekgeheugen, kunt u automatisch de PABX-toegangscode vóór het telefoonboeknummer toevoegen.

- Druk op MENU, blader naar HANDSET en druk op OK.
- Blader met ▼ naar Toegangscode (Pabx Access code) en druk op OK.
- Blader met ▼ naar "Bevestig code" (Set code) en druk op OK.
- Voer de PABX-toegangscode in, bijv. '0' en druk op OK.
- Blader met ▼ naar Aan (On) en druk op OK.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-bv.

8 INSTELLINGEN BASISSTATION

8.1 BELTOON EN VOLUME

8.1.1 Beltoon

Voor de beltoon hebt u de keuze uit 5 verschillende melodieën:

- Druk vanaf het stand-by scherm op MENU, blader vervolgens met ▼ naar Instellen basisstat.(Base settings) en druk op OK.
- Druk opnieuw op OK om het menu Beltoon basisstat.(Base Ringtone) te openen.
- · Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

8.1.2 Belvolume

U hebt de keuze uit vijf volumeniveaus voor de beltoon en de optie om de beltoon uit te schakelen.

- Druk vanaf het stand-by scherm op MENU, blader vervolgens met ▼ naar Instellen basisstat.(Base settings) en druk op OK.
- Blader met ▼ naar Volume basisstation (Base Volume) en druk op OK.
- De huidige instelling wordt weergegeven. Druk op ▲ om het volume te verhogen of op
 ▼ om het volume te verlagen. Druk op OK om te bevestigen.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.

8.2 HANDSETPRIORITEIT

Als u meerdere handsets hebt geregistreerd op uw basisstation, zullen ze normaal allemaal tegelijk bellen. U kunt dit echter zo instellen dat één van de handsets belt vóór alle anderen, zodat de oproepen altijd eerst kunnen worden beantwoord via die ene handset.

- Druk in het stand-by scherm op MENU, blader met ▼ naar Instellen basisstat.(Base settings) en druk op OK.
- Blader met
 ¬ naar Handset prioriteit (Handset Priority) en druk op OK. Op het display
 is de optie Alle handsets (All Handsets) gemarkeerd. Druk op OK om Alle handsets
 (All Handsets) te selecteren als u wilt dat alle handsets tegelijk bellen.

Of

- Blader naar Selecteer handset (Select Handset) en druk op OK. Blader met ▲ of ▼
 naar de handset die eerst moet bellen. Druk op OK.

8.3 LIJNINSTELLINGEN

8.3.1 Flashtijd

- Druk op MENU, blader naar Instellen basisstat.(Base settings) en druk op OK. Blader naar R-toets (Recall Mode) en druk op OK.
- Druk op ▲ of ▼ om R-toets 1 (Recall 1) te markeren voor een korte flashtijd (100ms) of R-toets 2 (Recall 2) voor een lange flashtijd (250ms) en druk op OK om te bevestigen.

8.4 SYSTEEM-PIN

De systeem-PIN wordt gebruikt om de registratie van handsets in te stellen of op te heffen en voor enkele andere optionele instellingen. De standaard systeem-PIN is 0000.

- Druk op MENU, blader naar Instellen basisstat.(Base settings) en druk op OK. Blader naar Systeem pin (System Pin) en druk op OK.
- Voer de huidige PIN in (oorspronkelijke instelling 0000) en druk op OK.
- Voer de nieuwe PIN in, druk op **OK** en voer hem opnieuw in.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

9 SMS-TEKSTBERICHTEN



Als u SMS wilt gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn. Normaal dient u een speciaal nummer te bellen bij uw telefoonmaatschappij om een abonnement aan te vragen voor de activering van deze functie. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor deze dienst.

Met uw OGATECH OG-R400 telefoon kunt u SMS-berichten verzenden en ontvangen. In deze sectie leggen wij u uit hoe u de SMS-functie kunt gebruiken. U kunt een totaal van 50 verzonden en ontvangen SMS-berichten van telkens maximaal 160 tekens opslaan.

9.1 SMS-BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERZENDEN

- Druk op MENU, blader naar SMS en druk op OK.
- Selecteer Bericht schrijven (Write Message) en druk op OK om te bevestigen

9.1.1 Een SMS schriiven

Bijvoorbeeld: wanneer u de naam 'LUC' invoert

Druk driemaal op 5 om 'L' te selecteren Druk tweemaal op 8 om 'U' te selecteren Druk driemaal op 2 om 'C' te selecteren Totaal aantal vereiste toetsaanslagen = 8

Druk op '1' om een spatie in te voeren

Om snel naar de volgende letter te gaan kunt u de navigatieknop vomlaag drukken of wachten tot de cursor automatisch wordt verplaatst.

De beschikbare tekens voor elke toets worden bovenaan op het scherm weergegeven.

Druk op ▲ of ▼ om naar het vorige of volgende teken te gaan

Druk op **INT** om te over te schakelen naar hoofdletters. Druk opnieuw op **INT** om terug te keren naar de kleine letters.

U kunt ook een symbool invoegen door te drukken op **Opties** (**OPTION)** en de gewenste optie te selecteren.

9.1.2 Een SMS verzenden

- · Typ het bericht dat u wilt verzenden
- Selecteer Opties (OPTIONS) wanneer u klaar bent. Naast de bovenvermelde opties worden de volgende opties weergegeven:
 - Zenden naar (Send To)
 - Opslaan (Save)
 - Gebruikersnaam (User name)
- Selecteer Zenden naar (Send To) en druk op OK om te bevestigen.
- Voer het nummer in van de correspondent als u het telefoongeheugen niet wilt gebruiken OF

Verwijder het nummer dat op het display verschijnt door te drukken op **Wissen (Clear)** en selecteer **Zoeken (Search)** om het nummer te zoeken in het telefoonboek. Gebruik de toetsen ▲ of ▼ om de naam te selecteren.

• Selecteer **Zenden (Send)** om het verzenden van de SMS te starten. Het display toont het bericht **Zenden SMS (Sending SMS)**.

OF

Selecteer Terug (Back) om het bericht te wijzigen voordat u het verzendt

OF

Houd **Wissen (Clear) of Terug (Back)** ingedrukt om het bericht te verwijderen zonder het te verzenden of druk op . Het bericht wordt volledig gewist en de telefoon keert terug naar stand-by

9.1.3 Een bericht opslaan

- Selecteer Opties (OPTIONS) wanneer u klaar bent met het schrijven van uw bericht en druk vervolgens op Opslaan (SAVE).
- Bevestig met OK. Uw bericht wordt opgeslagen in de lijst Niet verzonden (Draft)

9.2 DE OPGESLAGEN EN VERZONDEN BERICHTEN WEERGEVEN (OUTBOX)

Het **Postvak UIT** bevat alle berichten die u eerder hebt opgeslagen. U kunt tot 50 SMS-berichten opslaan. Om de niet verzonden- of verzonden berichten te lezen:

- Selecteer Menu met de linker menutoets, selecteer SMS en bevestig met OK.
- Selecteer Postvak UIT (Outbox) met de navigator en bevestig met OK.
- Selecteer een bericht met de navigator (het begin van het bericht wordt weergegeven, met de datum en tijd waarop het werd geschreven).
- Selecteer Lezen (Read) om het volledige bericht te lezen.
- Selecteer Opties (OPTIONS) nadat u het bericht hebt geopend. Met de hulp van de navigator kunt u bladeren door de opties:
 - Aanpass.(Edit)
 - Zenden naar (Send To)
 - Wissen (Delete)
 - Gebruikersnaam (User Name)
- Als er geen bericht is geselecteerd voor het bewerken of verzenden, druk dan op Terug (Back) om terug te keren naar het menu SMS. Om het menu te verlaten, houdt u Terug (Back) langere tijd ingedrukt met de rechter menutoets.

9.3 DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN WEERGEVEN (INBOX)

Nieuwe berichten lezen wanneer ze binnenkomen:

 Selecteer Lezen (Read) met de linker menutoets. Het meest recente bericht wordt eerst weergegeven.

Nieuwe berichten lezen nadat u andere telefoonfuncties hebt gebruikt:

- Selecteer Menu met de linker menutoets.
- Selecteer SMS en bevestig met OK.
- Selecteer Ontv. berichten (Inbox) met de navigator en bevestig met OK...

Een ontvangen bericht beantwoorden, doorsturen of verwijderen:

- Selecteer Opties (OPTIONS) met de linker menutoets.
- Selecteer de actie Beantwoorden (Reply), Doorzenden (Forward) of Wissen (Delete) en bevestig met OK.
- Houd Terug (Back) ingedrukt om het menu Ontv. berichten (Inbox) te verlaten

9.4 GEBRUIKERSACCOUNTS



!! Gebruikersaccounts werken alleen als het netwerk subadressering ondersteunt!!

Met uw OGATECH OG-R400 telefoon kunt u tot 4 verschillende "gebruikers"-accounts maken. Met een gebruikersaccount kunt u SMS-berichten verzenden en ontvangen. Berichten die in een gebruikersaccount worden ontvangen, zijn beveiligd met een wachtwoord. Als u SMS-berichten wilt ontvangen in uw persoonlijke gebruikersaccount, dient u uw correspondenten het nummer van het gebruikersaccount te bezorgen dat ze moeten toevoegen aan uw standaard telefoonnummer (zie § "9.4.2 SMS-berichten ontvangen in een persoonlijke gebruikersaccount").

9.4.1 Een gebruikersaccount maken

- Selecteer Menu
- Druk op **OK** om het menu SMS te selecteren
- Selecteer Instellingen (Settings) en bevestig met OK
- Selecteer Gebruikers (Users) en bevestig met OK
- Selecteer Voeg gebruiker toe (Add User) en bevestig met OK. Voer de gebruikersnaam in en druk op OK.
- Voor een 4-cijferig wachtwoord in en druk op OK. Voer het wachtwoord opnieuw in om het te bevestigen en druk op OK.
- Er wordt u automatisch een terminalnummer toegekend. Blader met 👻 naar Eigen nummer (Terminal Number) om uw terminalnummer te zien en druk op OK
- Selecteer Terug (Back) om terug te keren naar het vorige menu

9.4.2 SMS-berichten ontvangen in een persoonlijke gebruikersaccount

Als u SMS-berichten wilt ontvangen in uw persoonlijke gebruikersaccount, dient u uw gebruikers- of terminalnummer te bezorgen aan uw correspondenten. Uw gebruikersnummer zoeken:

- Selecteer SMS en bevestig met OK.
- Selecteer Instellingen (Settings) met de navigator en druk op OK
- Selecteer Gebruikers (Users) met de navigator en druk op OK. Uw gebruikersnaam verschijnt in de lijst.
- Selecteer uw gebruikersnaam met de navigator en bevestig met OK. Voer uw wachtwoord in en bevestig met OK.
- Selecteer Eigen nummer (Terminal Number) met de navigator en druk op OK.

Uw gebruikersnummer verschijnt op het scherm. Uw correspondenten zullen dit gebruikersnummer moeten toevoegen aan uw telefoonnummer als ze een SMS-bericht willen zenden naar uw persoonlijke gebruikersaccount. Als uw persoonlijk gebruikersnummer bijvoorbeeld "1" is en uw telefoonnummer 123456789, dan moeten uw correspondenten hun SMS-berichten zenden naar: 1234567891! Dit is het nummer dat u moet onthouden en doorgeven aan uw correspondenten.

9.4.3 Het nummer van een SMS-gebruikersaccount wijzigen

Gebruikersnummers liggen tussen 1 en 9, maar tijdens het maken van een gebruikersaccount wijst de OGATECH OG-R400 automatisch gebruiksnummers toe. U kunt het nummer echter handmatig wijzigen.

- Selecteer Menu met de linker menutoets.
- Selecteer SMS en bevestig met OK
- · Selecteer Instellingen (Settings) met de navigator en druk op OK.
- Selecteer Gebruikers (Users) met de navigator en bevestig met OK.
- Uw gebruikersnaam verschijnt in de lijst. Selecteer uw gebruikersnaam en bevestig met
 OK met de linker menutoets.
- Voer uw wachtwoord in (als de account met een wachtwoord is beveiligd).
- Bevestig met **OK** op de linker menutoets.
- Selecteer **Eigen nummer (Terminal Number)** met de navigator en druk op **OK**. Uw gebruikersnummer verschijnt op het scherm. Voer een nieuw nummer in en selecteer **OK** met de linker menutoets. Als het nieuwe nummer reeds werd toegewezen aan een andere gebruiker, geeft de handset een pieptoon weer en wordt de wijziging niet uitgevoerd. Voer in dat geval een ander nummer in.

9.4.4 SMS-berichten in uw persoonlijke gebruikersaccount lezen

Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, laat de OGATECH OG-R400 een pieptoon horen. Het scherm geeft een enveloppe weer, gevolgd door het aantal nieuwe berichten.

- Selecteer Lezen (Read) met de linker menutoets.
 In de SMS-lijst worden privéberichten gemarkeerd met een "p" voor de naam of het nummer. Nadat u een privé-SMS hebt geselecteerd, verschijnt de gebruikersnaam op het scherm.
- Voer het wachtwoord in en bevestig met OK. U kunt nu het SMS-bericht lezen.

9.4.5 SMS-berichten verzenden vanaf uw persoonlijke gebruikersaccount

Uw OGATECH OG-R400 biedt u de mogelijkheid SMS-berichten te verzenden vanaf uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u het SMS-bericht hebt geschreven:

- Selecteer Opties (OPTIONS) en selecteer vervolgens Gebruikers (Users Name) met de navigator. Bevestig met OK met de linker menutoets.
- Selecteer de account die u wilt gebruiken om het bericht te verzenden en bevestig met OK.
- Voer uw wachtwoord in (wanneer u dat wordt gevraagd) en bevestig met OK.
- Selecteer Zenden naar (Send To) met de navigator en druk op OK.
- Voer het telefoonnummer in van de correspondent of zoek het nummer in het telefoonboek en selecteer Zenden (Send) met de linker menutoets. Als u een "persoonlijke gebruikersaccount" selecteert, wordt de SMS verzonden met uw standaard telefoonnummer, aangevuld met het nummer van uw gebruikersaccount. Als uw persoonlijk gebruikersnummer bijvoorbeeld "1" is en uw telefoonnummer 123456789, zullen uw correspondenten een SMS ontvangen van: 1234567891.



Berichten die vanaf een persoonlijke gebruikersaccount zijn verzonden, worden opgeslagen in de Postvak UIT (Outbox). Berichten in de Postvak UIT (Outbox) worden niet beveiligd door een wachtwoord.

9.4.6 Een persoonlijke gebruikersaccount verwijderen

- Selecteer SMS en bevestig met OK.
- · Selecteer Instellingen (Settings) met de navigator en druk op OK.
- Selecteer Gebruikers (Users) en bevestig met OK.
- Selecteer Verwijder gebruiker (Delete users) met de navigator en druk op OK. Alle persoonlijke gebruikersaccounts verschijnen op het scherm.
- Gebruik de navigator om de account te selecteren die u wilt verwijderen en druk op OK.
- Voer de systeem-PIN in (de fabrieksinstelling is 0000) en selecteer OK. De account wordt verwijderd. Alle SMS-berichten die door deze account zijn ontvangen, worden verwijderd; de berichten die vanaf de account werden verzonden, blijven opgeslagen in de Postvak UIT (Outbox).

9.5 EEN NUMMER VOOR EEN SMS-TERMINAL TOEWIJZEN

U kunt meerdere telefoons die SMS ondersteunen, aansluiten op dezelfde lijn. U dient echter verschillende SMS-terminalnummers toe te wijzen zodat elke telefoon SMS-berichten kan blijven ontvangen. Dit is afhankelijk van het netwerk! Een nummer toewijzen:

- Selecteer SMS en bevestig met OK.
- Selecteer Instellingen (Settings) met de navigator en druk op OK.
- Selecteer Eigen nummer (Terminal Number) met de navigator en druk op OK.
- Het nummer "0" is vooraf ingesteld. Om dit nummer te wijzigen: Voer het nummer van uw voorkeur in (van 0 tot 9) en bevestig met OK.

Als u reeds persoonlijke gebruikersaccounts hebt gemaakt, zal de OGATECH OG-R400 u niet toelaten een terminalnummer toe te wijzen dat overeenkomt met een bestaand gebruikersnummer. Als twee telefoontoestellen met SMS-ondersteuning op dezelfde lijn zijn aangesloten en hetzelfde terminalnummer hebben, zal geen van beide toestellen SMS-berichten kunnen ontvangen. U moet ze verschillende nummers geven. Als u bijvoorbeeld

reeds een gebruikersaccount hebt gemaakt met het nummer "3", dan moet u een ander terminalnummer dan "3" toewijzen .

Als u het vooraf ingestelde terminalnummer "0" in uw OGATECH OG-R400 behoudt en uw telefoonnummer is 123456789, dan kunnen uw correspondenten hun SMS-berichten blijven verzenden naar 123456789. Als u een ander terminalnummer dan "0" toewijst, moet u dit meedelen aan uw correspondenten zodat ze u SMS-berichten kunnen blijven zenden: in dat geval moeten ze het terminalnummer toevoegen aan uw telefoonnummer. Als u de OGATECH OG-R400 bijvoorbeeld het terminalnummer "3" geeft en uw telefoonnummer is 12346789, dan moeten uw correspondenten hun SMS-berichten zenden naar: 13456789 3.

9.6 SMS-WAARSCHUWINGSTOON INSTELLEN

Uw handset kan verschillende melodieën, een morsepieptoon of een discrete toon laten horen om een nieuw tekstbericht aan te kondigen.

- Selecteer Menu en dan SMS en bevestig met OK.
- Selecteer Instellingen (Settings) en druk op OK.
- · Selecteer Berichttoon (SMS Alert) en druk op OK.
- Blader naar Set Alert en druk op OK.
- Selecteer het gewenste waarschuwingstype en druk op OK om te bevestigen of op Terug (Back) om terug te keren naar het vorige menu.
- Selecteer Aan (ON) of Uit (OFF) en druk op OK om de instelling te bevestigen.

9.7 GEHEUGEN VOL

Wanneer het geheugen vol is, wordt het bericht "Memory Full" weergegeven op het scherm. U kunt niet langer SMS-berichten verzenden of ontvangen. Om SMS-berichten te blijven ontvangen, kunt u enkele of alle berichten verwijderen. Alle berichten verwijderen die in de "Ontv. berichten (Inbox)" en "Postvak UIT (Outbox)" zijn opgeslagen:

- Selecteer Menu, vervolgens SMS en bevestig met OK.
- Selecteer Bericht wissen (Delete Messages) en druk op OK.
- Selecteer Alle berichten (All Messages) met de navigator en druk op OK.
- Het scherm verschijnt: Alle berichten wissen? (All Messages: Confirm?). Druk op OK
 om te bevestigen of op Terug (Back) om te annuleren.

9.8 NUMMERS SMS-DIENSTENCENTRALE

Als u SMS-tekstberichten wilt verzenden en ontvangen, hebt u het telefoonnummer van de SMS-centrale van het netwerk nodig. Deze nummers werden vooraf in de OGATECH OGR400 geladen. U kunt deze nummers ook vinden op de Addendum in bijlage, waarop ze worden vermeld per land en per operator. Als u de nummers van de SMS-dienstencentrale voor het ZENDEN of ONTVANGEN per ongeluk hebt verwijderd, moet u ze opnieuw invoeren zodat de SMS-dienst kan werken.

De OGATECH OG-R400 kan 1 nummer van de dienstencentrale voor het VERZENDEN en 1 nummer voor het ONTVANGEN opslaan.

9.8.1 Ontvangstnummer voor de SMS-centrales instellen

- Druk vanaf het stand-by scherm op SMS om het menu SMS te openen.
- Blader naar Instellingen (Settings) en druk op OK.
- Druk op OK om het menu Diensten (Service Centres) te openen.

- Blader naar Ontvangstcentrum (Receive centre) en selecteer OK.
- Het momenteel opgeslagen nummer wordt weergegeven. Druk op Wissen (Clear) en voer het nieuwe nummer in.
- Druk op Opslaan (SAVE) om het nummer op te slaan.

9.8.2 Het nummer van de SMS-centrale instellen en selecteren

- Druk vanaf het scherm stand-by op SMS om het SMS-menu te openen.
- Blader naar Instellingen (Settings) en druk op OK.
- Druk op **OK** om het menu **Diensten (Service Centres)** te openen.
- Blader naar Verzendcentrum (Sending Centre) en selecteer OK.
- Het momenteel opgeslagen nummer wordt weergegeven. Druk op Wissen (Clear) en voer het nieuwe nummer in.
- Druk op **OK** om het nummer op te slaan.

10 EXTRA HANDSETS EN BASISSTATIONS

U kunt maximaal 5 handsets inschrijven op een OGATECH OG-R400 basisstation. Elke handset kan maximaal 4 basisstations registreren en de gebruiker kan het basisstation selecteren dat hij wil gebruiken.

10.1 EEN NIEUWE HANDSET TOEVOEGEN



!! Alleen nodig wanneer u de registratie van een handset heeft geannuleerd of wanneer u een nieuwe handset heeft gekocht!!

Stel eerst het basisstation in de registratiemodus in:

- Houd de paging-toets •) op het basisstation ingedrukt tot u twee pieptonen hoort.
- De LED
 op het basisstation zal knipperen gedurende 90 seconden. Tijdens die periode is het basisstation klaar om een handset te registreren.

Op de handset:

- Selecteer Menu om het menu te openen.
- Selecteer Aanmelden (Registration) met de navigator en druk op OK.
- Selecteer Registreer handset (Register Handset) met de navigator en druk op OK.
- Selecteer het nummer van het basisstation dat aan de handset moet worden gekoppeld (1 tot 4). Druk op **OK** om te bevestigen.
- Voer de systeem-PIN in (standaard 0000) en bevestig met OK. Een reeks nummers verschijnt op het scherm. Deze nummers vertegenwoordigen de ID van het basisstation. Bevestig met **0K**. Uw handset is geregistreerd.

10.2 EEN HANDSET VERWIJDEREN

U moet deze procedure uitvoeren op een andere handset, dan de handset die u wilt verwijderen.

- Selecteer **Menu** door te drukken op de linker menutoets.
- Selecteer Aanmelden (Registration) met de navigator en druk op OK.
- Selecteer Afmelden (De-register) met de navigator en druk op OK. Voer de systeem-PIN in (standaard 0000) en druk op OK.
- Selecteer de handset die u wilt verwijderen met de navigator en druk op OK.

10.3 EEN BASISSTATION SELECTEREN

U kunt kiezen op welke basis de handset zich moet aanmelden. Daarnaast kunt u de handset ook instellen om automatisch het basisstation met het sterkste signaal te selecteren. U moet de handset eerst op elk basisstation afzonderlijk registreren.

- Druk op MENU, blader naar Aanmelden (Registration) en druk op OK.
- Blader naar Menu basisstation (Select Base) en druk vervolgens op OK. Het basisstation dat momenteel wordt gebruikt, wordt gemarkeerd.
- Selecteer het gewenste basisstation of selecteer Automatisch (Automatic) om een verbinding te maken met het basisstation met het sterkste signaal. Druk op OK.



Als u de automatische selectie van een basisstation instelt, zal de handset alleen in stand-by zoeken naar het sterkste basisstation wanneer het zich buiten het bereik van het huidige basisstation bevindt (niet tijdens de communicatie)!

10.4 DE INTERCOMFUNCTIE GEBRUIKEN

10.4.1 Een interne handset bellen

- Druk op INT. Op het scherm verschijnt de vermelding Interne oproep (Internal Call).
- · Voer het nummer in van de interne handset.

10.4.2 Een externe oproep doorschakelen naar een andere handset

Tijdens een externe oproep:

- · Druk op INT.
- Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen. Uw externe correspondent wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op wanneer de interne correspondent antwoordt om het gesprek door te schakelen. Als de interne correspondent niet antwoordt, druk dan op INT om de externe correspondent terug te halen of om te schakelen tussen de twee.

10.4.3 Conferentiegesprek

U kunt op hetzelfde ogenblik een gesprek voeren tussen 2 handsets en een externe lijn. Tijdens een externe oproep:

- Druk op INT.
- Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen. Uw externe correspondent wordt in wachtstand geplaatst.
- Druk gedurende 2 seconden op '#' wanneer uw correspondent antwoordt. Als de interne
 correspondent niet antwoordt, drukt dan op INT om de externe correspondent terug te
 halen.

10.4.4 Een externe oproep aannemen tijdens een interne communicatie

Wanneer u via de intercom communiceert met een andere handset, kunt u nog steeds externe oproepen aannemen.

Een binnenkomende oproep aannemen:

- Druk vervolgens op . U bent nu in gesprek met de externe beller.

11 PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen beeld	De batterijen zijn niet opge- laden	Controleer de positie van de batterijen
		Laad de batterijen opnieuw op
	De handset is UIT	Zet de handset AAN
Geen toon	De telefoonkabel is niet goed aangesloten	Controleer de aansluiting van de telefoonkabel
	De lijn is bezet door een andere handset	Wacht tot de andere handset ophangt
Het symbool γ knippert	De handset is buiten bereik	Breng de handset dichter bij het basisstation
	Het basisstation heeft geen stroom	Controleer de elektrische aansluiting van het basissta- tion
	De handset is niet geregist- reerd op het basisstation	Registreer de handset op het basisstation
Het basisstation of de hand- set belt niet	Het belvolume is gedempt of laag	Pas het belvolume aan
Doorschakelen van oproep op PABX niet mogelijk	De FLASH-tijd is te kort	Stel het toestel in op een lange Flashtijd
De telefoon reageert niet op het indrukken van de toetsen	Bedieningsfout	Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw

12 TECHNISCHE GEGEVENS

Standaard: DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications)

GAP (Generic Access Profile)

• Frequentiebereik: 1880 MHZ tot 1900 MHz

Aantal kanalen: 120 duplex kanalen

Modulatie: GFSKSpraakcodering: 32 kbit/s

Zendvermogen:
 10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)

Bereik: 300 m in open ruimte/maximaal 50 m binnenshuis

Aantal handsets: tot 5

Voeding basisstation
 Batterijen handset:
 230V / 50 Hz / 35 mA 6,5V DC 180mA & 150mA
 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMh 750mAh 1,2V

Autonomie handset: 100 uren in stand-by

Spreekduur: 10 urenOplaadtijd: 6-8 uren

Normale gebruiksomstandigheden: +5 °C tot +45 °C
 Flashtijd 100 of 250 ms

13 STANDAARDINSTELLINGEN

Naam handset: OG-R400
 Automatisch spreken: AAN

PABX-code Leeg (Uit)

Belvolume handset: 3Oorvolume: 3

Melodie handset: Interne oproepen = 1 en externe = 5

Menukleur: Blauw
Belvolume basisstation: 3
Beltoon basisstation: 1
Pincode: 0000
Toetsenbordvergrendeling: Uit

SMS-melodie: Aan = Morse

14GARANTIF

14.1 GARANTIEPERIODE

Op de toestellen wordt een garantie van 36 maanden verleend. De garantieperiode gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht. Er is geen garantie op standaard of oplaadbare batterijen (type AA/AAA). Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel zijn niet gedekt door de garantie. De garantie moet worden bewezen door voorlegging van het originele aankoopbewijs of kopie waarop de datum van aankoop en het toesteltype staat.

14.2 AFWIKKELING VAN GARANTIECLAIMS

Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs en een ingevulde onderhoudskaart, worden teruggestuurd naar een erkende hersteldienst. Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal de hersteldienst eventuele defecten te wijten aan materiaal- of productiefouten gratis herstellen, door defecte toestellen of onderdelen van defecte toestellen ofwel te herstellen ofwel te vervangen. In het geval dat het toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk gekochte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het begin van de garantieperiode. De garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of hersteld door de hersteldienst.

14.3 GARANTIEBEPERKINGEN

Schade of defecten te wijten aan onoordeelkundig gebruik of bediening en schade te wijten aan het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige transportschade. Er kan geen garantie worden ingeroepen als het serienummer op het toestel is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of aangepast werd door de koper. Dit toestel mag uitsluitend gebruikt worden met herlaadbare batterijen. Indien U de meegeleverde batterijen wenst te vervangen moet U nagaan of de gebruikte batterijen wel geschikt en herlaadbaar zijn. In GEEN enkel geval mogen Alkaline batterijen in de handsets gebruikt worden. Indien U Alkaline batterijen gebruikt en de handset op de basis plaatst, dan zullen deze batterijen opwarmen en mogelijk exploderen. Eventuele schade die hierdoor ontstaat is niet verhaalbaar op de fabrikant en tevens is de schade aan het toestel niet gedekt door de garantievoorwaarden. Eventuele herstelkosten zullen U aangerekend worden.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni à la livraison. Ne pas utiliser des adaptateurs étrangers, les cellules de charge pourraient être endommagées.
- Installez uniquement des batteries rechargeables du même type. N'utilisez en aucun cas des batteries normales non rechargeables. Placez correctement les pôles des batteries rechargeables (comme indiqué dans le compartiment à batteries du combiné).
- Ne touchez pas les contacts des chargeurs et des prises à l'aide d'objets contendants et métalliques.
- Le fonctionnement des appareils médicaux peut être perturbé.
- Le combiné peut provoquer des grésillements désagréables dans des écouteurs.
- Ne pas placer le poste de base dans une pièce humide ou à moins de 1,5 m d'un point d'eau. Le combiné ne peut être en contact avec l'eau.
- N'utilisez pas le téléphone dans un endroit où une explosion est susceptible de se produire.
- Respectez les directives relatives à la mise en décharge et au retraitement des batteries et du téléphone.
- Etant donné qu'il n'est pas possible d'utiliser le téléphone pendant une panne d'électricité, employez un téléphone indépendant de l'alimentation sur secteur, par exemple un téléphone portable, pour tout appel d'urgence.



ENTRETIEN

Frottez le téléphone avec un chiffon légèrement humide ou avec un linge antistatique. N'utilisez jamais de produits détergents ou agressifs.

RECYCLAGE DE L'APPAREIL (ENVIRONNEMENT)

Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole sur ce produit, guide d'utilisation et / ou l'emballage indique ceci.

Certains matériaux du produit peuvent être réutilisés si vous les déposez dans un point de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières des produits usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Veuillez contacter vos autorités locales pour toute information supplémentaire sur les points de collecte dans votre région.



Ce produit fonctionnement uniquement avec des piles rechargeables. Si vous mettez des piles non rechargeables dans le combiné et si vous le placez sur la base, le combiné sera endommagé et ceci ne sera PAS couvert par la garantie.


Le symbole CE indique que l'appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE.

1 BIEN COMMENCER

1.1 INSTALLATION DE LA BASE


Pour l'installation, procédez comme suit :

- Branchez une extrémité de l'adaptateur dans la prise murale et l'autre extrémité dans la prise d'adaptateur au dos du téléphone.
- Connectez une extrémité du cordon du téléphone dans la prise murale et l'autre extrémité au dos du téléphone.
- Placez les câbles de téléphone et d'alimentation AC dans les guides de la base comme indiqué sur le dessin ci-dessous :



1.2 INSTALLATION DU COMBINÉ

- Ouvrez le compartiment à piles (voir ci-dessous).
- Insérez les piles en respectant les polarités (+ et -) .
- · Fermez le compartiment à piles.
- Laissez le combiné sur la base pendant 20 heures. L'indicateur Line/Charge (DEL) de la base s'allume.



Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez vous assurer que les piles ont été mises en charge pendant 20 heures. Dans le cas contraire, le téléphone ne fonctionnera pas de manière optimale.

1.3 SI VOUS AVEZ ACHETÉ UNE VERSION TWIN/TRIPLE

Si vous avez acheté une version twin/triple

- Branchez une extrémité de l'adaptateur dans la prise murale et l'autre extrémité dans la prise d'adaptateur au dos chargeur.
- Insérez les piles dans le combiné.
- Chargez le combiné pendant au moins 20 heures.

2 FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

2.1 TOUCHES/DEL COMBINÉ

- 1 **Ecran**
- 2 Touche Soft Menu 2
- Touche On-hook
- 4 Touche INT
- 5 Touche Soft Menu 1



2.2 ICÔNES



Appel en cours



Nouveau message vocal**



Fin d'appel



Clavier verrouillé



Appels mangués dans la liste d'appels*



Alarme



Volume sonnerie du combiné OFF



La liste contient des appels manqués ou non lus Pas encore consulté



À portée de la base



New SMS message received***



Combiné pas enregistré Ou hors de portée

Statut des piles:



Vide



piles faibles Moyen

Plein

2.3 DIODES DE LA BASE



Combiné sur la base

- OFF: Pas d'alimentation
- ON : Alimentation branchée
- Clianote doucement : Off combiné décroché
- clignote rapidement : Pendant le mode enregistrement ou le Phonemail*

2.4 NAVIGUER DANS LE MENU

Le OGATECH OG-R400 dispose d'un système de menu très facile à utiliser. Chaque menu conduit à une liste d'options. Les menus sont montrés dans le paragraphe suivant. Lorsque le combiné est allumé et en mode stand-by, appuyez sur le bouton option sous "MENU" pour ouvrir le menu principal.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour parcourir les menus d'options. Appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour sélectionner les options ou pour confirmer le réglage affiché.

Quittez ou revenez au niveau supérieur dans le menu.

^{*} Si le service d'identification de l'appelant est disponible sur la ligne de téléphone

^{**} Si le service Phonemail est disponible sur la ligne de téléphone

^{***} Si le service SMS est disponible sur la ligne de téléphone

^{*} Si le service Phonemail est disponible sur la ligne de téléphone

Pour aller au niveau précédent dans le menu, appuyez sur **Retour (BACK)**. Pour annuler et revenir au mode stand-by à tout moment, appuyez sur . Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 60 secondes, le combiné revient en mode stand-by automatiquement.

2.5 APERÇU DU MENU

	AMenu	Submenu
	SMS	Ecrire un message Réception Archive Effacer mssges Réglages
1	Liste des appels	Appels reçus Appels non répondus Numéros composés Effacer listes
	Combiné	Sonnerie Volume de Sonnerie Nom de Combiné Choix langue Couleurs de menu Décroché automatique Code d'accès
	Configuration base	Sonnerie base Volume base Priorité de sonnerie Touche R Code Base
	Réglage date & heure	Alarme Réglage date & heure
	Enregistrement	Déclaration combiné Choix de la base Suppression Combiné

3 UTILISATION DU TÉLÉPHONE

3.1 ALLUMER / ÉTEINDRE LE COMBINÉ

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour éteindre le combiné.
- Appuyez de nouveau sur nouveau sur nouveau sur la pase pour l'allumer.

3.2 CHANGER LA LANGUE

Entrez dans le menu Combiné (Handset) pour changer la langue :

- Sélectionnez "Menu" avec le bouton de menu gauche .
- Appuyez deux fois vers le bas sur le bouton de navigation ▼.
- Le menu Combiné (Handset) apparaît à l'écran. Appuyer sur "OK". L'écran affiche le menu du combiné.
- Utiliser le bouton de navigation pour parcourir le menu et sélectionnez Choix langue (Language). Les flèches ▲ et ▼ indiquent que d'autres options sont disponibles. Pour confirmer la langue, appuyez sur "OK". L'écran affiche "Français Enregistré" si vous avez choisi Français. Les menus de votre combiné seront en anglais.
- Pour revenir au menu précédent, sélectionnez Retour (BACK).

3.3 PASSER UN APPEL

3.3.1 Numérotation directe

- Appuyez sur pour obtenir une ligne.
- · Composez le numéro à appeler.
- Pour raccrocher à la fin de la conversation, appuyez sur ou replacez le combiné sur la base.

3.3.2 Pré-numérotation

L'option de pré-numérotation vous permet d'entrer et de modifier un numéro avant de passer l'appel.

- Formez un numéro de maximum 25 chiffres. Appuyez vers le haut sur le bouton de navigation
 ▲ et maintenez pour insérer une pause. L'écran affiche un "P".
- Sélectionnez Effacer (Clear) avec le bouton de menu droit pour corriger. Appuyez sur pour lancer l'appel. L'écran affiche: "Appel en cours 123456789". Pour raccrocher à la fin de la conversation, appuyez sur ou replacez le combiné sur la base.

3.4 RECEVOIR UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche : "Appel Extern". Pour prendre l'appel :

Appuyez sur (si le combiné n'est pas sur sa base / chargeur)

Retirez le combiné de sa base (si l'option **Décroché automatique (Auto talk)** est active) (voir §"7.5 Réponse automatique").

 L'icône d'appel en cours apparaît à l'écran. La durée d'appel s'affiche après environ 15 secondes.

3.4.1 Régler le volume de sonnerie pendant un appel entrant

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie avec le bouton de navigation ▲ ou ▼ pendant que le téléphone sonne.

Le volume de la sonnerie s'affiche à l'écran. Il existe 5 niveaux de volume ainsi que l'option de désactiver la sonnerie, dans lequel cas **"Silence"** est affiché et l'icône apparaît. Ces informations restent à l'écran pendant environ 3 secondes ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton .

3.5 MODE MAINS-LIBRES

Le mode mains-libres vous permet de parler à votre interlocuteur sans devoir tenir le combiné. Il permet également aux autres personnes présents dans la pièce d'écouter les deux côtés de la conversation.

Passer un appel sans-fil:

- Pour revenir au combiné à tout moment, appuyez de nouveau sur . Appuyez sur pour mettre un terme à l'appel. Vous pouvez faire passer tout appel en mode mains-libres en appuyant sur pendant l'appel.

3.6 RÉGLER LE VOLUME DE L'OREILLETTE / MAINS-LIBRES

Pendant un appel normal ou mains-libres, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le volume 1-5.

3.7 RAPPEL D'UN NUMÉRO DE LA LISTE

Vous pouvez rappeler maximum les 20 derniers numéros appelés. Si vous avez enregistré un nom correspondant au numéro dans le répertoire, le nom s'affiche à la place du numéro (voir § "4 Répertoire").

Rappel d'un numéro de la liste :

- souhaité apparaisse.
- Appuyez sur pour composer le numéro.



Vous pouvez également consulter la liste d'appels par le menu (voir § "6 Liste d'appels ") pour plus de détails.

3.8 FONCTION SECRECY (FONCTION DE DÉSACTIVATION DU MICROPHONE)

Pendant une conversation, vous pouvez désactiver le microphone de sorte que la personne à l'autre bout du fil ne vous entendra pas :

- Sélectionnez Secret (SECRECY) à l'aide du bouton de menu droite pour désactiver le microphone.
- Secret activé (SECRECY ON) apparaît à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur le bouton de menu gauche pour réactiver le microphone.

3.9 LOCALISER UN COMBINÉ (FONCTION PAGING)

Si vous avez oublié l'endroit où se trouve votre combiné, vous pouvez appuyer sur le bouton paging •)) de la base. Tous les combinés enregistrés sur la base sonneront pendant environ 30 secondes.

La DEL de la base clignotera. Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur n'importe quelle touche du combiné.

3.10 VERROUILLAGE DU CLAVIER

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier pour éviter une numérotation accidentelle lorsque vous transportez le combiné.

- Appuyez et maintenant enfoncé le bouton '#' jusqu'à ce que Clavier verrouillé (Keypad locked) et l'icône apparaissent
- Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton de menu gauche Déver.(UNLOCK) et confirmez par Oui (YES).

4 RÉPERTOIRE

Chaque combiné peut enregistrer jusque 200 noms et numéros. Les noms peuvent comprendre jusque 16 caractères et les numéros jusque 20 chiffres.

Pour ajouter une entrée

- Appuyez sur le bouton de menu droit Contacts (NAMES).
- Si le répertoire est vide, sélectionnez Ajouter un contact (Add Entry) et appuyez sur 'OK'.

OU

- Si des noms ont été enregistrés, ils sont repris dans la liste. Appuyez sur 'OPTIONS'.
 'Ajouter un contact (Add Entry)' est mis en évidence. Appuyez sur 'OK'.
- Utilisez le clavier pour saisir le nom et appuyez ensuite sur OK.
- Utilisez le clavier pour saisir le numéro, et appuyez ensuite sur OK. L'écran montre la liste des noms du répertoire.
- Appuyez et maintenez enfoncé Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

Pour composer une entrée

- Appuyez sur le bouton de menu droit Contacts (NAMES).
- À l'aide de
 _ ou
 _ , allez au nom que vous souhaitez ou utilisez le clavier pour entrer la première lettre du nom.
- Appuyez sur pour composer le numéro.

Modifier le nom et le numéro

- Appuyez sur le bouton de menu droit Contacts (NAMES).
- Appuyez sur 'OPTIONS. Allez sur Modifier un contact (Edit Entry) et appuyez sur 'OK'.

- Modifiez le numéro et appuyez sur **OK**. L'écran revient à la liste de noms.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

Visualiser les détails

- L'écran affiche le nom, le numéro et tous les groupes d'appel ou tonalités d'appel que vous avez assignés à cette entrée.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

Effacer une entrée

- Utilisez ▼ pour atteindre Effacer un contact (Delete Entry) et appuyez sur OK.
- Appuyez sur Oui (YES) pour confirmer ou sur Non (NO) pour annuler.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

Effacer toutes entrées

- Utilisez ▼ pour atteindre Effacer les contacts (Delete All) et appuyez sur OK.
- Appuyez sur Oui (YES) pour confirmer ou sur Non (NO) pour annuler.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Retour (BACK)** pour revenir en mode stand-by.

Sélectionner les tonalités d'appels

Vous pouvez choisir quelle sonnerie sera entendue lorsque vous recevez un appel des numéros sélectionnés dans le répertoire.

- Utilisez ▼ pour atteindre Sonnerie (Ringtone) et appuyez sur OK. L'écran des tonalités s'affiche et le réglage actuel est mis en évidence.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

5 IDENTIFICATION DE L'APPELANT



Ce service fonctionne uniquement lorsque vous avez souscrit au service d'identification de l'appelant /Clip. Contactez votre opérateur téléphonique

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone de l'appelant apparaît sur l'écran du combiné. Le téléphone peut recevoir des appels en FSK et DTMF. Vous pouvez également voir son nom si le réseau transmet ces informations. Si le nom est programmé dans le répertoire, le nom repris dans le répertoire est affiché!

Le téléphone peut enregistrer 50 appels dans une liste d'appels (reçus et manqués) qui peut être consultée ultérieurement. Lorsque la mémoire est pleine, les nouveaux appels remplacement automatiquement les appels les plus anciens dans la mémoire. Les appels manqués sont signalés par une icône à l'écran.

Pour lire les appels reçus :

Il existe trois manières de montrer les appels mangués :

- 1) Pour consulter la liste des appels manqués lorsque l'écran affiche le nombre d'appels manqués en mode stand-by :
- Appuyez sur Lire (Read) et allez dans la liste à l'aide des touches de navigation ▲ et
 ▼.
- Les appels manqués que vous n'avez pas consultés sont marqués d'un
- 2) Pour consulter la liste des appels manqués après activation d'autres fonctions du téléphone :
- Allez dans la liste à l'aide des touches de navigation ▲ ou ▼.

Appuyez sur **p**our composer un numéro ou sélectionnez '**Options**' pour effacer l'entrée, voir plus de détails ou ajouter le numéro au répertoire.

3) Par le menu (voir §"6 Liste d'appels" ci-dessous)

6 LISTE D'APPELS

Votre OGATECH OG-R400 conserve une liste de tous les derniers appels.

- Appels reçus (Received Calls) : Montre les détails de tous les récents appelants.
- Appels non répondus (Missed Calls): Montre les détails des appels restés sans réponse.
- Numéros composés (Dialled Calls): Liste montrant les détails des 20 derniers appels passés à partir du combiné.

Un total de 50 appels peuvent être enregistrés dans les appels reçus et manqués.

Appels reçus et non répondus

Vous pouvez accéder à la liste des appels à l'aide du bouton de navigation ou du menu. Pour utiliser le bouton de navigation :

A partir de l'écran stand-by, appuyez sur ▼. Les nouveaux appels sont indiqués par une
 *. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour parcourir la liste. Un bip retentit lorsque vous atteignez le premier et le dernier appel de la liste.

 Appuyez sur pour composer un numéro ou sur OPTIONS pour effacer l'entrée, voir plus de détails ou ajouter le numéro au répertoire.

Vous pouvez également consulter la liste d'appels par le biais du menu.

- Appuyez sur Menu.
- Utilisez ▼ pour atteindre Liste des appels (Calls list) et appuyez sur OK.
 Sélectionnez Appels reçus (Received Calls) ou Appels non répondus (Missed Calls) et appuyez sur OK.
- Le nom de l'appelant s'affiche s'il a été enregistré dans le répertoire.

Liste de rappel :

De la même manière que celle décrite au point § "3.7 Rappel d'un numéro de la liste", vous pouvez également consulter la liste d'appels passés à partir du menu.

- · Appuyez sur Menu.
- Utilisez ▼ pour atteindre Liste des appels (Calls list) et appuyez sur OK.
 Sélectionnez Numéros composés (Dialled Calls) et appuyez sur OK.
- Appuyez sur pour composer un numéro ou sur OPTIONS et sélectionnez ensuite :
 - Effacer (Delete): Pour effacer le numéro.
 - Voir les détails (Show Details): Si un nom est affiché, cela montre le numéro.
 - Ajouter aux contacts (Save Number): Pour créer une entrée dans le répertoire.
 Entrez le nom, appuyez sur Enregist (SAVE). Le numéro s'affiche.
- Appuyez sur Enregist (SAVE) pour enregistrer le numéro.

6.1 EFFACER LA LISTE D'APPELS

- Appuyez sur Menu
- Utilisez ▼ pour atteindre Liste des appels (Calls list) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Effacer listes (Delete calls lists) et appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la liste que vous désirez effacer :
- Appels recus (Received Calls)
- Appels non répondus (Missed Calls)
- Numéros composés (Dialled Calls)
- Tous les appels (All Calls)
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur Oui (YES) pour effacer ou sur Non (NO) pour annuler.

7 PERSONNALISER LE COMBINÉ

7.1 RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

- Appuyez sur Menu.
- Utilisez ▼ pour atteindre Réglage date & heure (Time settings) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Set Date & Time et appuyez sur OK.
- Entrez la date (format : DD/MM).
- Confirmez par OK.
- Entrez l'heure (format : HH:MM).
- Confirmez par OK

7.2 UTILISER L'ALARME

Régler la date et l'heure et utiliser votre OGATECH OG-R400 comme alarme de rappel. Vous pouvez régler une alarme différente pour chaque combiné enregistré sur la base. L'alarme sonne uniquement sur le combiné, pas sur la base ni sur les autres combinés.

7.2.1 Régler l'alarme

- Appuyez sur Menu.
- Utilisez

 pour atteindre Réglage date & heure (Time settings) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Alarme (Alarm) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Marche/arrêt (On/Off) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK. À l'aide du bouton de navigation, sélectionnez un des 3 types de réglages: Une seule sonnerie (On Once), Quotidienne (On Daily) ou Arrêt (Off). Confirmez par OK. Si vous sélectionnez Une seule sonnerie (On Once) ou Quotidienne (On Daily), l'écran affiche:

Horloge sur 24 h:

00:00

- Entrez l'heure à laquelle vous désirez que le téléphone sonne et confirmez en appuyant sur le bouton OK.
- Pour désactiver la fonction alarme, Sélectionnez Arrêt (Off) et confirmez par "OK".

7.2.2 Régler la tonalité d'alarme

- Appuyez sur Menu.
- Utilisez ▼ pour atteindre Réglage date & heure (Time settings) et appuyez sur OK.
 Sélectionnez Alarme (Alarm) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Sonnerie alarm (Set Alarm Tone) avec le bouton de navigation et appuvez sur OK.
- Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la tonalité d'alarme (1-4) que vous souhaitez et appuyez sur OK.

7.3 TONALITÉ ET VOLUME

7.3.1 Tonalité

Vous pouvez choisir 5 mélodies différentes. Vous pouvez régler des mélodies différentes pour les appels internes et externes.

- A partir de l'écran stand-by, appuyez sur MENU et Utilisez ensuite ▼ pour atteindre Combiné (Handset) et appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK pour sélectionner Sonnerie (Ringtone). Appuyez sur OK pour sélectionner Appels externes (External Calls). Ou allez surAppels internes (Internal Calls), et appuyez ensuite sur OK.
- Utilisez ▲ et ▼ pour atteindre la mélodie souhaitée. Pendant la sélection, un échantillon est lu. Appuyez sur OK pour sélectionner ou sur Retour (BACK) pour revenir au menu précédent.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

7.3.2 Volume de sonnerie

Il y a cinq niveaux de volume de sonnerie et la désactivation de la sonnerie. Si vous sélectionnez off, les appels sonneront toujours à la base et l'écran de votre combiné indiquera les appels entrants.

- Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset)) et appuyez sur OK.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode standby.

7.4 NOM DU COMBINÉ

Vous pouvez modifier le nom affiché à l'écran du combiné en mode stand-by (max. 8 caractères de long) :

- Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset) et appuyez sur OK.
- Appuyez de nouveau sur OK pour ouvrir la liste du combiné.
- Utilisez ▼ pour atteindre Nom du combiné (Handset Name) et appuyez sur OK.
- Entrez le nom de combiné que vous désirez. Appuyez sur Effacer (Clear) pour apporter une correction et sur Enregist (SAVE) pour confirmer.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

7.5 RÉPONSE AUTOMATIQUE

En cas d'appel entrant lorsque le combiné est sur la base, le téléphone décroche automatiquement lorsque le combiné est soulevé. Cette fonction peut être activée ou désactivée :

- Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset) et appuyez sur OK.
- Utilisez ▼ pour atteindre Décroché automatique (Auto talk) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez On ou sur Off et appuyez sur OK pour confirmer ou sur Retour (BACK) pour revenir en arrière.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

7.6 MENU COULEUR

- Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset) ; appuyez sur OK.
- Utilisez
 pour atteindre Couleurs du menu (Menu Colour) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Bleu, Vert ou Rose (Blue, Green Pink) et appuyez sur Enregist (SAVE) pour confirmer ou sur Retour (BACK) pour revenir en arrière.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

7.7 CODE D'ACCÈS PABX

Il est possible d'utiliser votre téléphone avec un PABX ou un réseau téléphonique local. Lorsque vous composez des numéros de téléphone à partir du répertoire, vous pouvez ajouter automatiquement le code d'accès du PABX devant le numéro du répertoire.

- Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset) et appuyez sur OK.
- Utilisez ▼ pour atteindre Code d'accès (Pabx Access code) et appuyez sur OK.
- Entrez le code d'accès du PABX, par exemple '0' et appuyez sur Enregist (SAVE).
- Utilisez ▼ pour atteindre Marche (ON) et appuyez sur OK.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

8 RÉGLAGES DE LA BASE

8.1 TONALITÉ ET VOLUME

8.1.1 Tonalité

Vous pouvez choisir 5 mélodies différentes :

- A partir de l'écran stand-by, appuyez sur MENU et Utilisez ensuite ▼ pour atteindre Configuration base (Base settings) et appuyezsur OK.
- Appuyez de nouveau sur OK pour entrer dans le menu Sonnerie base (Base Ringtone).
- Utilisez
 <u>a</u> ou
 <u>a</u> pour sélectionner la mélodie souhaitée. Pendant la sélection, un échantillon est lu. Appuyez sur OK pour sélectionner ou sur Retour (BACK) pour revenir au menu précédent.
- Appuyez et maintenez enfoncé sur le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

8.1.2 Volume de sonnerie

Il v a cinq niveaux de volume de sonnerie et la désactivation de la sonnerie.

- Utilisez ▲ pour atteindre Volume base (Base Volume) et appuyez sur OK.
- Le réglage actuel s'affiche. Appuyez sur ▲ pour augmenter ou sur ▼ pour diminuer le volume. Appuyez sur OK pour confirmer.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.

8.2 PRIORITÉ COMBINÉ

Normalement, si plus d'un combiné est enregistré sur la base, ils sonnent tous en même temps. Toutefois, vous pouvez régler l'un d'eux pour sonner avant les autres, de sorte qu'il est toujours possible de répondre aux appels sur un combiné d'abord.

- À partir de l'écran stand-by, appuyez sur MENU et Utilisez ensuite

 pour atteindre

 Configuration base (Base settings) et appuyez sur OK.
- Utilisez ▼ pour atteindre Priorité de sonnerie (Handset Priority) et appuyez sur OK. L'écran met en évidence Tous les combinés (All Handsets). Appuyez sur OK pour sélectionner Tous les combinés (All Handsets) pour que tous les combinés sonnent en même temps.

Ou

- Allez vers Sélection combiné (Select Handset) et appuyez sur OK. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le combiné qui doit sonner en premier lieu. Appuyez sur OK.
- Utilisez
 <u>A</u> ou
 <u> </u> pour sélectionner le nombre de sonneries sur ce combiné avant que les autres combinés ne se mettent à sonner. Appuyez sur OK pour confirmer.

8.3 RÉGLAGES DE LA LIGNE

8.3.1 Temps Flash

- Appuyez sur MENU, allez ensuite sur Configuration base (Base settings) et appuyez sur OK. Allez sur Touche R (Recall Mode) et appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Court (Recall 1) pour un bref temps flash (100ms) ou sur Long (Recall 2) pourun long temps flash (250ms) et appuyez sur OK pour confirmer.

8.4 SYSTEM PIN

Le code System PIN est utilisé pour enregistrer et désenregistrer les combinés et pour certains réglages optionnels. Le code System PIN par défaut est 0000.

- Appuyez sur MENU, allez ensuite sur Configuration base (Base settings) et appuyez sur OK. Allez sur System Pin et appuyez sur OK.
- Entrez le code PIN actuel (réglage d'origine 0000) et appuyez sur **OK**.
- Entrez le nouveau code PIN, appuyez sur **OK** et entrez-le de nouveau.
- · Appuyez sur **OK** pour confirmer.

9 MESSAGES TEXTUELS SMS



Pour utiliser les SMS, ce service doit être activé sur votre ligne de téléphone. Normalement, vous devez former un numéro spécial pour demander à votre compagnie de téléphone d'activer cette fonction. Veuillez contacter votre compagnie de téléphone pour ce service.

Le téléphone OGATECH OG-R400 peut envoyer et recevoir des messages SMS. Cette section vous décrit comment utiliser la fonction SMS. Vous pouvez enregistrer un total de 50 messages SMS envoyés et reçus, chacun de maximum 160 caractères.

9.1 RÉDIGER ET ENVOYER DES MESSAGES SMS

- Appuyez sur MENU, allez ensuite sur SMS et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Ecrire un message (Write Message) et appuyez sur OK pour confirmer.

9.1.1 Comment rédiger un SMS

Par exemple : Lorsque vous souhaitez taper le prénom 'LUC'

Tapez trois fois sur 5 pour sélectionner 'L'

Tapez deux fois sur 8 pour sélectionner 'U'

Tapez trois fois sur 2 pour sélectionner 'C'

Nombre total d'utilisation des touches = 8

Pour insérer un espace, appuyez sur '1'.

Pour passer rapidement à la lettre suivante, appuyez soit vers le bas sur le bouton de navigation \P , ou attendez que le curseur se déplace automatiquement.

Pour chaque bouton, les caractères disponibles apparaissent en haut de l'écran.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour aller au caractère suivant ou précédent.

Pour passer en majuscule, appuyez sur **INT**. Pour revenir en minuscules, appuyez de nouveau sur **INT**.

Vous pouvez également insérer un symbole, émoticone ou modèle en appuyant sur **OPTION** et en sélectionnant l'option souhaitée.

9.1.2 Comment envoyer un SMS

- · Saisissez le message à envoyer.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OPTIONS. Les options suivantes apparaissent à l'écran en plus des options susmentionnées :
 - Envoyer à (Send To)
 - Enregistrer (SAVE)
 - Nom Utillisateur (User name)
- Sélectionnez Envoyer à (Send To) et appuyez sur OK pour confirmer.
- Entrez le numéro du correspondant si vous ne souhaitez pas utiliser la mémoire du répertoire.

OU

Effacer le numéro qui apparaît à l'écran en appuyant sur **Effacer (Clear)** et sélectionnez **Chercher (Search)** pour rechercher le numéro dans le répertoire. Sélectionnez le nom grâce au bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown .

 Sélectionnez Envoyer (Send); l'appareil commence à envoyer le SMS. L'écran affiche Envoi en cours (Sending SMS).

OU

Sélectionnez Retour (BACK) pour modifier le message avant de l'envoyer.

OU

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Effacer (Clear)** ou **Retour (BACK)** pour effacer le message sans l'envoyer ou appuyez sur . Le message est entièrement effacé et le téléphone revient en mode stand-by.

9.1.3 Sauvegarder un message

- Lorsque vous avez fini d'écrire un message, sélectionnez Options et ensuite Enregister (SAVE).
- Confirmez par OK. Votre message est sauvegardé dans la liste Archive (Outbox).

9.2 VISUALISER LES MESSAGES SAUVEGARDÉS ET ENVOYÉS (Archives)

La **Archive (Outbox)** contient tous les messages que vous avez sauvegardés. Vous pouvez sauvegarder jusque 50 messages SMS. Pour lire le archive ou les messages envoyés :

- Sélectionnez Menu avec le bouton de menu gauche, sélectionnez SMS, et confirmez ensuite avec OK.
- Sélectionnez Archives (Outbox) avec le bouton de navigation, et confirmez par OK.
- Sélectionnez un message avec le bouton de navigation (le début du message est repris, avec la date et l'heure de rédaction).
- Pour lire l'ensemble du message, sélectionnez Lire (Read).

- Lorsque vous avez ouvert le message, sélectionnez Options. Vous pouvez parcourir les options avec le bouton de navigation :
 - Modifier (Edit)
 - Envoyer à (Send To)
 - Efface (Delete)
 - Nom Utillisateur (User name)
- Si aucun message n'a été sélectionné à des fins d'édition ou d'envoi, appuyez sur Retour (BACK) pour revenir au menu SMS. Pour quitter le menu, appuyez longuement sur le bouton Retour (BACK) avec le bouton de menu droit.

9.3 VISUALISER LA LISTE DES MESSAGES REÇUS (INBOX)

Votre téléphone OGATECH OG-R400 vous avertit lorsque vous avez des nouveaux messages: Une icône est affichée à l'écran, avec le nombre de nouveaux messages non lus. La DEL SMS de la base est allumée. Un bip est émis.

Pour lire les nouveaux messages quand ils arrivent :

- Sélectionnez Lire (Read) avec le bouton de menu gauche. Le message le plus récent est en premier dans la liste.
- Pour lire les nouveaux messages après avoir utilisé d'autres fonctions du téléphone :
- Sélectionnez Menu avec le bouton de menu gauche.
- Sélectionnez SMS, confirmez ensuite avec OK.
- Sélectionnez Réception (Inbox) avec le bouton de navigation et confirmez par OK.

Pour répondre, transférer ou effacer un message reçu :

- Sélectionnez Options avec le bouton de menu gauche.
- Sélectionnez l'action (Répondre (Reply), Transférer (Forward) ou Effacer(Delete)) et confirmez par OK.
- Pour quitter le menu Réception (Inbox), appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK)

9.4 COMPTES UTILISATEURS



!! Les comptes utilisateurs fonctionnent uniquement si le réseau supporte le sous-adressage !!

Le téléphone OGATECH OG-R400 vous permet de créer jusque 4 comptes utilisateurs différents. Vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS avec un compte utilisateur. Les messages reçus dans un compte utilisateur sont protégés par un mot de passe. Pour recevoir des SMS dans votre compte utilisateur personnel, vous devez donner à vos correspondants le numéro de compte utilisateur qu'ils doivent ajouter à votre numéro de téléphone standard (voir § "9.4.2 Recevoir des messages SMS dans un compte utilisateur personnel").

9.4.1 Créer un compte utilisateur

- Sélectionnez Menu
- Sélectionnez le menu SMS en appuyant sur OK.
- Sélectionnez Réglages(Settings) et confirmez par OK.

- Sélectionnez Boites personnelles (Users) et confirmez par OK.
- Sélectionnez Ajouter boite perso.(Add User) et confirmez par OK. Entrez le nom d'utilisateur et appuyez sur OK.
- Entrez un mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur OK. Entrez de nouveau le mot de passe pour confirmer et appuyez sur OK.
- Vous vous verrez assigner automatiquement un numéro de terminal. Pour consulter votre numéro de terminal, utilisez pour atteindre Numéro de terminal (Terminal Number) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Retour (BACK) pour revenir au menu précédent.

9.4.2 Recevoir des messages SMS dans un compte utilisateur personnel

Pour recevoir des messages SMS dans votre compte utilisateur personnel, vous devez donner votre numéro d'utilisateur ou de terminal à vos correspondants. Pour trouver votre numéro d'utilisateur :

- Sélectionnez SMS et confirmez par OK.
- Sélectionnez Réglages(Settings) avec le bouton de navigation, et ensuite OK.
- Sélectionnez Boites personnelles (Users) avec le bouton de navigation, et ensuite OK. Votre nom d'utilisateur apparaît dans la liste.
- Sélectionnez votre nom d'utilisateur avec le bouton de navigation et confirmez par OK.
- Entrez votre mot de passe et confirmez par OK.
- Sélectionnez Numéro de terminal (Terminal Number) avec le bouton de navigation et OK.

Votre numéro d'utilisateur apparaît à l'écran. Vos correspondants devront ajouter ce numéro d'utilisateur à votre numéro de téléphone lorsqu'ils veulent envoyer des SMS à votre compte d'utilisateur personnel. Par exemple, Si votre numéro d'utilisateur personnel est "1" et que votre numéro de téléphone est 123456789, vos correspondants doivent envoyer leurs messages SMS au :1234567891! C'est le numéro dont vous devez vous souvenir et donner à vos correspondants.

9.4.3 Changer un numéro de compte utilisateur SMS

Les numéros d'utilisateur sont compris entre 1 et 9 mais lors de la création d'un compte utilisateur, le OGATECH OG-R400 assigne automatiquement les numéros d'utilisateur ; vous pouvez toutefois modifier manuellement le numéro.

- Sélectionnez **Menu** avec le bouton de menu gauche.
- Sélectionnez SMS et confirmez par OK.
- Sélectionnez Réglages(Settings) avec le bouton de navigation et OK.
- Sélectionnez Boites personnelles (Users) avec le bouton de navigation et confirmez par OK. votre nom d'utilisateur apparaît dans la liste. Sélectionnez votre nom d'utilisateur et confirmez par OK sur le bouton de menu gauche.
- Entrez votre mot de passe (si le compte est protégé par mot de passe).
- Confirmez avec **OK** sur le bouton de menu gauche.
- Sélectionnez Numéro de terminal (Terminal Number) avec le bouton de navigation et OK. Votre numéro d'utilisateur apparaît à l'écran. Entrez un nouveau numéro et sélectionnez OK avec le bouton de menu gauche. Si le nouveau numéro est déjà assigné à un autre utilisateur, le combiné émet un bip et la modification échoue. Si cela se présente, entrez un autre numéro.

9.4.4 Lire des SMS dans votre compte utilisateur personnel

Lorsqu'un nouveau message entre, votre OGATECH OG-R400 émet un bip. L'écran affiche une enveloppe, suivie par le nombre de messages.

- Sélectionnez Lire (Read) avec le bouton de menu gauche.
- Dans la liste SMS, les messages privés sont indiqués par un "p" devant le nom ou le numéro. Après avoir sélectionné un SMS privé, le nom d'utilisateur apparaît à l'écran.
- Entrez le mot de passe et confirmez par OK. Vous pouvez maintenant lire le SMS.

9.4.5 Envoyer des SMS à partir d'un compte utilisateur personnel

Votre OGATECH OG-R400 vous permet d'envoyer des SMS à partir d'un compte utilisateur personnel. Une fois le SMS écrit :

- Sélectionnez Options et sélectionnez ensuite Nom Utillisateur (User name) avec le bouton de navigation et confirmez par OK sur le bouton de menu gauche.
- Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser pour envoyer le message, et confirmez par OK.
- Entrez votre mot de passe (si on vous le demande) et confirmez par **OK**.
- Sélectionnez Envoyer à (Send To) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
- Entrez le numéro de téléphone du correspondant ou recherchez-le dans le répertoire, et sélectionnez Envoyer (Send) avec le bouton de menu gauche. Si vous sélectionnez un "personal user account", le SMS sera envoyé avec votre numéro de téléphone standard plus le numéro de compte utilisateur. Par exemple : Si votre numéro d'utilisateur personnel est "1" et que votre numéro de téléphone est 123456789, vos correspondants recevront un SMS de : 1234567891.



Les messages envoyés depuis un compte utilisateur personnel sont stockés dans la Archives (Outbox). Dans la Archives (Outbox), les messages ne sont pas protégés par mot de passe.

9.4.6 Effacer un compter utilisateur personnel

- Sélectionnez SMS et confirmez par OK.
- Sélectionnez Réglages(Settings) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Boites personnelles (Users) et confirmez par OK.
- Sélectionnez Supprimer (Delete User) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK. Tous les comptes utilisateurs personnels apparaissent à l'écran.
- En utilisant le bouton de navigation, sélectionnez le compte à effacer et appuyez sur OK.
- Entrez le code PIN du système (le code d'usine est 0000), et sélectionnez OK. Le compte est effacé. Tous les messages SMS reçus par le compte sont effacés; Ceux envoyés à partir du compte sont toujours sauvegardés dans la Archives (Outbox).

9.5 ATTRIBUER UN NUMÉRO DE TERMINAL SMS

Il est possible de connecter plusieurs téléphones à capacité SMS sur la même ligne. De sorte que si chaque téléphone peut continuer à recevoir des SMS, ils doivent se voir attribuer des numéros de terminal SM différents. *Cette fonction dépend du réseau!* pour attribuer un numéro:

- Sélectionnez SMS et confirmez par OK.
- Sélectionnez Réglages(Settings) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.

- Sélectionnez Numéro de terminal (Terminal Number) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
- Le numéro "0" est préréglé. Pour le modifier : Entrez le numéro préféré (de 0 à 9) et confirmez par OK.

Si vous avez déjà créé des comptes utilisateurs personnels, votre OGATECH OG-R400 ne vous autorisera pas à attribuer un numéro de terminal qui correspond à un numéro d'utilisateur existant. Si deux téléphones à capacité SMS connectés à la même ligne ont le même numéro de terminal, aucun des deux ne sera capable de recevoir des SMS. Ils doivent recevoir des numéros différents. Par exemple : Si vous avez déjà créé un compte utilisateur personnel avec le numéro "3", vous devez attribuer un numéro de terminal autre que "3".

Si vous conservez le numéro de terminal préréglé "0" dans votre OGATECH OG-R400 et que votre numéro de téléphone est le 123456789, vos correspondants peuvent continuer à vous envoyer des SMS au numéro 123456789. Si vous donnez un numéro de terminal autre que le "0", vous devez avertir vos correspondants pour qu'ils puissent continuer à vous envoyer des messages SMS: Ils devront ajouter le numéro de terminal à votre numéro de téléphone. Par exemple: Si vous octroyez à votre OGATECH OG-R400 le numéro de terminal "3" et que votre numéro de téléphone est le 12346789, vos correspondants doivent envoyer leurs SMS au numéro: 13456789 3.

9.6 RÉGLER LA TONALITÉ D'AVERTISSEMENT SMS

Votre combiné peut émettre une mélodie différente, un bip morse ou une tonalité discrète pour annoncer un nouveau message textuel.

- Sélectionnez Menu et ensuite SMS et confirmez par OK.
- Sélectionnez Réglages(Settings) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Alertes (SMS Alert). et appuyez sur OK.
- Allez sur Configuration Alerte (Set Alert) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez le type d'alertes que vous souhaitez et appuyez sur OK pour confirmer ou sur Retour (BACK) pour revenir au menu précédent.
- Sélectionnez Marche(ON) ou Arrêt(OFF) et appuyez sur OK pour confirmer le réglage.

9.7 MÉMOIRE PLEINE

Lorsque la mémoire est pleine, vous obtenez le message suivant à l'écran **Mémoire pleine** (**Memory Full**). Vous ne pouvez plus envoyer ou recevoir de SMS. Pour continuer à recevoir des SMS, vous pouvez effacer certains ou tous les messages. Pour effacer tous les messages enregistrés dans la **Réception (Inbox)** et la **Archives (Outbox)**:

- Sélectionnez Menu et ensuite SMS et confirmez par OK.
- Sélectionnez Effacer messages (Delete Messages) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Effacer tout (All Messages) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
- L'écran affiche: Effacer tous les messages? (All Messages: Confirm?). Confirmez avec OK ou annulez avec Retour (BACK).

9.8 NUMÉROS DES CENTRES DE SERVICE SMS

Pour envoyer et recevoir des messages textuels SMS, vous avez besoin du numéro de téléphone du centre SMS de votre opérateur. Ces numéros sont préchargés dans le OGATECH OG-R400. Vous pouvez également trouver ces numéros mentionnés par pays et par opérateur sur la feuille en annexe. Si vous effacer accidentellement les numéros de centre de service SMS SEND ou RECEIVE, vous devrez les saisir de nouveau pour que votre service SMS fonctionne. Le OGATECH OG-R400 peut enregistrer 1 numéro de centre de service d'envoi SEND SMS et 1 numéro de centre de service de réception RECEIVING SMS.

9.8.1 Paramétrer et sélectionner les numéros de centre de réception SMS

- À partir de l'écran stand-by, appuyez sur SMS pour ouvrir le menu SMS.
- Allez sur Réglages(Settings) et appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK pour ouvrir le menu Centres serveurs (Service Centres).
- Allez sur Serveur Réception (Receive Centre) et sélectionnez OK.
- Le numéro actuellement sauvegardé est affiché. Appuyez sur Effacer (Clear) et entrez le nouveau numéro.
- Appuyez sur OK pour sauvegarder le numéro.

9.8.2 Paramétrer et sélectionner le numéro de centre d'envoi SMS

- À partir de l'écran stand-by, appuyez sur SMS pour ouvrir le menu SMS.
- Allez sur Réglages(Settings) et appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK pour ouvrir le menu Centres serveurs (Service Centres).
- Allez sur Serveurs Emission (Sending Centre) et Sélectionnez OK.
- Le numéro actuellement sauvegardé est affiché. Appuyez sur Effacer (Clear) et entrez le nouveau numéro.
- Appuyez sur OK pour sauvegarder le numéro.

10 COMBINÉS ET BASES SUPPLÉMENTAIRES

Vous pouvez enregistrer jusque 5 combinés sur une base OGATECH OG-R400. Chaque combiné peut s'enregistrer sur 4 stations de base stations différentes et l'utilisateur peut sélectionner quelle base il souhaite utiliser.

10.1 AJOUTER UN NOUVEAU COMBINÉ



!! Uniquement nécessaire lorsque vous avez désinstallé un combiné ou lorsque vous en avez acheté un nouveau !!

Placez d'abord la base en mode enregistrement :

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton paging) de la base jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.
- La DEL de la base commence à clignoter pendant 90 secondes. Pendant ce temps, la base est prête à enregistrer un combiné.

Sur le combiné :

Sélectionnez Menu pour ouvrir le menu.

- Sélectionnez Enregistrement (Registration) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Déclaration combiné (Register Handset) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
- Sélectionnez le numéro de la base à associer au combiné (1 à 4). Confirmez en appuyant sur OK.
- Entrez le code PIN (par défaut, 0000) et confirmez par OK. Une série de chiffre apparaissent à l'écran, représentant l'identification de la base. Confirmez par **0K**. Votre combiné est enregistré.

10.2 ENLEVER UN COMBINÉ

Cette procédure doit être effectué sur un combiné différent que celui que vous désirez désinstaller.

- Sélectionnez Menu en appuyant sur le bouton de menu gauche.
- Sélectionnez Enregistrement (Registration) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Suppression Combiné (De-register) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK. Entrez le code PIN du système (0000 par défaut) et appuyez sur OK.
- Sélectionnez le combiné à désinstaller avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.

10.3 SÉLECTIONNER UNE BASE

Vous pouvez faire commuter votre combiné OGATECH OG-R400 entre plusieurs bases. Vous pouvez également le régler pour qu'il sélectionne automatiquement la base avec le signal le plus puissant. Le combiné doit d'abord être enregistré sur chacune des bases individuellement.

- Appuyez sur MENU, allez ensuite sur Registration et appuyez sur OK.
- Allez sur Select Base et appuyez ensuite sur OK. La base actuellement utilisée est mise en évidence.
- Sélectionnez la base que vous souhaitez ou sélectionnez Automatic pour vous connecter à la base ayant le signal le plus puissant. Appuyez sur OK.



Lorsque vous optez pour la sélection automatique de la base, le combiné recherche uniquement la base la plus puissante en mode stand-by lorsqu'il est hors de portée de la base actuelle (pas pendant la communication)!

10.4 UTILISER L'OPTION INTERCOM

10.4.1 Appeler un combiné interne

- Appuyez sur INT. L'écran affiche "Internal Call".
- Entrez le numéro du combiné.

10.4.2 Transférer un appel externe à un autre combiné

Pendant un appel externe :

- Appuyez sur INT.
- Entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Votre correspondant externe est placé en attente. Lorsque le correspondant interne répond, appuyez sur pour transférer l'appel. Si le correspondant interne ne répond pas, appuyez sur INT pour reprendre le correspondant externe ou pour passer de l'un à l'autre.

10.4.3 Appel en conférence

Vous pouvez parler entre deux combinés et un appel externe en même temps. Pendant un appel externe :

- · Appuyez sur INT.
- Entrez le numéro du combiné avec lequel vous désirez parler. Votre correspondant externe est placé en attente.
- Lorsque le correspondant interne répond, appuyez sur '#' pendant 2 secondes. Si le correspondant interne ne répond pas, appuyez sur INT pour reprendre le correspondant externe.

10.4.4 Prendre un appel externe pendant une communication interne

Lorsque vous êtes en intercom avec un autre combiné, vous pouvez toujours prendre les appels externes.

Pour prendre un appel entrant :

- Appuyez sur . La communication interne est interrompue.
- appuyez ensuite sur . Vous êtes en communication avec l'appelant externe.

11 PROBLÈMES

Symptômes	Cause possible	Solution
Aucun affichage	Piles déchargées	Vérifiez la position des piles
		Rechargez les piles
	Combiné éteint (OFF)	Allumez le combiné
Pas de tonalité	Le cordon du téléphone est mal raccordé	Vérifiez la connexion du cordon téléphonique
	La ligne est occupé par un autre combiné	Attendez jusqu'à ce que l'autre combiné raccroche
L'icône	Combiné hors de portée	Rapprochez-vous de la base
	La base n'est pas alimentée	Vérifiez la connexion au secteur de la base
	Le combiné n'est pas enregistré sur la base	Enregistrez le combiné sur la base
La base ou le combiné ne sonne pas	Le volume de sonnerie est de zéro ou est faible	Réglez le volume de sonnerie
Impossible de transférer un appel sur le PABX	Le temps FLASH est trop court	Réglez l'appareil sur le temps Long Flash
Le téléphone ne réagit pas lorsqu'on appuie sur les boutons	Erreur de manipulation	Enlevez les piles et remettez-les en place

12 DONNÉES TECHNIQUES

Standard : DECT (Digital Enhanced Cordless)

Telecommunications)

GAP (Generic Access Profile)

Plage de fréquence : 1880 MHZ à 1900 MHz
Nombre de canaux : 120 canaux duplex

Modulation : GFSKEncodage du langage : 32 kbits/s

• Puissance d'émission : 10 mW (puissance moyenne par canal)

• Portée : 300 m à découvert /50 m maximum à l'intérieur

Nombre de combinés : Maximum 5

Alimentation de la base
 Piles combiné:
 230V / 50 Hz / 35 mA 6,5V DC 180mA & 150mA
 Piles rechargeables AAA, NiMh 750mAh 1,2V

Autonomie du combiné : 100 heures en stand-by

Temps de parole : 10 heures
Temps de charge : 6-8 heures
Conditions normales d'utilisation : +5 °C à +45 °C
Temps Flash 100 ou 250 ms

13 PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Nom du combine : OG-R400
 Décroché automatique: ON
 Code PABX vide (Off)

Volume de sonnerie du combiné : 3Volume : 3

Mélodie du combiné : Appels internes = 1 et externes = 5

Couleur menu : Bleu
Volume de sonnerie de la base : 3
Mélodie de sonnerie de la base : 1
Code Pin : 0000
Verrouillage clavier : Off

Mélodie SMS : On = Morse

14GARANTIE

14.1 PÉRIODE DE GARANTIE

Les appareils bénéficient d'une période de garantie de 36 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat du nouvel appareil. Il n'y a aucune garantie sur les piles standard ou rechargeables (de type AA/AAA).

Les accessoires et les défauts qui ont un effet nuisible sur le fonctionnement ou la valeur de l'appareil ne sont pas couverts.

La garantie s'applique uniquement sur présentation du reçu d'achat original ou une copie de celui-ci sur lequel figurent la date de l'achat et le modèle de l'appareil.

14.2 MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE

Tout appareil défectueux doit être retourné à un centre de service après-vente agréé, accompagné d'un ticket d'achat valable et d'une fiche de service dûment complétée. En cas de panne pendant la période de garantie, le centre de service après-vente réparera gratuitement les dysfonctionnements dus à un vice de matière ou de fabrication, en réparant ou en remplaçant les pièces ou les appareils défectueux. En cas de remplacement, la couleur et le modèle peuvent être différents de ceux de l'appareil acheté initialement. La date d'achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée si l'appareil est remplacé ou réparé par le centre de service après-vente.

14.3 EXCLUSIONS DE GARANTIE

Les dommages et les pannes causés par un mauvais traitement ou une utilisation incorrecte et les dommages qui résultent de l'utilisation de pièces et d'accessoires non originaux ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs tels que la foudre, l'eau et le feu, ni les dommages provoqués par le transport.

Aucune garantie ne pourra être invoquée si le numéro de série indiqué sur les appareils a été modifié, supprimé ou rendu illisible.

Aucune garantie ne peut non plus être invoquée si l'appareil a été réparé ou modifié par l'acheteur.

Cet appareil doit être utilisé avec des piles rechargeables uniquement. Si vous voulez remplacer les piles fournies avec l'appareil, veuillez vérifier que les piles que vous utilisez sont adaptées et rechargeables. N'utilisez PAS de piles alcalines dans les combinés. Si vous utilisez des piles alcalines et que vous placez le combiné sur la base, les piles vont chauffer et risquent d'exploser. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages provoqués et ceux causés sur l'appareil ne seront pas pris en charge par la garantie. Toutes les réparations seront à vos frais. Les téléphones sans-fil sont conçus pour fonctionner avec des batteries rechargeables uniquement. Les dégâts causés par l'utilisation de batteries non-rechargeables ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dégâts causés par des facteurs extérieurs, tels que la foudre, l'eau et le feu ni les dégâts causés par le transport.

Aucune garantie ne peut être réclamée si le numéro de série sur les unités a été modifié, enlevé ou rendu illisible.

Toute demande de garantie sera nulle si l'unité a été réparée, changée ou modifiée par l'acheteur ou par des centres de service non qualifiés et non-officiels.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät. Keine fremden Adapter verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
- Legen Sie nur, aufladbare Akkus des gleichen Typs ein. Verwenden Sie auf keinen Fall normale nicht aufladbare Batterien. Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).
- Berühren Sie nicht die Lade- und Steckerkontakte mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.
- Die Basisstation nicht in feuchten Räumen und nicht weniger als 1,5 m entfernt von einer Wasserstelle aufstellen. Das Mobilteil nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- · Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.
- Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie bitte im Falle eines Notrufes ein Telefon, dass Netzstrom unabhängig ist, also z.B. ein Handy.



RFINIGEN

Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchtigen Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS (UMWELTSHUTZ)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll werfen, sondern bei einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol am Produkt, in der Gebrauchsanweisung und/oder Verpackung weist Sie darauf hin.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwertet werden, wenn man sie in einer Aufbereitungsstelle abgibt. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über die Sammelpunkte in Ihrer Umgebung benötigen.



Dieses Gerät darf nur mit Akkus betrieben werden. Wenn Sie das Mobilteil mit nicht wiederaufladbaren Batterien bestücken und es auf die Basisstation stellen, wird das Mobilteil beschädigt und fällt nicht unter die Garantie.


Das CE-Symbol zeigt an, dass das Gerät den grundliegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie entspricht.

1 VORBERFITUNG

1.1 DAS BASISGERÄT MONTIEREN


Für die Installation gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie ein Ende des Adapters mit der Steckdose und das andere Ende mit dem Adapteranschluss an der Rückseite des Telefons.
- Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Wandanschluss und das andere Ende mit der Rückseite des Telefons.
- Legen Sie die Telefon- und Stromkabel in die Führungen der Basis, wie auf dem folgenden Bild gezeigt:



1.2 INSTALLATION DES HANDGERÄTS

- Öffnen Sie das Batteriefach (siehe unten).
- Legen Sie die Batterien (Akkus) entsprechend der Polarität (+ und -) ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Lassen Sie das Handgerät mindestens 20 Stunden lang in der Basiseinheit. Die Verbindungs-/Ladeanzeige (LED) am Basisgerät leuchtet auf.



Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, sollten Sie dafür sorgen, dass die Batterien 20 Stunden lang geladen werden. Wenn Sie dies nicht tun, funktioniert das Telefon nicht optimal.

1.3 WENN SIE EINE TWIN-/TRIPLE-VERSION GEKAUFT HABEN

Wenn Sie eine Twin- oder Triple-Version gekauft haben

- Verbinden Sie ein Ende des Adapters mit der Steckdose und ein Ende mit dem Adapteranschluss an der Rückseite des Ladegeräts.
- Legen Sie die Batterien in das Handgerät ein
- Laden Sie das Handgerät mindestens 20 Stunden lang.

2 IHR TELEFON KENNEN LERNEN

2.1 TASTEN/LED



2.2 SYMBOLE



laufender Anruf



Ende Anruf



Verpasste Anrufe in Anrufliste*



Handgerät Klingellautstärke OFF

Im Bereich der Basiseinheit



Neue Voice-Mail-Nachricht**



astatur verriegelt



Alarmeinstellung



Liste enthält ungelesene oder verpasste Anrufe noch nicht abgerufen



Neue SMS eingegangen***



Handgerät nicht registriert oder außer Reichweite

Batteriezustand:



Leer Niedria

Mittel voll

2.3 LEUCHTANZEIGEN AN DER BASISEINHEIT

Handgerät auf der Basiseinheit



- OFF: Kein Strom an der Basiseinheit angeschlossen
- ON: Strom angeschlossen
- langsames Blinken: Abgenommen oder Kopieren SIM Card
- schnelles Blinken: Im Registriermodus oder beim Phonemail*

2.4 NAVIGIEREN DURCH DAS MENÜ

Das Gerät OGATECH OG-R400 hat ein einfach zu verwendendes Menüsystem. Jedes Menü führt zu einer Optionsliste. Das Menüverzeichnis wird im folgenden Abschnitt gezeigt. Wenn das Handgerät angeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet, öffnen Sie das Hauptmenü, indem Sie die Optionstaste unter MENÜ(MENU) drücken.

Drücken Sie die ▲ oder ▼ -Taste um zur gewünschten Menüoption zu gelangen. Drücken Sie dann **OK** um weitere Optionen zu selektieren oder bestätigen Sie die angezeigte Einstellung.

^{*} Wenn die Anruferkennung für den Telefonanschluss verfügbar ist

^{**} Wenn der Phonemail-Service für den Telefonanschluss verfügbar ist

^{***}Wenn der SMS-Service für den Telefonanschluss verfügbar ist

^{*} Wenn der Phonemail-Service für den Telefonanschluss verfügbar ist

Das Menü verlassen oder eine Ebene im Menü zurückgehen

Um zur vorigen Ebene im Menü zu gelangen, drücken Sie ZURÜCK(BACK).

Um zu annullieren und gleichzeitig in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie . Wenn 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt das Handgerät automatisch in den Standby-Modus zurück.

2.5 MENÜÜBERSICHT

	Menü	Teile des Untermenüs
	SMS	Nachricht Schreiben Eingang Ausgang Nachricht löschen Einstellungen
1	Anruferlisten	Eingegangene Anrufe Entgangene Anrufe Gewählte Anrufe Anrufliste löschen
	Mobilteil	Rufton Ruftonlautstärke Name Mobilteil Sprache Menüfarbe Auto Gesprächsanna Zugangskode
	Basis-Einstellungen	Rufton Basis Lautstärke Basis Vorrang Mobilteil Rückruf-Modus System PIN
	Zeiteinstellung	Wecker Zeit und Datum einstellen
	Anmeldung	Mobilteil anmelden Basis auswählen Mobilteil abmelden

3 VERWENDUNG DES TELEFONS

3.1 DAS HANDGERÄT AN-/AUSSCHALTEN

- Drücken und halten Sie 🖚 um das Handgerät auszuschalten.
- Drücken Sie erneut
 oder stellen Sie es in die Basiseinheit um das Handgerät wieder anzuschalten.

3.2 SPRACHEINSTELLUNGEN ÄNDERN

Öffnen Sie das "Handset"-Menü um die Spracheinstellung zu ändern:

- Selektieren Sie mit der linken Menütaste MENÜ(MENU)
- Drücken Sie zweimal die Navigator- ▼ Taste nach unten.
- Im Display erscheint das "Mobilteil (Handset)"-Menü. Selektieren Sie "OK". Der Bildschirm zeigt dasMobilteil menü.
- Verwenden Sie die Navigatortaste um das Menü zu durchlaufen und Sprache (Language) zu selektieren. Die Pfeile ▲ und ▼ zeigen an, dass weitere Optionen verfügbar sind. Um die Sprache zu bestätigen drücken Sie "OK". Im Bildschirm erscheint Deutsch gesichert (English saved), wenn Sie Englisch gewählt haben. Das Menü Ihres
 - Handgeräts ist nun in englischer Sprache.
- Um zum vorigen Menü zurückzukehren, selektieren Sie ZURÜCK(BACK).

3.3 EINEN ANRUF TÄTIGEN

3.3.1 Direktwahl

- Drücken Sie um eine Verbindung zu bekommen.
- Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.
- Wenn Sie am Ende des Anrufs auflegen möchten, drücken Sie
 oder legen das Handgerät wieder auf dieBasiseinheit.

3.3.2 Vor dem Wählen

Mit dieser Funktion können Sie eine Nummer eingeben und ändern, bevor Sie anrufen.

- Wählen Sie eine Nummer mit bis zu 25 Ziffern. Drücken Sie die Navigatortaste ▲ nach oben und halten Sie um eine Pause einzufügen. Im Display erscheint ein "P".
- Selektieren Sie mit der rechten Menütaste "Löschen"(Clear) um zu korrigieren.
 Drücken Sie um den Anruf zu beginnen. Im Display erscheint: "Anrufen 123456789". Wenn Sie am Ende des Anrufs auflegen möchten, drücken Sie der legen das Handgerät wieder auf die Basiseinheit.

3.4 EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN

Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, erscheint im Display: " **Anruf Extern**". Um den Anruf entgegenzunehmen:

• Drücken Sie 🌈 (wenn das Handgerät nicht auf der Basiseinheit/ dem Ladegerät liegt) oder

Nehmen Sie das Handgerät aus der Basiseinheit (wenn die Auto Talk-Option aktiv ist) (siehe §"7.6 Automatische Antwort").

 Das Symbol laufender Anruf erscheint im Display. Nach ungefähr 15 Sekunden wird die Anrufdauer angezeigt.

3.4.1 Einstellen der Klingellautstärke während eines eingehenden Anrufs

Sie können die Klingellautstärke mit der Navigatortaste ▲ oder ▼ ändern, während das Telefon klingelt.

Die Klingellautstärke wird im Bildschirm angezeigt. Es gibt 5 Lautstärkeniveaus, sowie die Möglichkeit die Klingel vollständig auszuschalten. In diesem Fall wird "Lautst. aus" (Volume Off) angezeigt und erscheint das Symbol . Diese Anzeige bleibt ungefähr 3 Sekunden im Bildschirm oder bis die Taste gedrückt wird.

3.5 FREISPRECHMODUS

Mit dem Freisprechmodus sprechen Sie mit Ihrem Anrufer ohne dabei das Handgerät festzuhalten. Damit können auch andere Menschen im Raum beide Gesprächspartner hören

Im Freisprechmodus telefonieren:

- Um zu einem beliebigen Zeitpunkt zurück zum Handgerät zu schalten, drücken Sie erneut . Drücken Sie . um den Anruf zu beenden. Sie können jeden Anruf in den Freisprechmodus schalten, indem Sie während des Anrufs . drücken.

3.6 EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE IM HÖRER/FREISPRECHMODUS

Während eines normalen Anrufs oder im Freisprechmodus drücken Sie ▲ oder ▼ um die Lautstärkevolumen 1-5 einzustellen.

3.7 EINE NUMMER AUS DER WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE ERNEUT WÄHLEN

Sie können bis zu 20 der zuletzt gewählten Nummern erneut wählen. Wenn Sie zu der Nummer einen Namen im Telefonbuch gespeichert haben, erscheint statt der Nummer der Name im Display (siehe § "4 Telefonbuch").

Eine Nummer aus der Liste erneut wählen:

- Drücken Sie → /P um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ bis die gesuchte Nummer angezeigt wird.
- Drücken Sie um die Nummer zu wählen.



Für weitere Angaben können Sie auch die Anrufliste über das Menü einsehen (Siehe § "6 Anrufliste ").

3.8 GEHEIMHALTUNGSFUNKTION (STUMMSCHALTUNG)

Während des Gesprächs können Sie das Mikrofon ausschalten, damit Sie die Person am anderen Ende der Leitung nicht hören kann:

- Selektieren Sie 'STUMM (SECRECY)' mit der rechten Menütaste um das Mikrofon zu deaktivieren.
- 'STUMM EIN (SECRECY ON)' erscheint im Display.
- Drücken Sie die linke Menütaste erneut um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

3.9 EIN HANDGERÄT ORTEN (PAGING-FUNKTION)

Wenn Sie vergessen haben, wo Ihr Handgerät liegt, können Sie die Paging-Taste) auf der Basiseinheit drücken. Alle an der Basiseinheit angemeldeten Handgeräte klingeln ungefähr 30 Sekunden lang.

Die r LED der Basiseinheit blinkt. Um das Klingeln zu beenden drücken Sie eine beliebige Taste des Handgeräts.

3.10 TASTENSPERRE

Sie können die Tastatur verriegeln, damit Sie nicht aus Versehen wählen, während Sie das Handgerät herumtragen.

- Drücken und halten Sie die '#'-Taste bis 'Tastensperre (Keypad locked)' und das Symbol erscheint
- Zum Freigeben drücken Sie die linke Menütaste 'T-sperre (UNLOCK)' und bestätigen mit 'Ja (YES)'

4 TELEFONBUCH

Jedes Handgerät kann bis zu 200 Namen und Telefonnummern speichern. Namen können bis zu 16 Zeichen und Telefonnummern bis zu 20 Ziffern lang sein.

Einen Eintrag hinzufügen

- Drücken Sie die rechte Menütaste 'Namen (NAMES)'.
- Wenn das Telefonbuch leer ist, selektieren Sie 'Nr. einfügen (Add Entry)' und drücken 'OK'

ODER

- Wenn Namen gespeichert wurden, werden Sie aufgeführt. Drücken Sie 'Optionen (OPTIONS)'. 'Nr. einfügen (Add Entry)' ist markiert. Drücken Sie 'OK'.
- Geben Sie mit der Tastatur den Namen ein und drücken Sie dann 'OK'.
- Geben Sie über die Tastatur die Nummer ein und drücken Sie 'OK'. Im Bildschirm erscheinen die Namen der Telefonliste.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Um eine eingetragene Nummer zu wählen

- Drücken Sie die rechte Menütaste 'Namen (NAMES)'.
- Drücken Sie um die Nummer zu wählen.

Name und Nummer ändern

- Drücken Sie die rechte Menütaste 'Namen (NAMES)'.
- Drücken Sie 'Optionen (OPTIONS). Scrollen Sie zu 'Nr. ändern (Edit Entry)' und drücken Sie 'OK'.
- Der Nr. ändern (Edit Entry)'-Bildschirm wird angezeigt. Drücken Sie "Löschen" (Clear)' um den Eintrag zu löschen oder positionieren Sie den Cursor mit ▲ oder ▼. Ändern Sie den Namen mit der Tastatur . Drücken Sie 'OK'.

- Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie 'OK'. Das Display kehrt zur Namensliste zurück.
- Drücken und halten Sie **ZURÜCK(BACK)** um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Angaben anzeigen

- Drücken Sie Namen (NAMES) und scrollen Sie dann ▲ oder ▼ zum gesuchten Namen. Drücken Sie dann Optionen (OPTIONS).
- Scrollen Sie ▼ zu Details anzeigen (Show Details) und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint der Name, die Telefonnummer und jede Anrufgruppe oder jeder Klingelton, den Sie dem Eintrag zugeordnet haben.
- Drücken und halten Sie **ZURÜCK(BACK)** um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Einen Eintrag löschen

- Scrollen Sie ▼ zu Nr. Löschen (Delete Entry) und drücken Sie OK.
- Drücken Sie 'Ja (YES)' als Bestätigung oder Nein (NO) zum annullieren.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Alle Eintragen löschen

- Scrollen Sie ▼ zu Rubrik Löschen (Delete All) und drücken Sie OK.
- Drücken Sie 'Ja (YES)' als Bestätigung oder Nein (NO) zum annullieren.

Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Klingelton selektieren

Sie können wählen, welcher Klingelton ertönt, wenn Sie einen Anruf von bestimmten Nummern im Telefonbuch erhalten.

- Scrollen Sie mit ▼ zu Rufton (Ringtone) und drücken Sie OK. Der Klingelton-Bildschirm wird angezeigt und die aktuelle
- · Einstellung wird markiert.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

5 ANRUFERKENNUNG



!! Dieser Service funktioniert nur, wenn Sie ein Abonnement für Anrufkennung/Clip haben. Wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft!!

Wenn Sie einen Anruf empfangen, erscheint im Display des Handgeräts die Telefonnummer des Anrufers. Das Telefon kann Anrufe sowohl in FSK als auch DTMF empfangen. Sie können auch den Namen des Anrufers/der Anruferin sehen, wenn das Netzwerk ihn überträgt. Wenn der Name im Telefonbuch programmiert wurde, wird der Name im Telefonbuch angezeigt!

Das Telefon kann 50 Anrufe in einer Anrufliste speichern (empfangen und verpasste), die später eingesehen werden kann. Wenn der Speicher voll ist, ersetzen die neuen Anrufe automatisch die ältesten Anrufe im Speicher. Verpasste Anrufe werden durch ein Symbol im Display gekennzeichnet.

Zum Lesen der eingegangenen Anrufe:

Es gibt drei Möglichkeiten die verpassten Anrufe anzuzeigen:

- 1) Um die Liste der verpassten Anrufe einzusehen, wenn das Display im Standby die verpassten Anrufe anzeigt:
- Die verpassten Anrufe, die sie nicht eingesehen haben, werden mit einem g symbol markiert
- 2) Um verpasste Anrufe einzusehen, nachdem andere Telefonfunktionen aktiviert wurden:
- Scrollen Sie mit den Navigatortasten ▲ durch die Liste oder ▼.

Drücken Sie um die Telefonnummer zu wählen oder selektieren Sie 'Optionen (OPTIONS)' um den Eintrag zu löschen, weitere Angaben zu sehen oder die Nummer zum Telefonbuch zu fügen.

3) Über das Menü (Siehe §"6 Anrufliste" nachfolgend)

6 ANRUFLISTE

Ihr OGATECH OG-R400 legt eine Liste all Ihrer letzten Anrufe an.

- Entgegangene Anrufe : Zeigt die Angaben der letzten Anrufer.
- Entgangene Anrufe : Zeigt die Angaben der Anrufe, die nicht angenommen wurden.
- **Gewählte Anrufe**: Diese Liste zeigt die Angaben der letzten 20 Anrufe, die von Ihrem Handgerät getätigt wurden.

Insgesamt 50 Anrufe können in dem Speicher für angenommen und verpasste Anrufe gespeichert werden.

Verpasste und angenommene Anrufe

Sie können die Anrufliste mit der Navigatortaste oder über das Menü öffnen.

Zur Verwendung der Navigatortaste:

- Aus dem Standbybildschirm drücken Sie ▼. Neue Anrufe werden mit einem * gekennzeichnet. Drücken Sie ▲ oder ▼ um durch die Liste zu scrollen. Ein Piepton ertönt, wenn Sie den ersten und letzten Anruf der Liste erreichen.
- Drücken Sie rum eine Nummer zu wählen oder Optionen (OPTIONS) um den Eintrag zu löschen, weitere Angaben anzuzeigen oder die Nummer im Telefonbuch zu speichern.

Sie können auch die Anrufliste über das Menü öffnen.

- Drücken Sie MENÜ(MENU)
- Scrollen Sie ▼ zu Anruferlisten (Calls list) und drücken Sie OK. Selektieren Sie Eingegangene Anrufe oder Entgangene Anrufe und drücken Sie OK.
- · Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird er angezeigt.

Wahlwiederholungsliste:

Wie in § "3.7 Eine Nummer aus der WahlwiederholungsListe erneut wählen" beschrieben, können Sie auch die Anrufliste über das Menü öffnen.

- Drücken Sie MENÜ(MENU)
- Scrollen Sie ▼ zu Anruferlisten (Calls list) und drücken Sie OK. Selektieren Sie Gewählte Nummern (Dialled calls) und drücken Sie OK.
- Drücken Sie um eine Nummer zu wählen oder Optionen (OPTIONS) und selektieren Sie dann:
 - Löschen: um die Nummer zu löschen.
 - Details anzeigen: Wenn ein Name angezeigt wird, können Sie hiermit die Telefonnummer anzeigen.
 - Nr. einfügen: Um einen Eintrag im Telefonbuch zu erzeugen. Geben Sie den Name ein, drücken Sie Speicher (SAVE). Die Telefonnummer wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK** um die Nummer zu speichern.

6.1 ANRUFLISTEN LÖSCHEN

- Drücken Sie MENÜ(MENU)
- Scrollen Sie ▼ zu Anruferlisten (Calls list) und drücken Sie OK. Selektieren Sie Anruferliste löschen (Delete calls lists) und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Liste zu selektieren, die Sie löschen möchten:

Eingegangene Anrufe

Entgangene Anrufe

Gewählte Nummern

Alle Anrufe

- Drücken Sie OK
- Drücken Sie 'Ja (YES)' zum Löschen oder Nein (NO) zum Annullieren

7 DAS HANDGERÄT PERSONALISIEREN

7.1 DATUM UND ZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie MENÜ(MENU)
- Scrollen Sie ▼ zu Zeiteinstellung (Time settings) und drücken Sie OK. Selektieren Sie Zeit und Datum einst. (Set Date & Time) und drücken Sie OK.
- Geben Sie das Datum ein (Format: DD/MM).
- Mit OK bestätigen
- Geben Sie die Zeit ein (Format: HH:MM).
- Mit OK bestätigen

7.2 DIE ALARMFUNKTION BENUTZEN

Stellen Sie das Datum und die Zeit ein und verwenden Sie Ihr OGATECH OG-R400 um Sie zu erinnern. Sie können für jedes Handgerät, das an Ihrer Basiseinheit angemeldet ist, andere **Wecker (Alarm)** einstellungen speichern. Der Alarm klingelt nur bei dem Handgerät, nicht bei der Basiseinheit oder einem anderen Handgerät.

7.2.1 Wecker einstellen

- Drücken Sie MENÜ(MENU)
- Scrollen Sie ▼ zu Zeiteinstellung (Time settings) und drücken Sie OK. Selektieren Sie Wecker (Alarm) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie Ein/Aus (On/Off) mit der Navigatortaste und drücken Sie OK. Mit der Navigatortaste können Sie eine der 3 Einstellungsarten wählen: Einmal, Täglich oder Aus. Mit OK bestätigen. Wenn Sie Einmal oder Täglich (Daily) gewählt haben, erscheint im Display:

TIME (24 h): 00:00

Geben Sie die Zeit ein, zu der das Telefon klingeln soll und bestätigen Sie durch Drücken der **OK** -Taste.

 Zum Deaktivieren der Wecker (Alarm)-Funktion, selektieren Sie "Off" und bestätigen mit "OK".

7.2.2 Einstellen des Alarmtons

- Drücken Sie MENÜ(MENU)
- Scrollen Sie ▼ zu Zeiteinstellung (Time settings) und drücken Sie OK. Selektieren Sie Wecker (Alarm) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie Weckton einstellen (Set Alarm Tone) mit der Navigatortaste und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie ▲ oder ▼ um den gewünschten Alarmton (1-4) zu selektieren und drücken Sie OK.

7.3 KLINGELTON UND LAUTSTÄRKE

7.3.1 Klingelton

Sie können 5 verschiedene Klingelmelodien selektieren. Sie können verschiedene Melodien für interne und externe Anrufe programmieren.

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann ▼ zu Mobilteil (Handset) und drücken Sie OK.
- Drücken Sie OK um Rufton (Ringtone) zu markieren. Drücken Sie OK um Externe Anrufe (External Calls) zu selektieren. Oder scrollen Sie zu Interne Anrufe (Internal Calls, und drücken Sie dann OK.
- Scrollen Sie ▲ und ▼ zu der gewünschten Melodie. Beim Scrollen wird ein Beispiel abgespielt. Drücken Sie OK zum Selektieren oder ZURÜCK(BACK) um zum vorigen Menü zurückzukehren.
- Drücken und halten Sie **ZURÜCK(BACK)** um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.3.2 Klingellautstärke

Es gibt fünf Klingellautstärken und off (aus). Wenn Sie off selektieren, klingeln eingehende Anrufe nur an der Basiseinheit und Ihr Handgerät-Bildschirm zeigt einen eingehenden Anruf an.

- Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Mobilteil (Handset) und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie
 zu Ruftonlautstärke (Ring Volume) und drücken Sie OK.
- Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Drücken Sie ▲ um die Lautstärke zu erhöhen oder zu ▼ vermindern. Drücken Sie **OK** als Bestätigung.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.4 NAME DES HANDGERÄTS

Sie können den im Handgerät im Standby-Modus angezeigten Namen ändern (max. 8 Zeichen):

- Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Personalise und drücken Sie OK.
 Drücken Sie erneut OK um die Liste der Mobilteil zu öffnen.
- Scrollen Sie ▼ zum Name Mobilteil (Handset Name) und drücken Sie OK.
- Geben Sie den gewünschten Namen für das Handgerät ein. Drücken Sie "Löschen"(Clear) zum korrigieren und OK zum Speichern.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.5 AUTO ANSWER

Wenn ein Anruf eingeht und das Handgerät liegt auf der Basiseinheit, nimmt das Telefon automatisch den Anruf an, wenn das Handgerät abgenommen wird. Diese Funktion kann anoder ausgeschaltet werden:

- Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Mobilteil (Handset) und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie ▼ zu Auto Gesprächsanna (Auto talk) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie Ein (On) oder Aus (Off) und drücken Sie OK zum Bestätigen oder ZURÜCK(BACK) zum Zurückkehren.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.6 MENÜFARBE

- Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Mobilteil (Handset) und drücken Sie OK
- Scrollen Sie ▼ zu Menüfarbe (Menu Colour) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie Blau (Blue), Grün (Green) oder Pink und drücken Sie Speicher (SAVE) zum Bestätigen oder ZURÜCK(BACK) um zurückzukehren.
- Drücken und halten Sie **ZURÜCK(BACK)** um zum Standby-Modus zurückzukehren.

7.7 PABX ZUGANGSCODE

Sie können Ihr Telefon mit einem PABX oder einem lokalen Telefonnetzwerk verwenden. Wenn Sie Telefonnummern aus der Telefonliste wählen, können Sie automatisch den PABX Zugangscode vor der Telefonbuchnummer einfügen.

- Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Mobilteil (Handset) und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie ▼ zu Zugangskode (Pabx Access code) und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie ▼ zu Kode einstellen(Set code) und drücken Sie OK.
- Geben Sie den PABX Zugangscode ein, z.B. '0' und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie ▼ zu Ein (ON) und drücken Sie OK.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8 EINSTELLUNGEN DER BASISEINHEIT

8.1 KLINGELTON UND LAUTSTÄRKE

8.1.1 Klingelton

Sie können 5 verschiedene Klingeltöne wählen:

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm, **MENÜ** (**MENU**) und scrollen Sie dann ▼ zu **Basis- Einstellung** (**Base settings**) und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie erneut OK um das Rufton Basis (Melody) -Menü der Basiseinheit zu öffnen.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.1.2 Klingellautstärke

Es gibt fünf Klingellautstärken und Off (aus).

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm, MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann ▼ zu Basis- Einstellung (Base settings) und drücken Sie OK.
- Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Drücken Sie

 um die Lautstärke zu steigern oder

 um die Lautstärke zu vermindern. Drücken Sie OK zum Bestätigen.
- Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.

8.2 HANDGERÄTEPRIORITÄT

Normalerweise klingeln alle Handgeräte gleichzeitig, wenn Sie mehr als ein Handgerät an Ihrer Basiseinheit angemeldet haben. Sie können jedoch eines von denen so einstellen, dass es vor den anderen klingelt, so dass Anrufe immer zuerst von einem Handgerät angenommen werden können.

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann ▼ zu Basis- Einstellung (Base settings) und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie ▼ zu Vorrang Mobilteil (Handset Priority) und drücken Sie OK. Im
 Display ist Alle Mobilteile (All Handsets) markiert. Drücken Sie OK um Alle Mobilteile
 zu selektieren, wenn alle Handgeräte gleichzeitig klingeln sollen.

Oder

- Scrollen Sie zu Mobilteil auswählen (Select Handset) und drücken Sie OK. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu dem Handgerät, von dem Sie möchten, dass es zuerst klingelt.
- Drücken Sie OK.
- Scrollen Sie ▲ oder ▼ um die Anzahl Klingelzeichen des Handgeräts zu selektieren, die das Handgerät klingeln soll, bevor die anderen Handgeräte zu klingeln beginnen.
- Drücken Sie OK zum Bestätigen.

8.3 EINSTELLUNGEN DER TELEFONVERBINDUNG

8.3.1 Flash-Zeit

- Drücken Sie MENÜ (MENU) und scrollen Sie dann zu Basis- Einstellung (Base settings) und drücken Sie OK. Scrollen Sie zu Flashzeiten (Recall Mode) und drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ um Flash 1 (Recall 1) für kurze Flash Zeit (100ms) oder Flash 2 (Recall 2) für lange Flash Zeit (250ms) zu markieren und drücken Sie OK zum Bestätigen.

8.4 SYSTEM PIN

Die System PIN wird zum An- und Abmelden von Handgeräten und einigen optionalen Einstellungen verwendet. Die Standard System PIN ist 0000.

- Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Basis- Einstellung (Base settings) und drücken Sie OK. Scrollen Sie zu System-Pin (System Pin) und Drücken Sie OK.
- Geben Sie die aktuelle PIN (Originaleinstellung 0000) ein und drücken Sie OK.
- Geben Sie die neue PIN ein, drücken Sie OK und geben Sie sie erneut ein.
- Drücken Sie OK zum Bestätigen.

9 SMS TEXTNACHRICHTEN

Um die SMS-Funktion zu verwenden, muss dieser Service auf Ihrer Telefonleitung aktiviert werden.



Normalerweise müssen Sie eine bestimmte Telefonnummer anrufen um ein Abonnement von Ihrer Telefongesellschaft zur Freischaltung dieser Funktion zu bekommen. Wenden Sie sich bitte diesbezüglich an Ihre Telefongesellschaft.

Sie können mit Ihrem OGATECH OG-R400 Telefon SMS verschicken und empfangen. In diesem Abschnitt erfahren Sie wie Sie die SMS-Funktion verwenden können. Sie können insgesamt 50 SMS Nachrichten (eingegangene und verschickte) mit jeweils bis zu 160 Zeichen speichern.

9.1 SMS NACHRICHTEN SCHREIBEN UND VERSENDEN

- Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu SMS und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie Nachricht schreiben (Write Message) und drücken Sie OK zum Bestätigen

9.1.1 Wie man eine SMS schreibt

Zum Beispiel: Wenn Sie den Namen 'LUC' eingeben möchten

Dreimal Taste 5 drücken für 'L' Zweimal Taste 8 drücken für 'U' Dreimal Taste 2 drücken für 'C' Erforderliche Tastenanschläge = 8

Zum Eingeben eines Leerraums drücken Sie '1'

Um schnell zum nächsten Buchstaben zu gelangen, drücken Sie entweder mit der Navigatortaste ▼ nach unten oder warten Sie bis der Cursor automatisch weitergesprungen ist.

Für jede Taste erscheinen die verfügbaren Zeichen im oberen Teil des Bildschirms.

Drücken Sie ▲ oder ▼ um zum nächsten oder vorigen Zeichen zu gelangen Um zu Großbuchstaben zu wechseln, drücken Sie INT. Um zurückzukehren zu kleinen Buchstaben, drücken Sie erneut INT.

Sie können auch ein Symbol einfügen, indem Sie **Optionen (OPTION)** drücken und die gewünschte Option einfügen.

9.1.2 Wie man eine SMS verschickt

- Geben Sie die Nachricht ein, die Sie verschicken m\u00f6chten
- Wenn Sie fertig sind, selektieren Sie Optionen (OPTIONS). Die folgenden Optionen erscheinen neben der oben genannten Optionen:
 - Senden an (SEND To)
 - Speichern (SAVE)
 - Benutzername (User name)
- Selektieren Sie Senden an (Sent To) und drücken Sie OK zum Bestätigen.
- Geben Sie die Telefonnummer Ihres Gesprächspartners ein, wenn Sie nicht das Telefonbuch verwenden möchten

ODFR

Löschen Sie die Nummer, die im Display erscheint, indem Sie "Löschen" (Clear) drücken und selektieren Sie Search um die Nummer im Telefonbuch zu suchen. Selektieren Sie den Namen mit der ▲ oder ▼ Taste.

Selektieren Sie **Senden (Send)**. Damit wird der Versand der SMS gestartet. Im Display erscheint **Senden ... (Sending SMS)**.

ODER

Selektieren Sie **ZURÜCK(BACK)** um die Nachricht zu ändern, bevor Sie sie verschicken ODER

Drücken und halten Sie **Löschen (Clear) oder ZURÜCK(BACK)** um die Nachricht zu löschen, ohne sie zu verschicken oder drücken Sie . Die Nachricht wird vollständig gelöscht und das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück

9.1.3 Eine Nachricht speichern

- Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, selektieren Sie Optionen (OPTIONS) und dann Speicher (SAVE).
- · Bestätigen Sie mit OK. Ihre Nachricht wird in der Ausgang (Outbox)-Liste gespeichert

9.2 ANZEIGEN DER GESPEICHERTEN UND VERSCHICKTEN NACHRICHTEN (OUTBOX)

Die **Ausgang (Outbox)** enthält alle Nachrichten, die Sie vorher gespeichert und/oder bereits verschickt haben. Sie können bis zu 50 SMS-Nachrichten speichern. Um den Entwurf zu lesen oder Nachrichten zu verschicken:

- Selektieren Sie MENÜ(MENU) mit der linken Menü-Taste, selektieren Sie SMS und bestätigen Sie dann mit OK.
- Selektieren Sie Ausgang (Outbox) mit der Navigatortaste und bestätigen Sie mit OK.

- Selektieren Sie eine Nachricht mit der Navigatortaste (der Anfang der Nachricht wird angezeigt, mit dem Datum
- und der Uhrzeit, wann sie geschrieben wurde). •Um die gesamte Nachricht zu lesen, selektieren Sie Lesen (Read).
- Wenn Sie die Nachricht geöffnet haben, selektieren Sie Optionen (OPTIONS). Sie können mit dem Navigator durch die Optionen scrollen:
 - Bearbeit. (Edit)
 - Senden an (Send to)
 - Löschen (Delete)
 - Benutzername (User Name)
- Wenn keine Nachricht zum Bearbeiten oder Senden selektiert wurde, drücken Sie ZURÜCK(BACK) um zum SMS-Menü zurückzukehren. Um das Menü zu verlassen drücken Sie lange ZURÜCK(BACK) mit der rechten Menü-Taste.

9.3 DIE LISTE DER EINGEGANGENEN NACHRICHTEN ANZEIGEN (INBOX)

Ihr OGATECH OG-R400 Telefon zeigt Ihnen an, wenn Sie neue Nachrichten empfangen haben: Im Bildschirm wird ein Symbol ☑ angezeigt, mit der Anzahl der neuen Nachrichten, die noch nicht gelesen wurden. Die SMS LED auf der Basiseinheit leuchtet. Es ertönt ein Piepton.

Um neue Nachrichten zu lesen, wenn Sie eingehen:

 Selektieren Sie Lesen (Read) mit der linken Menü-Taste. Die neuste Nachricht wird zuerst angezeigt

Um neue Nachrichten zu lesen, nachdem andere Telefonfunktionen verwendet wurden:

- Selektieren Sie mit der linken Menü-Taste MENÜ(MENU).
- Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie dann mit OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Eingang (Inbox) und bestätigen Sie mit OK.

Zum Beantworten, Weiterleiten oder Löschen einer eingegangenen Nachricht:

- Selektieren Sie Optionen (OPTIONS) mit der linken Menütaste.
- Selektieren Sie die Handlung (Antworten, Weiterleiten oder Löschen) und bestätigen Sie mit OK.
- Zum Verlassen des Eingangs-Menüs drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK)

9.4 BENUTZERKONTEN



!! Benutzerkonten funktionieren nur, wenn das Netzwerk Sub-Adressing unterstützt!!

Mit Ihrem OGATECH OG-R400 Telefon können Sie bis zu 4 verschiedene "Benutzer"konten erstellen. Mit einem Benutzerkonto können Sie SMS Nachrichten senden und empfangen. In einem Benutzerkonto eingegangene Nachrichten sind mit einem Passwort geschützt. Um SMS in Ihrem persönlichen Benutzerkonto zu empfangen, müssen Sie Ihren Gesprächspartnern Ihre Benutzerkontonummer geben, die sie zu Ihrer normalen Telefonnummer hinzufügen müssen (siehe § "9.4.2 SMS Nachrichten in einem persönlichen Benutzerkonto empfangen").

9.4.1 Ein Benutzerkonto erstellen

- Selektieren Sie MENÜ(MENU)
- Selektieren Sie das SMS-Menü indem Sie OK drücken
- Selektieren Sie Einstellungen (Settings) und bestätigen Sie mit OK
- · Selektieren Sie Benutzer (Users) und bestätigen Sie mit OK
- Selektieren Sie Benutzer hinzufügen (Add User) und bestätigen Sie mit OK. Geben Sie den Benutzernamen ein und drücken Sie OK.
- Geben Sie ein vierstelliges Passwort ein und drücken Sie OK. Geben Sie das Passwort als Bestätigung nochmals ein und drücken Sie OK.
- Sie erhalten automatisch eine Apparatnummer zugewiesen. Zum Anzeigen Ihrer Apparatnummer scrollen Sie ▼ zu Apparatnummer (Terminal Number) und drücken OK
- Selektieren Sie ZURÜCK(BACK) um zum vorigen Menü zurückzukehren

9.4.2 SMS Nachrichten in einem persönlichen Benutzerkonto empfangen

Um SMS Nachrichten in Ihrem persönlichen Benutzerkonto zu empfangen, müssen Sie Ihren Gesprächspartnern Ihre Benutzer- oder Terminalnummer geben. Um Ihre Benutzernummer zu finden:

- Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie mit OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Einstellungen (Settings) und dann OK
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Benutzer (Users) und dann OK. Ihr Benutzername erscheint in der Liste.
- Selektieren Sie Ihren Benutzernamen mit der Navigatortaste und bestätigen Sie mit OK.
- · Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Apparatnummer (Terminal Number) und OK.

Im Bildschirm erscheint Ihre Benutzernummer. Ihre Gesprächspartner müssen diese Benutzernummer zu Ihrer Telefonnummer fügen, wenn Sie zu Ihrem persönlichen Benutzerkonto SMS Nachrichten verschicken möchten. Z.B. Wenn Ihre persönliche Benutzernummer "1" und Ihre Telefonnummer 123456789 ist, müssen Ihre Gesprächspartner Ihre SMS Nachrichten an: 1234567891 schicken! Das ist die Nummer, die Sie sich merken müssen und an Ihre Gesprächspartner geben müssen.

9.4.3 Eine SMS Benutzerkontonummer ändern

Benutzernummern sind zwischen 1 und 9, aber beim Erzeugen des Benutzerkontos weist der OGATECH OG-R400 die Benutzernummern automatisch zu, Sie können die Nummern jedoch manuell ändern.

- Selektieren Sie mit der linken Menütaste MENÜ(MENU).
- Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie mit OK
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Einstellungen (Settings) und OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Benutzer (Users) und bestätigen Sie mit OK.
- Ihr Benutzername erscheint in der Liste. Selektieren Sie Ihren Benutzernamen und bestätigen Sie mit OK auf der linken Menütaste.
- · Geben Sie Ihr Passwort ein (wenn das Konto passwortgeschützt ist).
- Bestätigen Sie mit OK auf der linken Menütaste.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Apparatnummer (Terminal Number) und OK.
 Ihre Benutzernummer erscheint im Bildschirm. Geben Sie eine neue Nummer ein und
 selektieren Sie mit der linken Menütaste OK. Wenn die neue Nummer bereits einem
 anderen Benutzer zugewiesen wurde, piept das Handgerät und die Änderung kann nicht
 durchgeführt werden. In diesem Fall geben Sie eine andere Nummer ein.

9.4.4 SMS Nachrichten in Ihrem persönlichen Benutzerkonto lesen

Wenn eine neue Nachricht eingeht, piept Ihr OGATECH OG-R400. Der Bildschirm zeigt einen Briefumschlag und die Anzahl der neuen Nachrichten.

- · Selektieren Sie mit der linken Menütaste Lesen (Read).
- In der SMS-Liste werden private Nachrichten mit einem "p" vor dem Namen oder der Nummer gekennzeichnet. Nachdem Sie eine private SMS selektiert haben, erscheint der Benutzername im Bildschirm.
- Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit OK. Sie können nun die Nachricht lesen.

9.4.5 Eine SMS aus Ihrem persönlichen Benutzerkonto verschicken

Mit Ihrem OGATECH OG-R400 können Sie SMS Nachrichten aus einem persönlichen Benutzerkonto verschicken. Wenn Sie die SMS geschrieben haben:

- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Optionen (OPTIONS) und dann Benutzername (User Name) und bestätigen Sie mit OK auf der linken Menütaste.
- Selektieren Sie das Konto, von dem aus Sie die Nachricht verschicken m\u00f6chten und best\u00e4tigen Sie mit OK.
- Geben Sie Ihr Passwort ein (wenn gefragt) und bestätigen Sie mit OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Senden an (Send to) und drücken Sie OK.
- Geben Sie die Telefonnummer des Gesprächspartners ein oder suchen Sie sie im Telefonbuch auf und selektieren Sie mit der der linken Menütaste **Senden**. Wenn Sie ein "persönliches Benutzerkonto" selektieren, wird die SMS mit Ihrer normalen Telefonnummer plus der Nummer des Benutzerkontos verschickt. Z.B. Wenn Ihre persönliche Benutzernummer "1" und Ihre Telefonnummer 123456789 ist, erhalten Ihre Gesprächspartner die SMS von: 1234567891.



Nachrichten, die von einem persönlichen Benutzerkonto verschickt werden, werden in der Outbox gespeichert. In der Outbox sind die Nachrichten nicht Passwort-geschützt.

9.4.6 Ein persönliches Benutzerkonto löschen

- Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie mit OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
- · Selektieren Sie Benutzer (Users) und bestätigen Sie mit OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Benutzer löschen (Delete User) und drücken Sie OK. Alle persönlichen Benutzerkonten erscheinen im Bildschirm.
- Verwenden Sie die Navigatortaste um das Konto zu selektieren, welches Sie löschen möchten und drücken Sie OK.
- Geben Sie die System-PIN ein (die Fabrikseinstellung ist 0000) und selektieren Sie OK.
 Das Konto wird gelöscht. Alle SMS-Nachrichten, die beim Konto eingegangen sind, werden gelöscht; Die Nachrichten, die aus dem Konto verschickt wurden, befinden sich noch immer in der Outbox.

9.5 ZUWEISEN EINER SMS TERMINALNUMMER

Es ist möglich verschiedene SMS-fähige Telefone auf der selben Leitung zusammenzuschalten. Damit jedes Telefon weiterhin SMS-Nachrichten empfangen kann,

müssen ihnen verschiedene SMS Terminalnummern zugewiesen werden. Das ist netzwerkabhängig! Zum Zuweisen einer Nummer:

- Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie mit OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Apparatnummer (Terminal Number) und drücken Sie OK.
- Die Nummer "0" ist standardmäßig eingestellt. Um sie zu ändern: Geben Sie die gewünschte Nummer ein (von 0bis 9) und bestätigen Sie mit OK.

Wenn Sie bereits persönliche Benutzerkonten angelegt haben, lässt Sie der OGATECH OGR400 keine Terminalnummer zuweisen die mit einer bereits bestehenden Benutzernummer übereinstimmt. Wenn zwei SMS-fähige Telefone auf der selben Leitung dieselbe Terminalnummer haben, sind sie nicht in der Lage SMS-Nachrichten zu empfangen. Sie müssen verschiedene Nummern zugewiesen bekommen. Z.B. Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto mit der Nummer "3" angelegt haben, müssen Sie eine andere Terminalnummer als "3" zuweisen.

Wenn Sie die voreingestellte Terminalnummer "0" in Ihrem OGATECH OG-R400 behalten und Ihre Telefonnummer ist 123456789, können Ihre Gesprächspartner weiterhin SMS-Nachrichten an 123456789 schicken. Wenn Sie dem Terminal eine andere Nummer als "0" gegeben haben, müssen Sie Ihren Gesprächspartnern dies mitteilen, damit sie Ihnen noch SMS-Nachrichten schicken können: Sie müssen die Terminalnummer an Ihre Telefonnummer hängen. Z.B. Wenn Sie Ihrem OGATECH OG-R400 die Terminalnummer "3" gegeben haben und Ihre Telefonnummer ist 12346789, muss Ihr Gesprächspartner die SMS-Nachrichten an: 13456789 3 schicken.

9.6 SMS-ALARMTON EINSTELLEN

Ihr Handgerät kann eine andere Melodie spielen, einen Morseton oder einen diskreten Ton abgeben um anzuzeigen, dass eine neue Textnachricht eingegangen ist.

- Selektieren Sie MENÜ(MENU) und dann SMS und bestätigen Sie mit OK.
- Selektieren Sie Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie Nachrichtenton (SMS Alert) und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie zu Warnton einstellen (Set Alert) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie den Typ des gewünschten Alarms und drücken Sie OK zum Bestätigen oder ZURÜCK(BACK) um zum vorigen Menü zurückzukehren.
- Selektieren Sie EIN (ON) oder AUS (OFF) und drücken Sie OK zum Bestätigen der Einstellung.

9.7 SPEICHER VOLL

Wenn der Speicher voll ist, erhalten Sie die Bildschirmnachricht "Speicher voll". Sie können keine SMS-Nachrichten mehr verschicken oder empfangen. Um weiterhin SMS-Nachrichten zu empfangen, können Sie einige oder alle Nachrichten löschen. Um alle Nachrichten in der "Eingang (Inbox)" und "Ausgang (Outbox)" zu löschen:

- Selektieren Sie MENÜ(MENU) und dann SMS und bestätigen Sie mit OK.
- Selektieren Sie Nachricht löschen (Delete Messages) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Alle Nachrichten (All Messages) und drücken Sie OK.
- Der Bildschirm zeigt an: Alles löschen? Bestätigen Sie mit OK oder Annullieren Sie mit Nein.

9.8 NUMMERN DES SMS SERVICE CENTERS

Um SMS-Textnachrichten zu verschicken und zu empfangen, benötigen Sie die Telefonnummer des SMS Centers Ihrer Telefongesellschaft. Diese Nummern wurden im OGATECH OG-R400 vorprogrammiert. Sie finden diese Nummern auch in der Anlage nach Land und Telefongesellschaft sortiert. Wenn Sie zufällig die Telefonnummern des SMS Serviccenters für SEND oder RECEIVE löschen, müssen Sie sie erneut eingeben, damit Ihr SMS Service funktioniert.

Der OGATECH OG-R400 kann 2 SEND-Nummern des SMS Service Centers speichern, die ausgewählt werden können und 5 RECEIVING-Nummern des SMS Service Centers.

9.8.1 Um die Nummern des SMS Centers zum Empfangen einzustellen

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm **SMS** um das SMS-Menü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
- Drücken Sie OK um das Service Center Menü zu öffnen.
- · Scrollen Sie zu Empfangs-SC (Receiving Centres) und selektieren Sie OK.
- Die aktuell gespeicherte Nummer wird angezeigt. Drücken Sie "Löschen" (Clear) und geben Sie die neue Nummer ein.
- Drücken Sie OK um die Nummer zu speichern.

9.8.2 Um die Sende-Nummer des SMS -Centers einzugeben und zu selektieren

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm SMS um das SMS Menü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
- Drücken Sie OK um das Service Center Menü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu Sende SC (Sending Center) und selektieren Sie OK.
- Die aktuell gespeicherte Nummer wird angezeigt. Drücken Sie "Löschen" (Clear) und geben Sie die neue Nummer ein.
- Drücken Sie OK um die Nummer zu speichern.

10 ZUSÄTZLICHE HANDGERÄTE UND BASISEINHEITEN

Sie können bis zu 5 Handgeräte bei einer OGATECH OG-R400 Basiseinheit anmelden. Jedes Handgerät kann bei bis zu 4 Basiseinheiten angemeldet sein und der Benutzer kann auswählen, welche Basiseinheit er verwenden möchte.

10.1 EIN NEUES HANDGERÄT ZUFÜGEN



!! Ist nur nötig, wenn Sie ein Handgerät abgemeldet haben oder ein neues gekauft haben!!

Schalten Sie die Basiseinheit zuerst in den Anmeldemodus:

- Drücken und halten Sie die Paging → Taste an der Basiseinheit bis Sie zwei Pieptöne hören
- Die LED an der Basiseinheit beginnt 90 Sekunden lang zu blinken. Während dieser Zeit ist die Basiseinheitbereit, damit ein Handgerät angemeldet werden kann.

Am Handgerät:

- Selektieren Sie MENÜ(MENU) um das Menü zu öffnen.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Anmeldung (Registration) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Mobilteil anmelden (Register Handset) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie die Nummer der Basiseinheit, die mit dem Handgerät(1 zu 4) verbunden werden soll. Bestätigen
- Sie durch drücken von OK.
- Geben Sie die System PIN (ab Werk 0000) ein und bestätigen Sie mit OK. Eine Reihe von Nummern erscheint im Bildschirm, das ist die Identifikation der Basiseinheit.
 Bestätigen Sie mit 0K. Ihr Handgerät ist angemeldet.

10.2 EIN HANDGERÄT ABMELDEN

Dieses Verfahren muss mit einem anderen Handgerät durchgeführt werden, als das, welches Sie abmelden möchten.

- Selektieren Sie **MENÜ(MENU)** durch Drücken der linken Menütaste.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Anmeldung (Registration) und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste Mobilteil abmelden (De-register) und drücken Sie OK. Geben Sie die System PIN (ab Werk 0000) ein und drücken Sie OK.
- Selektieren Sie mit der Navigatortaste das Handgerät, welches Sie abmelden möchten und drücken Sie OK.

10.3 EINE BASISEINHEIT SELEKTIEREN

Sie können mit Ihrem OGATECH OG-R400 Handgerät zwischen den Basiseinheiten hinund herschalten. Sie können es auch so einstellen, dass es automatisch die Basiseinheit mit dem stärksten Signal wählt. Das Handgerät muss erst bei jeder Basiseinheit einzeln angemeldet werden.

- Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Anmeldung (Registration) und drücken Sie OK.
- Scrollen Sie zu Basis auswählen (Select Base) und drücken Sie dann OK. Die aktuell verwendete Basiseinheit wird markiert.
- Selektieren Sie die gewünschte Basiseinheit oder selektieren Sie Automatik um mit der Basiseinheit mit demstärksten Signal verbunden zu werden. Drücken Sie OK.



Wenn Sie die automatische Wahl der Basiseinheit wählen, sucht das Handgerät nur im Standby nach der stärksten Basiseinheit, wenn es außer Reichweite der aktuellen Basiseinheit ist (nicht während des Gesprächs)!

10.4 VERWENDEN DER WECHSELSPRECH-FUNKTION

10.4.1 Ein internes Handgerät anrufen

- Drücken Sie INT. Im Display erscheint "Anruf intern".
- Geben Sie die interne Handgerätenummer ein.

10.4.2 Einen externen Anruf zu einem anderen Handgerät weiterleiten

Bei einem externen Anruf:

- Drücken Sie INT.
- Geben Sie die Nummer des Handgeräts ein, welches Sie anrufen möchten. Ihr externer Gesprächspartner ist in der Warteschleife. Wenn der interne Gesprächspartner abhebt, drücken Sie um den Anruf weiterzuleiten. Wenn der interne Gesprächspartner nicht abnimmt, drücken Sie INT um den externen Gesprächspartner zurückzuholen oder von einem zum anderen zu springen.

10.4.3 Konferenzschaltung

Sie können mit 2 Handgeräten und einer externen Verbindung gleichzeitig sprechen. Bei einem externen Anruf:

- Drücken Sie INT.
- Geben Sie die Nummer des Handgeräts ein, das Sie anrufen möchten. Ihr externer Gesprächspartner kommt in die Warteschleife.
- Wenn der interne Gesprächspartner abnimmt, drücken Sie 2 Sekunden lang '#'. Wenn der interne Gesprächspartner nicht abnimmt, drücken Sie INT um den externen Gesprächspartner zurückzuholen.

10.4.4 Einen externen Anruf während eines internen Gesprächs annehmen

Wenn Sie intern mit einem anderen Handgerät sprechen, können Sie noch immer einen externen Anruf annehmen.

Annehmen eines eingehenden Anrufs:

- Drücken Sie . Das interne Gespräch wird unterbrochen.
- Drücken Sie dann . Sie sprechen mit dem externen Anrufer.

11 PROBLEMBESEITIGUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Display	Batterien nicht geladen	Kontrollieren Sie die Position der Batterien
		Laden Sie die Batterien auf
	Handgerät ausgeschaltet	Schalten Sie das Handg- erät an
Kein Ton	Telefonkabel schlecht angeschlossen	Überprüfen Sie den Telefonanschluss
	Die Verbindung wird von einem anderen Handgerät besetzt	Warten Sie bis das andere Handgerät auflegt
Das Symbol Υ blinkt	Handgerät außer Reich- weite	Bringen Sie das Handgerät dichter zur Basiseinheit
	Die Basiseinheit hat keine Stromzufuhr	Überprüfen Sie den Hauptanschluss zur Basiseinheit

	Das Handgerät ist nicht bei der Basiseinheit angemeldet	Melden Sie das Handgerät bei der Basiseinheit an
Basiseinheit oder Handgerät klingeln nicht	Die Klingellautstärke steht auf null oder niedrig	Stellen Sie die Klingellautstärke ein
Es ist unmöglich einen Anruf im PABX weiterzuleiten	Die FLASH Zeit ist zu kurz	Stellen Sie das Gerät auf eine längere Flash Zeit
Das Telefon reagiert nicht, wenn man die Tasten drückt	Verfahrensfehler	Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie wieder ein

12 TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich:

Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications)

GAP (Generic Access Profile) 1880 MHZ bis 1900 MHz

Anzahl Kanäle: 120 Duplexkanäle

Modulation: GFSKÜbertragungsrate: 32 kbit/s

Abgabeleistung:
 Bereich:
 10 mW (Durchschnittsleistung pro Kanal)
 maximal 300 m außerhalb /50 m im Haus

Anzahl Handgeräte: Bis zu 5

Stromversorgung Basiseinheit
 Handgerät Batterien:
 230V / 50 Hz / 35 mA 6,5V DC 180mA & 150mA
 Handgerät Batterien:
 2 wiederaufladbare Batterien (Akkus) AAA. NiMh

750mAh 1.2V

Handgeräteautonomie: 100 Stunden im Standby

Sprechzeit: 10 Stunden
 Ladezeit: 6-8 Stunden
 Normale Betriebsbedingungen: +5 °C bis +45 °C
 Flash Zeit 100 oder 250 ms

13 STANDARDEINSTELLUNGEN

Handgerätname: OG-R400
 Auto talk: AN
 PABX Code leer (Aus)

Klingellautstärke Handgerät: 3Hörerlautstärke: 3

Melodie Handgerät: Interne Anrufe = 1 und extern = 5

Menüfarbe: Blau
Klingellautstärke Basiseinheit: 3
Basiseinheit Klingelton: 1
Pin Code: 0000
Tastenverrieglung: Aus

SMS Melodie: An = Morse

14GARANTIE

14.1 GARANTIEZEIT

Die Geräte haben eine 36-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie gilt nicht für normale Batterien oder wiederaufladbare Akkus (Typen AA/AAA).

Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg oder eine Kopie des Kaufbelegs, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

14.2 ABWICKLUNG DES GARANTIEFALLS

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg und einer ausgefüllten Service-Karte an ein autorisiertes Service-Zentrum.

Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt das autorisierte Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Geräts oder von Teilen des fehlerhaften Geräts. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen.

Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von autorisierten Service-Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

14.3 GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht werden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder jegliche Transportschäden.

Wenn die Seriennummer des Geräts verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät vom Käufer repariert, verändert oder umgebaut wurde.

Dieses Gerät darf nur mit Akkus betrieben werden. Falls Sie die ursprünglich im Lieferumfang enthaltenen Akkus ersetzen möchten, prüfen Sie bitte, ob sich die neuen Akkus eignen und wiederaufladbar sind. Sie dürfen in den Mobilteilen unter KEINEN Umständen Alkalibatterien verwenden.

Wenn Sie Alkalibatterien verwenden und das Mobilteil in die Basisstation setzen, erwärmen sich die Batterien und explodieren möglicherweise. Ein durch die Verwendung falscher Batterien bedingter Defekt wird durch den Hersteller nicht entschädigt und das auf diese Weise beschädigte Gerät fällt nicht unter die Garantie. Alle Reparaturen werden Ihnen in Rechnung gestellt.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Utilizar (use) solo el enchufe del cargador suministrado. No utilizar (use) otros cargadores, ya que esto puede dañar a los vasos de la batería.
- Insertar solo baterías recargables del mismo tipo. No utilizar (use) nunca baterías normales, no recargables. Insertar las baterías recargables de forma que conecten con sus polos correctos (indicados en el compartimento de la batería del terminal (handset)).
- No tocar los contactos del cargador y el enchufe con objetos afilados o metálicos.
- Puede afectar al funcionamiento de algunos dispositivos médicos.
- El terminal (handset) puede causar un zumbido en los audífonos.
- No colocar la unidad básica en una habitación húmeda o a una distancia de menos de 1.5 m de una fuente de agua. Mantener el terminal (handset) lejos del agua.
- No utilizar (use) el teléfono en ambientes donde haya riesgo de explosiones.
- Tirar las baterías y mantener el teléfono de una forma respetuosa con el medio ambiente.
- Como este teléfono no se puede usar en caso de apagón, debe usar un teléfono con línea independiente para llamadas de emergencia, p. ej. un teléfono móvil.



LIMPIEZA

Limpiar el teléfono con un paño ligeramente húmedo o con un paño antiestático. No utilizar (use) nunca agentes limpiadores o disolventes abrasivos.

ELIMINACIÓN DEL EQUIPO (MEDIO AMBIENTE)



Al final del ciclo de la vida del producto, no debe tirarlo a la basura normal de la casa, sino llevarlo a un punto de recogida para reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, la guía de usuario y/o la caja indican esto.

Alguno de los materiales del producto se pueden reutilizar si los lleva a un punto de reciclaje. Reutilizando algunas piezas o materias primas de productos

usados puede hacer una contribución importante a la protección del medio ambiente. Por favor contacte con las autoridades locales en caso de que necesite más información sobre los puntos de recogida de su zona.



Este producto solo funciona con pilas recargables. Si pone pilas no recargables en el terminal y lo pone en la base, el terminal se dañará, lo que NO está incluido en la garantía.


El símbolo CE indica que la unidad cumple con los requisitos esenciales de la directiva R&TTE.

1 EMPEZANDO

1.1 INSTALACIÓN DE LA BASE


Para la instalación, hacer lo siguiente:

- Enchufar un extremo del adaptador en la toma de corriente y el otro extremo en la toma del adaptador de la parte inferior del teléfono.
- Conectar un extremo del cable del telefónico con la toma del teléfono de la pared y el otro en la parte inferior del teléfono.
- Poner el teléfono- y el cable de línea de energía de CA en las guías de la base como se muestra en la imagen de abajo:



1.2 INSTALACIÓN DEL TERMINAL

- Abrir el compartimento de la batería (ver abajo).
- Insertar las baterías respetando la polaridad (+ y -) .
- · Cerrar el compartimento de la batería.
- Dejar el terminal (handset) en la unidad base durante 20 horas. Se iluminará el indicador de Línea/Carga (LED) de la unidad base.



Antes de utilizar (use) el teléfono por primera vez, debe asegurarse de que las baterías se han cargado durante 20 horas. Si no hace esto, el teléfono no funcionará óptimamente.

1.3 SI HA COMPRADO UNA VERSIÓN DOBLE/TRIPLE

Si ha comprado una versión doble o triple

- Enchufar un extremo del adaptador en la toma de corriente y el otro extremo en la toma del adaptador de la parte inferior del cargador.
- Introducir las baterías dentro del terminal (handset)
- Cargar el terminal (handset) durante 20 horas al menos.

2 CONOCER SU TELÉFONO

2.1 TECLAS/LED



2.2 ICONOS



Llamada en progreso



Llamada Terminada



Llamadas Perdidas en lista de llamadas*



Volumen de timbre del Terminal Desactivo



Dentro del alcance de la base



Terminal no registrado o sin cobertura



Nuevo correo de voz (voice mail)**



Teclado bloqueado (Keypad locked)



Poner alarma



La lista contiene llamadas no todavía no consultadas



Mensaje nuevo (New SMS) message received***

Estado de la batería:



Batería Vacía Batería baja (low battery)



a Medias Llena

2.3 LUCES DE LA BASE

☐ Terminal (handset) en la base



- Desactiva (OFF): Base no (no) conectada a la energía
- Activa (ON): energía conectada
- Parpadeando despacio: Descolgado
- Parpadeando rápidamente: durante el modo de registro (registration) o Correo desde el teléfono*

2.4 NAVEGANDO POR EL MENÚ

El OGATECH OG-R400 tiene un sistema de menú (menu) que es fácil de utilizar (use). Cada menú (menu) conduce a una lista de opciones (options). El mapa del menú (menu) se muestra en el siguiente párrafo.

Cuando el terminal (handset) está enchufado y en espera, presionar el botón de opción bajo "MENÚ (MENU)" para abrir el menú (menu) principal.

Presionar el botón ▲ o ▼ para desplazarse hacia la opción del menú (menu) que se quiera. Luego presionar **Aceptar (OK)** para elegir (select) más opciones (options) o confirmar los ajustes visualizados.

^{*} Si el servicio de identificación de línea del llamante está disponible en la línea telefónica

^{**} Si el servicio de Correo desde el teléfono (Phonemail) está disponible en la línea telefónica

^{***}Si está disponible el servicio de Mensaje (SMS) en la línea telefónica

^{*} Si está disponible el servicio de Correo desde el teléfono en la línea telefónica

Salir (exit) o volver un nivel (level) en el menú (menu)

Para ir al nivel (level) anterior del menú (menu), presionar **ATRÁS (BACK)**.

Para cancelar y volver a en espera en cualquier momento, presionar . Si no (no) se presiona ningún botón durante 60 segundos, el terminal (handset) vuelve al modo en espera automáticamente.

2.5 VISIÓN GENERAL DEL MENÚ

	Menú (menu)	Puntos del Submenú
	Mensaje (SMS)	Mensaje (message) escrito Bandeja de Entrada (inbox) Bandeja de salida (Outbox) Borrar (delete) mensajes (messages) Ajustes (Settings)
-	Listas de llamadas (calls lists)	Llamadas recibidas (received calls) Llamadas Perdidas (missed calls) Llamadas Realizadas (dialled calls) Borrar (delete) lista de llamadas (calls List)
	Adjustes del Terminal (handset)	Melodía del Timbre Volumen del Timbre Nombre del Terminal Idioma Color del Menú Descolgado Autom. Código de Acceso
	Ajustes de la base (Base Settings)	Melodías de la base (Base Ringtone) Volumen de la base (Base Volume) Prioridad de timbre (handset priority) Configurar tecla R (recall mode) PIN del sistema (system PIN)
	Reloj / Alarma (Time settings)	Alarma (alarm) Ajustar Fecha/Hora (Set date & time)
	Registro (registration)	Alta de terminal (register handset) Seleccionar base (select base) Dar de baja (de-register)

3 USO DEL TELÉFONO

3.1 ENCENDER/APAGAR EL TERMINAL

- Presionar y mantener
 para apagar el terminal (handset).
- Presionar otra vez
 o colocarlo en la base para volver a encender el terminal (handset).

3.2 CAMBIO DE IDIOMA

Entrar en el menú (menu) del "Terminal (handset)" para cambiar el idioma (language):

- Elegir (select) "Menú (menu)" con la tecla izquierda del menú (menu) .
- Presionar la tecla del navegador ▼ hacia abajo dos veces.
- Aparece el menú (menu) de "Ajustes del Terminal (Handset)" en la pantalla. Elegir (select) "Aceptar (OK)".
- Utilizar (use) la tecla del navegador para desplazarse por el menú (menu) y elegir (select) "Idioma (language)". Las flechas de ▲ y ▼ indican que opciones (options) adicionales están disponibles. Para confirmar el idioma (language) presionar "Aceptar (OK)". En la pantalla aparece "Español guardado" si ha elegido español. Los menús del terminal (handset) estarán en español.
- Para volver al menú (menu) previo, elegir (select) "Atrás (back)".

3.3 HACER UNA LLAMADA

3.3.1 Teclear número directo

- Presionar
 para obtener línea.
- Marcar el número (number) al que quiere llamar.
- Para colgar al final de la llamada, presionar o volver a poner el terminal (handset) en la base.

3.3.2 Premarcado

Con la característica premarcado puede introducir y modificar un número (number) antes de hacer la llamada.

- Marcar un número (number) de hasta 25 dígitos. Presionar la tecla del navegador hacia arriba y mantener para insertar una pausa. En la pantalla aparecerá una "P".
- Elegir (select) "Borrar (clear)" con la tecla derecha del menú (menu) para corregir. Presionar para iniciar la llamada. La pantalla muestra: "Llamando (calling) 123456789". Para colgar al final de la llamada, presionar o volver a poner el terminal (handset) en la base.

3.4 RECIBIENDO UNA LLAMADA

Cuando reciba una llamada externa (external call), la pantalla mostrará: "Llamada externa (external call)".

Para coger la llamada:

0

Presionar (si el terminal (handset) no está en su base/cargador)

Descolgar el terminal (handset) de la base (si está activada la opción Descolgado Autom. (Auto Talk)) (ver §"7.6 Respuesta autom. (auto answer)").

3.4.1 Ajuste del volumen del timbre durante la entrada de una llamada

Puede ajustar el volumen (volume) del timbre con la tecla del navegador ▲ o ▼ cuando el teléfono está sonando.

El volumen (volume) del timbre se visualiza en la pantalla. Hay 5 niveles de volumen (volume) además de la opción de apagar el timbre del todo, en cuyo caso se visualiza "Volumen Desactivo (Volume Off)" y aparece el icono . Esta información permanece en la pantalla durante unos 3 segundos (3 seconds), o hasta que se presione la tecla .

3.5 MODO MANOS LIBRES

Manos libres le permite hablar con quien le llama sin sujetar el terminal (handset). También permite a otras personas en la habitación escuchar (listen) a ambas partes de su conversación

Hacer una llamada en manos libres:

- Presionar

 dos veces. La pantalla muestra

 la Marcar el número (number). Su llamada se puede oír por el altavoz del terminal (handset).
- Para volver a encender el terminal (handset) en cualquier momento, presionar otra vez. Presionar para terminar la llamada. Puede cambiar cualquier llamada a manos libres presionando durante la llamada.

3.6 AJUSTAR EL VOLUMEN DEL AURICULAR/MANOS LIBRES

Durante una llamada normal o en manos libres, presionar ▲ o ▼ para elegir (select) volumen (volume) 1-5.

3.7 VOLVER A MARCAR UN NÚMERO DE LA LISTA

Puede volver a marcar hasta 20 de los últimos números (number) llamados. Si tiene (you have) guardado un nombre (name) en el directorio con el número (number), lo que se visualizará será el nombre (name) (ver § "4 Directorio").

Volver a marcar un número (number) de la lista:

- Presionar → P para entrar en la lista de rellamadas (redial list). Desplazarse con → o
 → hasta que se visualice el número (number) que quiera.
- Presionar
 para marcar el número (number).



También puede consultar la lista de llamadas por medio del menú (menu) (Ver § "6 Lista de llamadas") para más detallas.

3.8 FUNCIÓN SILENC.

Durante la conversación puede apagar el micrófono para que la persona que está al otro lado de la línea no lo oiga:

- Elegir (select) 'SILENC. (SECRECY)' utilizando la tecla derecha del menú (menu) para desactivar (deactivate) el micrófono.
- 'Mic. Silenciado (SECRECY ON)' aparece en la pantalla.
- Presionar la tecla izquierda del menú (menu) otra vez para activar (activate) el micrófono otra vez.

3.9 LOCALIZACIÓN DE UN TERMINAL (FUNCIÓN DE BUSCAR TERMINAL

Si olvidó donde dejó su terminal (handset) puede presionar la tecla de buscar terminal (paging)) de la base. Todos los terminales dados de alta (handset registered) con la base sonarán durante unos 30 segundos.

El LED de la base destellará. Para apagar (stop) el timbre, pulse cualquier tecla (presionar any key) del terminal (handset).

3.10 BOLQUEO DEL TECLADO

Puede bloquear el teclado para evitar teclear un número (dialling) accidentalmente mientras lleva el terminal (handset).

- Presionar y mantener la tecla '#'-hasta que aparezca 'Teclado bloqueado (keypad locked)' y el icono
- Para desbloq. (unlock) presionar la tecla izquierda del menú (menu) 'DESBLOQ. (UNLOCK)' y confirmar con 'SÍ (YES)'

4 DIRECTORIO

Cada terminal (handset) puede guardar hasta 200 nombres (names) y números (number). Los nombres (Names) pueden tener hasta 16 caracteres de longitud y los números (number) hasta 20 dígitos.

Para anadir una entrada

- Presionar la tecla derecha del menú (menu) 'AGENDA (NAMES)'.
- si el Directorio está vacío, elegir (select) 'Ańadir número (add entry)' y presionar 'Aceptar (OK)'

0

- Si se ha guardado la agenda (names), estará en la lista. Presionar 'OPCIONES (OPTIONS)'. 'Ańadir número (add entry)' está marcado. Presionar 'ACEPTAR (OK)'.
- Utilizar (use) el teclado para introducir el nombre (name), luego presionar 'ACEPTAR (OK)'.
- Utilizar (use) el teclado para introducir el número (number), luego presionar 'ACEPTAR
 (OK)'. La pantalla muestra la lista de nombres (name) del directorio.
- Presionar y mantener 'Atrás (back)' para volver a espera.

Para marcar una entrada

- Presionar la tecla derecha del menú (menu) 'AGENDA (NAMES)'.
- Presionar
 para marcar el número (number).

Editar (edit) nombre (name) y número (number)

- Presionar la tecla derecha del menú (menu) 'AGENDA (NAMES)'.
- Presionar 'OPCIONES (OPTIONS). Desplazarse para 'Editar (edit) Entrada' y presionar 'ACEPTAR (OK)'.

- Editar (edit) Entrada'se visualizará en la pantalla. Presionar 'BORRAR (CLEAR)' para borrar (delete) o utilizar (use) ▲ o ▼ para situar el cursor. Utilizar (use) el teclado para cambiar el nombre (name). Presionar 'ACEPTAR (OK)'.
- Editar (edit) el número (number) y presionar 'ACEPTAR (OK)'. La pantalla vuelve a la lista de la agenda (names).
- Presionar y mantener 'Atrás (back)' para volver a espera.

Ver detalles

- Presionar AGENDA (NAMES) luego desplazarse por ▲ o ▼ hasta el nombre (name) que quiera, luego presionar OPCIONES (OPTIONS).
- Desplazarse por ▼ a Ver detalles (show details) y presionar Aceptar (OK).
- La pantalla muestra el nombre (name), número (número (number)) y cualquier grupo de llamada o timbre de tonos (tone) que pueda haber asignado a la entrada.
- Presionar y mantener Atrás (back) para volver a espera.

Borrar una entrada

- Presionar AGENDA (NAMES) luego desplazarse por ▲ o ▼ hasta el nombre (name) que quiera, luego presionar OPCIONES (OPTIONS).
- Presionar SÍ (YES) para confirmar o NO (NO) para cancelar.
- · Presionar y mantener Atrás (back) para volver a espera.

Borrar (delete) una entrada

- Presionar AGENDA (NAMES) luego desplazarse por ▲ o ▼ hasta el nombre (name) que quiera, luego presionar OPCIONES (OPTIONS).
- Presionar SÍ (YES) para confirmar o NO (NO) para cancelar.

Presionar y mantener Atrás (back) para volver a espera.

Elegir melodía del timbre

Puede elegir que melodía (melody) de timbre suena cuando recibe una llamada de números (numbers) seleccionados del directorio.

- Presionar y mantener Atrás (back) para volver a espera.

5 IDENTIFICACIÓN DEL LLAMANTE



!! Este servicio solo funciona cuando tiene (you have) una suscripción Clip/ID del Llamante. ¡Contacte con su compañía telefónica!

Cuando recibe una llamada, el número (number) de teléfono del llamante aparece en la pantalla del terminal (handset). El teléfono puede recibir llamadas tanto en FSK como en DTMF. También puede ver el nombre (name) de él o ella si se transmite por la red. "Si el nombre (name) está programado en el Directorio, se visualiza el nombre (name) del directorio!

El teléfono puede guardar 50 llamadas en una Lista de Llamadas (recibidas y perdidas) que se pueden volver a ver más tarde. Cuando la memoria está llena, las llamadas nuevas (new calls) automáticamente reemplazan a las llamadas más antiguas en la memoria. Las llamadas perdidas (missed calls) están marcadas con un icono en la pantalla.

Para leer (read) las llamadas recibidas (received calls):

Hay 3 formas de mostrar las llamadas perdidas (missed calls):

- 1) Consultar la lista de llamada perdida (missed call) cuando la pantalla muestra la cantidad de llamadas perdidas (missed calls) cuando está en espera:
- 2) Consultar las llamadas perdidas (missed calls) después de activar otras funciones del teléfono:
- Presionar ▼ y verá inmediatamente la lista de llamadas Recibidas (combinación de llamadas recibidas y llamadas perdidas (missed calls)).
- Desplazarse por la lista con las teclas del navegador ▲ o ▼.

Presionar para marcar a número (number) o elegir (select) '**Opciones (options)**' para Borrar (Borrar (Delete)) la entrada, ver más detalles o anadir el número (number) al directorio.

3) Por medio del menú (menu) (ver §"6 Lista de llamadas" abajo)

6 LISTA DE LLAMADAS

Su OGATECH OG-R400 guarda una lista de todas sus últimas llamadas.

- Llamadas Recibidas (received calls): muestra detalles de todas las últimas llamadas.
- Llamadas Perdidas (missed calls): muestra detalles de las llamadas que no se contestaron.
- Llamadas Realizadas (Dialled Calls): la lista muestra detalles de las 20 últimas llamadas hechas desde su terminal (handset).
- Se puede guardar un total combinado de 50 llamadas en las Llamadas Recibidas (received) y Llamadas Perdidas (missed calls).

Llamadas perdidas y recibidas

Puede acceder a la lista de Llamadas usando el botón del navegador o el menú (menu).

Para utilizar (use) el botón del navegador:

- Desde la pantalla de espera, presionar ▼. Las llamadas nuevas (new calls) se indican con un *. Presionar ▲ o ▼ para desplazarse por la lista. Sonará un pitido cuando llegue a la primera y a la última llamadas de la lista.
- Presionar para marcar un número (number) u OPCIONES (OPTIONS) para Borrar (Delete) la entrada, ver más detalles o anadir el número (number) al directorio.

También puede consultar la lista de llamadas (calls list) por medio del menú (menu).

- Presionar Menú (Menu)
- Desplazarse por

 a Lista de llamadas (Calls lists)y presionar Aceptar (OK). Elegir
 (select) Llamadas Recibidas (received calls) o Llamadas perdidas (missed calls) y
 presionar Aceptar (OK).
- Si el nombre (name) del llamante se ha guardado en el directorio se visualizará.

Lista de rellamadas:

Como se describe en § "3.7 Volver a marcar un número de la lista" también puede consultar la lista de llamadas desde el menú (menu).

- Presionar Menú (Menu)
- Desplazarse por

 a Lista de llamadas (Calls list)y presionar Aceptar (OK). Elegir (select) Llamadas Realizadas (dialled calls) y presionar ACEPTAR (OK).
- Presionar para marcar un número (number) u OPCIONES (OPTIONS) luego elegir (select):
 - Borrar (Delete): para Borrar (Delete) el número (number).
 - Ver detalles (show details): Si se visualiza un nombre (name), este muestra el número (number).
 - ACEPTAR (OK) Número (number): para crear una entrada en el directorio. Introducir el nombre (name), presionar ACEPTAR (OK). Se visualiza el número (number).
- Presionar ACEPTAR (OK) para guardar el número (number).

6.1 BORRAR LISTA DE LLAMADAS

- Presionar Menú (Menu)
- Desplazarse por

 a Lista de llamadas (Calls list) y presionar Aceptar (OK). Elegir
 (select) Borrar (Delete) listas de llamadas (calls lists) y presionar Aceptar (OK).

Llamadas Recibidas (Received Calls)

Llamadas Perdidas (Missed Calls)

Llamadas Realizadas (Dialled Calls)

Todas las Llamadas (All Calls)

- Presionar Aceptar (OK)
- Presionar SÍ (YES) para Borrar (Delete) o NO (NO) para cancelar

7 AJUSTES DEL TERMINAL EL TERMINAL

7.1 AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA

- Presionar Menú (Menu)
- Desplazarse por

 a Reloj / Alarma (Time settings) y presionar Aceptar (OK). Elegir (select) Ajustar Fecha/Hora (Set date & time) y presionar Aceptar (OK).
- Introducir la fecha (date) (formato: DD/MM).
- Confirmar con Aceptar (OK)
- Introducir la hora (formato: HH:MM).
- Confirmar con Aceptar (OK)

7.2 USO DE LA CARACTERÍSTICA DE ALARMA

Poner la fecha (date) y la hora y utilizar (use) su OGATECH OG-R400 para que le de un aviso con la alarma (alarm). Puede tener un ajuste diferente de la alarma (alarm) para cada terminal dado de alta (handset registered) con su base. La alarma (alarm) suena solo en el terminal (handset), no en la base o en cualquier otro terminal (handset).

7.2.1 Poner la alarma

- Presionar Menú (Menu)
- Desplazarse por
 ▼ a Reloj / Alarma (Time settings) y presionar Aceptar (OK). Elegir (select) Alarma (alarm) y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Activa/Desactiva (ON/OFF) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
 Usando el navegador, elegir uno de los 3 tipos de ajuste: Sólo una vez (on once),
 Cada día (on daily) o Desactiva (Off). Confirmar con Aceptar (OK). Si elige Sólo una vez (on once) o Cada día (on daily) la pantalla mostrará:

HORA (24 h) (TIME (24 hr)): 00:00

Introducir la hora cuando quiera que suene el teléfono y confirmar presionando la tecla de **Aceptar (OK)** .

 Para desactivar (deactivate) la función de Alarma (alarm), elegir (select) "Desactiva (Off)" y confirmar con "Aceptar (OK)".

7.2.2 Ajuste del tono de alarma

- Presionar Menú (Menu)
- Desplazarse por

 a Reloj / Alarma (Time settings) y presionar Aceptar (OK). Elegir (select) Alarma (alarm) y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Configurar tono (set alarm tone) con el navegador y presionar Aceptar (OK).

7.3 MELODÍA DEL TIMBRE Y VOLUMEN

7.3.1 Melodía del timbre

Puede elegir 5 melodías de timbre diferentes. Puede poner melodías diferentes para llamadas internas (internal) y llamadas externas (external calls).

Desde la pantalla de espera, presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse por ▼ a
 Ajustes del Terminal (Handset) y presionar Aceptar (OK).

- Presionar Aceptar (OK) para marcar la Melodía del timbre (ringtone). Presionar Aceptar (OK) para elegir
- (select) Llamadas externas (external calls). O desplazarse a Llamadas internas (internal calls), luego presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse a ▲ y ▼ para la melodía (melody) que quiera. Mientras se desplaza sonará una muestra.
- Presionar Aceptar (OK) para elegir (select) o ATRÁS (BACK) para volver al menú (menu) anterior.
- Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.

7.3.2 Volumen del timbre

Hay cinco niveles de volumen (volume) de timbre del terminal (handset) y desactivo (off). Si elige (select) desactivo (off), las llamadas todavía sonarán en la base y la pantalla de su terminal (handset) indicará las llamadas entrantes.

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y presionar Aceptar (OK).
 - Desplazarse por ▼ a Volumen del Timbre (Ring Volume) y presionar Aceptar (OK).
- Se visualiza el ajuste actual. Presionar ▲ para subir o para ▼ bajar el volumen (volume). Presionar Aceptar (OK) para confirmar.
- Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.

7.4 NOMBRE DEL TERMINAL

Puede cambiar el nombre (name) visualizado en el terminal (handset) durante la espera (máx. 8 caracteres de longitud):

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y presionar Aceptar (OK).
- Introducir el nombre (name) del terminal (handset) que quiera. Presionar Borrar (clear) para hacer una corrección y ACEPTAR (OK) para confirmar.
- Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.

7.5 RESPUESTA AUTOM.

Cuando hay una llamada entrante y el terminal (handset) está en la base, el teléfono automáticamente coge línea cuando se descuelga. Esta función se puede encender o apagar:

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse por ▼ a Descolgado Autom. (Auto Talk) y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Activa (On) o Desactiva (Off) y presionar Aceptar (OK) para confirmar o Atrás (back) para volver.
- Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.

7.6 MENU COLOR

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse por

 a Color del Menú (Menu Colour) y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Azul (blue), Verde (green) o Rosa (pink) y presionar ACEPTAR (OK) para confirmar o Atrás (back) para volver.
- Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.

7.7 CÓDIGO DE ACCESO

Se puede utilizar (use) su teléfono con un PABX o una red de teléfono local. Cuando teclee (dialling) números (numbers) de teléfono desde la lista del directorio, puede ańadir automáticamente el Código de acceso (PABX access code) delante del número (number) del directorio.

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse por

 a Código de acceso (PABX access code) y presionar Aceptar
 (OK).
- Desplazarse por

 a Modificar Código (Set code) y presionar Aceptar (OK).
- Introducir el Código de acceso (PABX access code), p. ej. '0' y presionar ACEPTAR (OK).
- Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.

8 AJUSTES DE LA BASE

8.1 MELODÍA DEL TIMBRE Y VOLUMEN

8.1.1 Melodía del timbre

Puede elegir 5 melodías de timbre diferentes:

- Desde la pantalla de espera, presionar ,MENÚ (MENU) luego desplazarse por ▼ a Ajustes de la base (Base Settings) y presionar Aceptar (OK).
- Presionar Aceptar (OK) otra vez para entrar en el menú (menu) de Melodía (Ringtone) de la Base.
- Aceptar (OK) para elegir (select) o ATRÁS (BACK) para volver al menú (menu) anterior.
- Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.

8.1.2 Volumen de timbre

Hay cinco niveles del volumen (volume) de timbre de la base y desactivo (Off).

- Desde la pantalla de espera, presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse por ▼ a
 Ajustes de la base (Base Settings) y presionar Aceptar (OK).
- Se visualiza el ajuste actual. Presionar ▲ para subir o ▼ para bajar el volumen (volume). Presionar Aceptar (OK) para confirmar.
- Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.

8.2 PRIORIDAD DE TIMBRE

Normalmente, si tiene (you have) más de un terminal dado de alta (handset registered) para su base, todos sonarán al mismo tiempo. Sin embargo, puede poner uno de ellos para que suene antes que los otros, de manera que las llamadas se pueden contestar siempre primeo desde un terminal (handset).

- Desde la pantalla de espera, presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse por ▼ a
 Ajustes de la base (Base Settings) y presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse por

 a Prioridad de timbre (handset priority) y presionar Aceptar
 (OK). En la pantalla se marca
- Todos (All Handsets). Presionar Aceptar (OK) para elegir (select) Todos (All Handsets) Para hacer que todos los terminales (all handsets) suenen a la vez.

0

- Presionar Aceptar (OK).
- Presionar Aceptar (OK) para confirmar.

8.3 AJUSTES DE LÍNEA

8.3.1 Tiempo de destello

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes de la base (Base Settings) y presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse a Configurar tecla R (recall mode) y presionar Aceptar (OK).
- Presionar ▲ o ▼ para marcar Rellamada 1 (recall 1) para tiempo de destello corto (100ms) o Rellamada 2(recall 2) para tiempo de destello largo (250ms) y presionar Aceptar (OK) para confirmar.

8.4 PIN DEL SISTEMA

El PIN del sistema (system PIN) se usa para registrar y dar de baja terminales (handsets) y algún otro Ajuste (Setting) opcional. La configur. Inicial (default) de PIN del sistema (system PIN) es 0000.

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes de la base (Base Settings) y presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse a PIN del sistema (system PIN) y presionar Aceptar (OK).
- Introducir el PIN actual (Ajuste original 0000) y presionar Aceptar (OK).
- Introducir el PIN nuevo, presionar Aceptar (OK) e introducirlo otra vez.
- Presionar Aceptar (OK) para confirmar.

9 MENSAJE DE TEXTO

Para utilizar (use) MENSAJE (SMS), este servicio tiene que activarse en su línea telefónica.



Normalmente necesita llamar a un número (number) especial para obtener la suscripción de su companía telefónica para activar (activate) esta función. Por favor contacte con su companía telefónica para este servicio.

Puede enviar (send) y recibir Mensajes (SMS) con su teléfono OGATECH OG-R400. Esta sección le dice como utilizar (use) la característica de Mensaje (SMS). Puede guardar un total de 50 Mensajes (SMS) enviados y recibidos, cada uno con hasta 160 caracteres.

9.1 ESCRIBIR Y ENVIAR MENSAJE

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Mensaje (SMS) y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Escribir Mensaje (Message) y presionar Aceptar (OK) para confirmar

9.1.1 Como escribir un Mensaje

Por ejemplo: cuando quiera introducir el nombre (name) 'LUC'

Pulsar 5 tres veces para elegir (select) 'L'

Pulsar 8 dos veces para elegir (select) 'U'

Pulsar 2 tres veces para elegir (select) 'C'

Total de pulsaciones necesarias = 8

Para introducir un espacio presionar '1'

Para ir rápidamente a la letra siguiente, presionar hacia abajo en la tecla del navegador ▼, o esperar a que el cursor se mueva a ella automáticamente.

Para cada tecla, los caracteres disponibles aparecen en la parte superior de la pantalla.

Presionar ▲ o ▼ para ir al carácter siguiente o anterior

Para cambiar a mayúsculas, presionar **INT**. Para volver a minúsculas presionar **INT** otra vez. También puede insertar un símbolo, presionando **OPCIÓN (OPTION)** y eligiendo (select) la opción (option) deseada.

9.1.2 Como Enviar un Mensaje

- Introducir el mensaje (message) a enviar
- Cuando haya terminado elegir (select) OPCIONES (OPTIONS). Aparecen las siguientes opciones (options) junto a las opciones (options) mencionadas antes:
 - Enviar a (Send to)
 - ACEPTAR (OK)

0

- Nombre de usuario (user name)
- Elegir (select) **Enviar a** y presionar **Aceptar (OK)** para confirmar.
- Introducir el número (number) del comunicante si no quiere utilizar (use) la memoria del directorio

Borrar (Delete) el número (number) que aparece en la pantalla presionando **Borrar** (clear) y elegir (select) **Buscar (search)** para buscar (search) el número (number) en el directorio. Elegir (select) el nombre (name) utilizando las teclas \blacktriangle o \blacktriangledown .

 Elegir (select) Enviar (Send) empieza a enviar el Mensaje (SMS). La pantalla mostrará Enviando Mensaje (Sending SMS).

Elegir (select) Atrás (back) para modificar el mensaje (message) antes de enviarlo

Presionar y mantener **Borrar (clear) o Atrás (back)** para Borrar (Delete) el mensaje (message) sin enviar o presionar . El mensaje (message) está totalmente borrado y el teléfono volverá a espera

9.1.3 ACEPTAR un mensaje

0

 \circ

- Cuando haya terminado de escribir un mensaje (message) elegir (select) Opciones (options) y luego Guardar (Save).
- Confirmar con Aceptar (OK). Su mensaje (message) se guarda en la lista de la Bandeja de salida (Outbox)

9.2 VER LOS MENSAJES (MESSAGES) GUARDADOS Y ENVIADOS (BANDEJA DE SALIDA)

La **Bandeja de salida (Outbox)** contiene todos los mensajes (messages) que ha guardado antes y/o ya enviados. Puede ACEPTAR (OK) hasta 50 mensajes (SMS messages). Para leer (read) los mensajes (messages) redactados o enviados:

- Elegir (select) Menú (Menu) con la tecla izquierda del menú (menu), elegir (select)
 Mensaje (SMS), luego confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) Bandeja de salida (Outbox) con el navegador, y confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) un mensaje (message) con el navegador (se listará el principio de los mensajes (message), con lafecha (date) y hora en que se escribieron).
 Para leer (read) todo el mensaje (message), elegir (select) Leer (read).
- Cuando ha abierto el mensaje (message), elegir (select) Opciones (options). Puede desplazarse por lasopciones (options) con el navegador:
 - Editar (edit)
 - Enviar a (Send to)
 - Borrar (Delete)
 - Nombre de usuario (user name)
- Si no se ha seleccionado ningún mensaje (message) para editar o enviar, presionar Atrás (back) para volver al menú (menu) de la Bandeja de salida (Outbox). Para salir del menú (menu), presionar prolongadamente en Atrás (back) con la tecla derecha del menú (menu).

9.3 VER LA LISTA DE MENSAJES RECIBIDOS (BANDEJA DE ENTRADA)

Su teléfono OGATECH OG-R400 le dice cuando tiene (you have) mensajes (messages) nuevos: Se muestra en la pantalla un iconon , con el número (number) de mensajes (messages) nuevos todavía sin leer. El LED de Mensaje (SMS) de la base se enciende. Se emite un pitido.

Para leer (read) mensajes (messages) nuevos cuando entran:

 Elegir (select) Leer (read) con la tecla izquierda del menú (menu). El mensaje (message) más reciente se listaráel primero.

Para leer (read) mensajes (messages) nuevos después de usar otras funciones del teléfono:

- Elegir (select) Menú (Menu) con la tecla izquierda del menú (menu).
- Elegir (select) Mensaje (SMS), luego confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) Bandeja de Entrada (inbox) con el navegador y confirmar con Aceptar (OK).

Para responder, reenviar (forward), o Borrar (Delete) un mensaje (message) recibido:

- Elegir (select) Opciones (options) con la tecla izquierda del menú (menu).
- Elegir (select) la acción de (Responder (Reply), Reenviar (Forward) o Borrar (Delete)) y confirmar con Aceptar (OK).
- Para salir del menú (menu) de la Bandeja de Entrada (inbox), presionar y mantener Atrás (back)

9.4 CUENTAS DEL USUARIO



!! Las cuentas del usuario (user) solo funcionan si la red soporta Subdireccionamiento!

Con su teléfono OGATECH OG-R400 puede crear hasta 4 cuentas de "usuario (user)" diferentes. Puede Enviar (Send) y recibir Mensajes (SMS messages) con una cuenta de usuario (user). Los mensajes (messages) recibidos en una cuenta de usuario (user) se protegen con una contraseńa (password). Para recibir mensajes (SMSs) en su cuenta de usuario (user) privado (personal), debe dar a sus comunicantes el número (number) de la cuenta de usuario (user) que tienen que ańadir a su número de teléfono estándar (standard) (ver § "9.4.2 Recibiendo Mensajes en una cuenta de usuario privada").

9.4.1 Creación de una cuenta de usuario

- Elegir (select) Menú (Menu)
- Elegir (select) el menú (menu) de Mensaje (SMS) presionando Aceptar (OK)
- Elegir (select) Ajustes (Settings) y confirmar con Aceptar (OK)
- Elegir (select) Usuarios (Users) y confirmar con Aceptar (OK)
- Elegir (select) Ańadir Usuario (User) y confirmar con Aceptar (OK). Introducir el nombre de usuario (user name) y presionar Aceptar (OK).
- Introducir una contrase

 (password) de 4 d

 (gitos presionar Aceptar (OK). Introducir la
 contrase

 (password) otra vez para confirmar y presionar Aceptar (OK).
- Obtendrá automáticamente una extensión (terminal number) asignada. Para ver su extensión (terminal number)desplazarse por ▼ a Terminal Número (number) y presionar Aceptar (OK)
- Elegir (select) Atrás (back) para volver al menú (menu) anterior

9.4.2 Recibiendo Mensajes en una cuenta de usuario privada

Para recibir mensajes (SMS messages) en su cuenta de usuario (user) privada (personal), debe dar su número de usuario (user) o extensión (terminal number) a los comunicantes. Para encontrar su número (number) de usuario (user):

- Elegir (select) Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) Ajustes (Settings) con el navegador, luego Aceptar (OK)
- Elegir (select) **Usuarios (users)** con el navegador, luego **Aceptar (OK)**. Su nombre de usuario (user name) aparece en la lista.
- Elegir (select) su nombre de usuario (user name) con el navegador y confirmar con Aceptar (OK). Introducir su contrase
 ía (password) y confirmar con Aceptar (OK).

• Elegir (select) **Extensión (terminal number)** con el navegador y **Aceptar (OK)**. Su número (number) de usuario (user) aparece en la pantalla. Sus comunicantes necesitan ańadir este número (number) de usuario (user) a su número (number) de teléfono cuando quieran Enviar (Send) Mensajes (SMSs) a su cuenta de usuario (user) privada (personal). P. ej. Si su número (number) de usuario (user) privado (personal) es "1" y su número (number) de teléfono es 123456789, sus comunicantes deben enviar (send) sus mensajes (SMS messages) a:1234567891! Este es el número (number) que tiene que recordar para darlo a sus comunicantes.

9.4.3 Cambiar un número de cuenta de usuario de Mensaje

Los números (numbers) de usuario (user) están entre 1 y 9 pero mientras se crea una cuenta de usuario (user) el OGATECH OG-R400 asigna un número (number) de usuario (user) automaticamente, pero puede cambiar el número (number) manualmente.

- Elegir (select) **Menú (Menu)** con la tecla izquierda del menú (menu).
- Elegir (select) Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK)
- Elegir (select) Ajustes (Settings) con el navegador y Aceptar (OK).
- Elegir (select) Usuarios (users) con el navegador y confirmar con Aceptar (OK).
- Su nombre de usuario (user name) aparece en la lista. Elegir (select) su nombre de usuario (user name) y confirmar con Aceptar (OK) en la tecla izquierda del menú (menu).
- Introducir su contrase
 ía (password) (si la cuenta está protegida con contrase
 ía (password)).
- Confirmar con Aceptar (OK) en la tecla izquierda del menú (menu).
- Elegir (select) Extensión (terminal number) con el navegador y Aceptar (OK). Su número (number) usuario (user) aparece en la pantalla. Introducir un número (number) nuevo y elegir (select) Aceptar (OK) con la tecla izquierda del menú (menu). Si el número (number) nuevo ya está asignado a otro usuario (user), el terminal (handset) pita y la modificación fracasa. Si es así, introducir otro número (number).

9.4.4 Leer Mensajes en su cuenta de usuario privada

Cuando entra un mensaje (message) nuevo, su OGATECH OG-R400 emite un pitido. La pantalla muestra un sobre, seguido por el número (number) de mensajes (messages) nuevos.

- Elegir (select) Leer (read) con la tecla izquierda del menú (menu).
- En la lista de Mensajes (SMS), los mensajes (messages) están marcados con una "p" delante del nombre (name) o número (number). Después de seleccionar un mensaje (SMS) privado, el nombre de usuario (user name) aparece en la pantalla.
- Introducir la contrase

 (password) y confirmar con Aceptar (OK). Ahora puede leer (read) el mensaje (SMS).

9.4.5 Enviando Mensajes desde su cuenta de usuario privada

Su OGATECH OG-R400 le permite Enviar (Send) Mensajes (SMSs) desde una cuenta de usuario (user) privada (personal). Una vez que ha escrito el mensaje (SMS):

- Elegir (select) Opciones (options) y luego elegir (select) Nombre de usuario (user name) con el navegador y confirmar con Aceptar (OK) en la tecla izquierda del menú (menu).
- Elegir (select) la cuenta desde la que quiera Enviar (Send) el mensaje (message), y confirmar con Aceptar (OK).

- Introducir su contrase
 (password) (si lo indica) y confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) Enviar a (Send to) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
- Introducir el número (number) de teléfono de los comunicantes, o buscarlo en el directorio, y elegir (select) **Enviar (Send)** con la tecla izquierda del menú (menu). Si elige (select) una "cuenta de usuario (user) privada (personal)", el mensaje (SMS) se enviará usando su número de teléfono estándar (standard) más el número (number) de la cuenta de usuario (user).P. ej. Si su número (number) de usuario (user) privado (personal) es "1" y su número (number) de teléfono es 123456789, sus comunicantes recibirán un mensaje (SMS) de: 1234567891...



Los mensajes (messages) enviados desde una cuenta de usuario (user) privada (personal) se guardan (stored) en la Bandeja de salida (Outbox). En la Bandeja de salida (Outbox) los mensajes (messages) no están protegidos por una contrasena (password).

9.4.6 Borrar una cuenta de usuario privada

- Elegir (select) Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) Ajustes (Settings) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Usuarios (Users) y confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) Borrar (Delete) Usuario (user) con el navegador y presionar Aceptar (OK). Todas las cuentas de usuario (user) privadas (personal) aparecen en la pantalla.
- Usando el navegador, elegir (select) la cuenta que quiere quitar y presionar Aceptar (OK).
- Introducir el PIN del sistema (system PIN) (el ajuste por defecto es 0000), y elegir (select) Aceptar (OK). La cuenta se ha borrado. Todos los mensajes (SMS messages) recibidos por la cuenta se han borrado; los enviados desde la cuenta todavía están guardados en la Bandeja de salida (Outbox).

9.5 ASIGNANDO UNA EXTENSIÓN DE MENSAJE

Se pueden conectar a la misma línea varios teléfonos que permitan Mensaje (SMS). De manera que cada teléfono puede continuar recibiendo Mensajes (SMSs), se pueden asignar extensiones (terminal numbers) de mensaje (SMS) distintas. "Esto depende de la red! Para asignar un número (number):

- Elegir (select) Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) Ajustes (Settings) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Extensión (terminal number) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
- El número (number) "0" está predeterminado. Para cambiarlo: Introducir el número (number) preferido (de 0 a 9) y confirmar con Aceptar (OK).

Si ya ha creado cuentas de usuario (user) privadas (personal), su OGATECH OG-R400 no le permitirá asignar una extensión (terminal number) que corresponda a un número (number) de usuario (user) que ya exista. Si dos teléfonos que permiten Mensaje (SMS) conectados a la misma línea tiene la misma extensión (terminal number), ninguno podrá recibir mensajes (SMSs). Se les debe dar distintos números (numbers). P. ej. Si ya ha creado una cuenta de usuario (user) con el número (number) "3", debe asignar una extensión (terminal number) distinta de "3".

Si mantiene la extensión (terminal number) prefijada "0" en su OGATECH OG-R400 y su número (number) de teléfono es 123456789, sus comunicantes pueden continuar enviándole Mensajes (SMSs) al 123456789. Si da al terminal un número (number) distinto de "0", debe decírselo a sus comunicantes para que puedan seguir enviándole mensajes (SMS messages): necesitarán poner la extensión (terminal number) a su número (number) de teléfono. P. ej. Si da a su OGATECH OG-R400 la extensión (terminal number) "3" y su número (number) de teléfono es 12346789, sus comunicantes necesitarán Enviar (Send) sus mensajes (SMSs) a: 13456789 3.

9.6 FIJAR TONOS (TONE) DE AVISO SONORO

En su terminal (handset) pueden sonar distintas melodías (melody), un pitido morse(morse) o un tono (tone) discreto (discreet) para avisar de un mensaje (message) de texto (text) nuevo.

- Elegir (select) Menú (Menu) y luego Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK)
- Elegir (select) Ajustes (Settings) y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Mensaje (SMS) Aviso sonoro. Y presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse a Fijar Aviso sonoro y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) el tipo de aviso que quiera y presionar Aceptar (OK) para confirmar o ATRÁS (BACK) para volver al menú (menu) anterior.
- Elegir (select) Activa (ON) o Desactiva (OFF) y presionar Aceptar (OK) para confirmar el ajuste.

9.7 MEMORIA LLENA

Cuando la memoria esté llena, tendrá en la pantalla el mensaje (message) "Memoria Ilena (memory full)". No puede Enviar (Send) o recibir más mensajes (SMSs). Para continuar recibiendo mensajes (SMSs), puede borrar (delete) alguno o todos los mensajes (messages). Para borrar (delete) todos los mensajes (messages) guardados (stored) en la "Bandeja de Entrada (inbox)" y "Bandeja de salida (Outbox)":

- Elegir (select) Menú (Menu) y luego Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK).
- Elegir (select) Borrar (Delete) Mensajes (Messages) y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Todos los Mensajes (Messages) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
- La pantalla muestra: Todos los Mensajes (Messages): żConfirmar?. Confirmar con Aceptar (OK) o cancelar con Atrás (back).

9.8 NÚMEROS DEL CENTRO DE SERVICIO DE MENSAJES

Para enviar (send) y recibir mensajes de texto (SMS text messages) necesita el número (number) de teléfono de su Centro de mensajes (SMS) de la Red. Estos números (numbers) se han precargado en el OGATECH OG-R400. También puede encontrar estos números (numbers) en la hoja del apéndice mencionada por país y por operador. Si accidentalmente borra (Delete) los números (numbers) del Centro de Servicio de ENVIAR (SEND) o RECIBIR MENSAJE (SMS) tendrá que volver a introducirlos para que funcione su Servicio de mensaje (SMS).

El OGATECH OG-R400 puede guardar 1 números de centro de Servicio de ENVIAR (SEND) MENSAJE (SMS) que se seleccionan y 1 números (numbers) del centro de Servicio de RECIBIR (RECEIVING) MENSAJE (SMS).

9.8.1 Para fijar los números de los Centros de Recibir Mensaje

- Desde la pantalla de espera, presionar Mensaje (SMS) para abrir el menú (menu) de mensaje (SMS).
- Desplazarse a Ajustes (Settings) y presionar Aceptar (OK).
- Presionar Aceptar (OK) para abrir el menú (menu) Centros de Mensajes (Service Centres).
- Desplazarse a C. Msj Entrante (Receive Centre) y elegir (select) Aceptar (OK).
- Se mostrará el número (number) guardado (stored) actual. Presionar Borrar (clear) e introducir el número (number) nuevo.
- Presionar ACEPTAR (OK) para guardar el número (number).

9.8.2 Para fijar y elegir (select) el número del Centro de enviar mensaje

- Desde la pantalla de espera, presionar Mensaje (SMS) para abrir el menú (menu) de mensaje (SMS).
- Desplazarse a Ajustes (Settings) y presionar Aceptar (OK).
- Presionar Aceptar (OK) para abrir el menú (menu) de Centros de Mensajes (Service Centres).
- Desplazarse a C. Msj. Saliente (Sending Centre) y elegir (select) Aceptar (OK).
- Se visualizará el número (number) guardado (stored) actual. Presionar Borrar (clear) e introducir el número (number) nuevo.
- Presionar ACEPTAR (OK) para guardar el número (number).

10 TERMINALES Y BASES ADICIONALES

Puede suscribir hasta 5 terminales (handsets) en una base OGATECH OG-R400. Cada terminal (handset) puede registrar 4 estaciones base y el usuario (user) puede elegir (select) que base quiere utilizar (use).

10.1 ANADIR UN TERMINAL NUEVO



!! Solo se necesita cuanto se ha dado de baja un terminal (handset) o cuando se comprar uno nuevo!!

Primero poner la base en el modo de registro (registration):

- Presionar y mantener el botón de buscar terminal (paging)) en la base hasta que oiga dos pitidos.
- El LED r empezará a parpadear en la base durante 90 segundos. Durante ese tiempo la base está lista para registrar un terminal (handset).

En el terminal (handset):

- Elegir (select) Menú (Menu) para abrir el menú (menu).
- Elegir (select) Registro (registration) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Registrar Terminal (handset) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) el número (number) de la base para asociarla con el terminal (handset) (1 a 4). Confirmar presionando **Aceptar (OK)**.

 Introducir el PIN del sistema (system PIN) (0000 configur. Inicial (default)) y confirmar con Aceptar (OK). Una serie de números (numbers) aparece en la pantalla, representa el número de base (base ID). Confirmar con Aceptar (0K). Su terminal (handset) está registrado.

10.2 QUITAR UN TERMINAL

Este procedimiento hay que llevarlo a cabo en un terminal (handset) distinto del que quiera desinstalar.

- Elegir (select) Menú (Menu) presionando la tecla izquierda del menú (menu).
- Elegir (select) Registro (registration) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) Dar de baja (de-register) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
 Introducir el PIN del sistema(system PIN) (0000 configur. Inicial (default)) y presionar Aceptar (OK).
- Elegir (select) el terminal (handset) para desinstalar con el navegador y presionar Aceptar (OK).

10.3 ELEGIR UNA BASE

Puede cambiar su terminal (handset) OGATECH OG-R400 entre bases. También puede ponerlo para que elija automáticamente una base con la señal más fuerte. El terminal (handset) se debe registrar primero con cada base individualmente.

- Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Registro (registration) y presionar Aceptar (OK).
- Desplazarse a Elegir (select) Base luego presionar Aceptar (OK). Se marcará la base actual que se está utilizando.
- Elegir (select) la base que quiera o elegir (select) **Automático (automatic)** para conectarlo a la base con la señal más fuerte. Presionar **Aceptar (OK)**.



Cuando haga una selección de base Automática, el terminal (handset) solo buscará en espera la señal más fuerte cuando esté sin cobertura (out of range) en la base actual (no cuando esté comunicando)!

10.4 USO DE LA CARACTERÍSTICA DE INTERCOMUNICADOR

10.4.1 Llamando a un terminal interno

- Presionar INT. La pantalla muestra "Llamada interna (internal call)".
- Introducir el número (number) del terminal (handset) interno.

10.4.2 Pasar una llamada externa a otro terminal

Durante una llamada externa (external call):

- Presionar INT.
- Introducir el número (number) del terminal (handset) al que quiera llamar. Su
 comunicante externo se pone en espera. Cuando el comunicante interno responde,
 presionar para pasar la llamada. Si el comunicante interno no responde, presionar
 INT para recuperar al comunicante externo o para ir de uno al otro.

10.4.3 Llamada en Conferencia

Puede hablar entre 2 terminales (handset) y una línea externa al mismo tiempo. Durante una llamada externa (external call):

- Presionar INT.
- Introducir el número (number) del terminal (handset) al que quiera llamar. Su comunicante externo se pondrá en espera.
- Cuando el comunicante interno responda, presionar '#' durante 2 segundos. Si el comunicante interno no responde, presionar INT para recuperar al comunicante externo.

10.4.4 Coger una llamada externa durante una comunicación interna

Cuando se está intercomunicando con otro terminal (handset), todavía puede contestar llamadas externas.

Para coger una llamada entrante:

- Presionar . La comunicación interna se interrumpe.
- Luego presionar . Está comunicándose con el llamante externo.

11 DETECTOR DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible	Solución	
No (no) visualiza	Baterías descargadas	Comprobar la colocación de las baterías	
		Recargar las baterías	
	Terminal (handset) apagado	Encender el terminal (handset)	
No (no) tonos (tone)	El cable del teléfono tiene mala conexión	Comprobar la conexión del cable telefónico	
	La línea está ocupada por otro terminal (handset)	Esperar hasta que el otro terminal (handset) cuelgue	
El icono Υ destella	Terminal (handset) sin cobertura (out of range)	Llevar el terminal (handset) más cerca de la base	
	La base no tiene suministro eléctrico	Comprobar la conexión principal de la base	
	El terminal (handset) no (no) está registrado (not registered) en la base	Registrar el terminal (handset) en la base	
Base o terminal (handset) no suenan	El volumen (volume) del sonido está en cero o bajo	Ajustar el volumen (volume) del sonido	
No se puede pasar una llamada en PABX	El tiempo de DESTELLO es demasiado corto	Poner la unidad en tiempo de Destello Largo	
El teléfono no reacciona presionando las teclas	Error de manipulación	Quitar (remove) las baterías y volverlas a colocar en su sitio	

12 DATOS TÉCNICOS

Estándar (standard): DECT (Telecomunicaciones Inalámbricas

Mejoradas Digitales)

GAP (Perfil de Acceso Genérico)

Rango de frecuencia: 1880 MHZ a 1900 MHz Número (number) de canales: 120 canales dobles

GFSK Modulación: Código de lenguaie: 32 kbit/s

Energía de emisión: 10 mW (energía media por canal)

300 m en espacio abierto /50 m máximo en Alcance:

interior

Número de terminales (handsets): Hasta 5

Suministro de energía de la base 230V / 50 Hz / 35 mA 6.5V CC 180mA & 150mA Baterías del Terminal (handset):

2 baterías recargables AAA, NiMh 750mAh

1.2V

Autonomía del terminal (handset): 100 horas en espera

Tiempo hablando: 10 horas Tiempo de carga: 6-8 horas Condiciones normales de uso: +5 °C a +45 °C Tiempo de destello 100 o 250 ms

13 AJUSTES INICIALES

Nombre del terminal: OG-R400 Descolgado Autom: Activa (ON) Código PABX Vacío (Off)

Terminal Volumen del Timbre: 3 Volumen del terminal: 3

Melodía del Terminal: Llamadas internas = 1 y externas = 5

Menú de color: Azul Volumen de la Base: 3 Melodías de la base: 1 0000 Código PIN: Bloqueo del teclado: Desactiva Melodía de mensaje: Activa = Morse

14GARANTÍA

14.1 PERÍODO DE GARANTÍA

Las unidades tienen un periodo de garantía de 36 meses. El período de garantía entra en vigor el día en que se adquiere la nueva unidad. No existe ninguna garantía sobre las pilas estándar o recargables (tipo AA / AAA).

La garantía no cubre los consumibles ni los defectos que tengan un efecto insignificante en el funcionamiento o en el valor del equipo.

La garantía debe demostrarse presentando el comprobante original de compra o una copia de este, en el que constarán la fecha de la compra y el modelo de la unidad.

14.2 TRATAMIENTO DE LA GARANTÍA

Los aparatos averiados deberán remitirse a un servicio técnico oficial junto con un comprobante de compra válido y una tarjeta de servicio técnico cumplimentada. Si la unidad tiene una avería durante el período de garantía, el servicio técnico reparará sin cargo alguno cualquier avería causada por defectos de material o fabricación, ya sea reparando o sustituyendo las unidades defectuosas o partes de las mismas. En caso de sustitución, el color y el modelo pueden variar respecto a los de la unidad adquirida inicialmente.

La fecha de compra inicial determinará el comienzo del período de garantía. El período de garantía no se ampliará en caso de que el servicio técnico cambie o sustituya la unidad.

14.3 LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Los dańos o defectos ocasionados por un tratamiento o funcionamiento incorrectos, así como los dańos resultantes del uso de piezas o accesorios no originales, no estarán cubiertos por esta garantía.

La garantía no cubre los dańos ocasionados por factores externos tales como relámpagos, agua o fuego, como tampoco los dańos causados durante el transporte.

La garantía no será válida si el número de serie de las unidades se cambia, se elimina o resulta ilegible.

Cualquier reclamación de la garantía se invalidará si la unidad ha sido reparada, alterada o modificada por el comprador.

Esta aplicación solo debe utilizarse con pilas recargables. Si desea sustituir las pilas incluidas originalmente, compruebe que las pilas que utilice sean adecuadas y recargables. Bajo NINGUNA circunstancia debe utilizar pilas alcalinas en los terminales. Si utiliza pilas alcalinas y pone el terminal en la base, las pilas se calentarán y podrían explotar. Los daños que ello pueda causar no podrán recuperarse del fabricante, y los daños ocasionados en el aparato no están cubiertos por la garantía. Usted deberá hacerse cargo del coste de cualquier reparación.

<u>SERVICE RETURN CARD - RÜCKSENDEKARTE -</u> CARTE DE RETOUR SERVICE - RETOURFICHE

RETURN WITH YOUR DEFECT PRODUCT Name/Vorname/Prénom/Naam: Surname/Familienname/Nom/Familienaam: Street/Straße/Rue/Straat: Nr./N°: Box/Postfach/Boîte/Postbus: Location/Ort./Lieu/Plaats: Post code/Postleitzahl/Code Postal/Postcode: Country/Land/Pays/Land: Tel./Tél.: E-mail: Model name/Modellbezeichnung/Nom du modèle/Modelnaam: Serial Nr/Seriennummer/N° série/Serienummer: Purchase date/Kaufdatum/Date d'achat/Aankoopdatum: (DD/MM/YYYY) - (TT/MM/JJJJ) Fault description/Beschreibung des Defekts/Description de la panne/Beschriiving defect: (Original Proof of Purchase has to be attached to this return card to be valid for warranty) Model name/Modellbezeichnung/Nom du modèle/Modelnaam: Serial Nr/Seriennummer/N° série/Serienummer: Purchase date/Kaufdatum/Date d'achat/Aankoopdatum: (DD/MM/YYYY) - (TT/MM/JJJJ) Fault description/Beschreibung des Defekts/Description de la panne/Beschrijving defect:

OGATECH®